
André TONIC Edward AREVIAN Philippe MILLET Jean-Jacques ROUSSEAU

APPLICATIONS EN ASSEMBLEUR DANS L'UNIVERS DU CANON X -07





André TONIC

Edward AREVIAN

par

Philippe

MILLET

Jean-Jacques

ROUSSEAU

COPYRIGHT EDITIONS NEPTUNE - 1986

18 bis RUE VIOLET , 75015 PARIS

Tél : 64.56.81.56

LES AUTEURS

André TONIC, 19 ans, étudiant en Sciences Economiques, participe activement depuis plusieurs années à l'élaboration de nombreux logiciels commerciaux sur micro-ordinateurs aussi bien portables qu'individuels. En outre, il est co-auteur de plusieurs recueils de programmation. Il est également président du CLUB C7 et directeur de la publication des Editions NEPTUNE.

Edward AREVIAN, 23 ans, étudiant en électronique et en informatique, est conseiller technique au sein du CLUB C7. Il s'intéresse tout particulièrement à l'architecture interne des micro-ordinateurs. Il est également directeur technique des Editions NEPTUNE.

Philippe MILLET, 23 ans, a brillamment terminé ses études commerciales : il est trésorier du CLUB C7 et directeur commercial des Editions NEPTUNE. De plus, il a acquis une certaine expérience dans l'exploitation des langages évolués.

Jean-Jacques ROUSSEAU , 43 ans , est maitre de conférences à l'université du Maine . Il y enseigne la cristallographie et l'electronique . Passionné d'informatique , il est l'auteur de très nombreux logiciels écrits aussi bien en BASIC qu'en ASSEMBLEUR . De plus , il a acquis une très grande connaissance des parties internes du X-07 .

<u>REMERCIEMENTS</u>

Nous	décirons	adresser	nos	nluc	vife	remerciements	à	
INOUS	desirons	adiessei	1108	DIUS	VIIS	remerciements	а	

_Mrs De la Rüe du Can et De Carville , responsables MARKETING de la société CANON FRANCE , pour leurs informations relatives au X-07 .

 $_\,Melle\,\,$ HELAS , étudiante , pour sa participation à la composition de cet ouvrage .

Les AUTEURS

AVANT - PROPOS

Composé dans la continuité des "Mystères du X-07", ce deuxième ouvrage complète les connaissances acquises lors de la lecture de ce dernier. Bâti autour de trois grandes parties (Soft, Technique, Applications), ce livre constitue la première référence en matière d'applications pures dans l'univers du X-07.

Tout en reprenant les recettes qui ont fait le succès des "Mystères" (Taille, clarté , exemples , schémas ...) , "Applications en ASSEMBLEUR dans l'univers du CANON X-07" apporte son lot de nouveautés avec une présentation originale, un style différent et surtout une pléiade d'applications qui satisferont le plus exigeant des canonistes .

PREFACE

AVRIL 1989, KOUROU, GUYANE FRANCAISE ...

Il faisait très chaud au centre d'essais depuis quelques heures .. Pourtant ce n'était pas dû aux rayons du soleil , cachés depuis quelques temps derrière d'épais nuages laiteux . Non ... L'explication était toute autre et seuls les initiés pouvaient comprendre l'énorme enjeu qui se jouait devant eux .

Tout à coup , une énorme flamme bleue se profila sur les écrans de contrôle , suivie d'une fine volute blanche annonciatrice de réjouissances ... Les moteurs d'HERMES , première navette européenne , venaient de s'allumer !! Un sans-faute pour toute l'équipe de ce projet , qui travaillait d'arrache-pied depuis dix ans .

La spectaculaire destruction , en Janvier 1986 , de la navette CHALLENGER avait sensiblement refroidi les ardeurs américaines . Les yeux du monde entier s'étaient alors tourné vers l'Europe ... vers HERMES !

En ce 24 avril de l'année 1989 , une page de l'histoire technologique du vieux continent était tournée ... HERMES était fin prête !

JUIN 1989, PARIS ...

Tout en marchant le long des couloirs de ROISSY, j'ai l'intuition que mon séjour à Kourou ne va pas être une partie de plaisir ... Vérifier tous les systèmes extérieurs d'HERMES ne va pas être de tout repos!

Pourtant , à 25 ans , j'ai réussi à me hisser au poste d'ingénieur informaticienne alors qu'au départ , certains me destinaient plus volontiers à une carrière de mannequin ...

Pourquoi ai-je été choisie alors que d'autres apparaissaient plus compétents ? "Tout simplement" à cause de $mon\ X-07$! Que vient faire cette machine dans cette histoire ? ...

Il y a un peu moins d'un an , j'ai réalisé un système de détection de pannes "dernier cri" : détecteur ultra-perfectionné en relation infrarouge constante avec les ordinateurs centraux , rapidité de travail phénoménale , X-07 comme "cerveau principal" dopé avec deux Méga-octets de mémoire et quelques processeurs ...

Ce genre de détecteur "tout terrain" commençait à devenir très apprécié dans les technologies de pointe ... Il suffisait de faire ingurgiter au X-07 les caractéristiques d'une panne et le détecteur se chargeait du reste . Dès qu'une panne était constatée , l'ordinateur central prenait le relais en affinant les résultats .

Ce projet avait été ma carte de passage ... Espérons qu'il ne me fera pas faux bond en Guyane !

"Poste 3 ... Boeing 747 à destination de Kourou , Guyane ... Embarquement immédiat ..." . C'est pour moi ! Un dernier coup d'oeil à Paris et me voilà dans les nuages ... Tout en m'enfonçant confortablement dans mon siège , je commence à vérifier fébrilement tout mon matériel . Je prends mes deux "bibles X-07" ("Les mystères du X-07" et "Applications en ASSEMBLEUR dans l'univers du CANON X-07") et me voilà parti pour quatre heures de minutieuses mises au point ...

20 AOUT 1989, KOUROU, GUYANE ...

Depuis deux mois , je n'arrête pas ! Je dors à peine quatre heures par nuit mais je ne suis pas fatiguée . L'excitation du départ prochain d'HERMES me donne des ailes ...

Mes vérifications techniques se sont bien passées . Le X-07 a merveilleusement bien fonctionné et une panne de compresseur a été détectée, il y a deux jours . La réparation est terminée depuis trois heures et je m'escrime à y déceler une éventuelle défaillance ... Mais apparemment , rien d'anormal !

Le "jour J" approche \dots Dans cinq jours , nous serons fixés définitivement sur l'avenir de l'Europe spatiale .

25 AOUT 1989, KOUROU, PAS DE TIR ...

C'est l'effervescence au centre de contrôle ! Tout le gouvernement français est là \dots Le président a l'air particulièrement fébrile .

Le compte à rebours est commencé depuis pas mal de temps déjà ... Il devrait rester environ trois minutes .

L'excitation monte dans la salle et les yeux d'une centaine de techniciens sont braqués sur les indicateurs de panne . Aucun d'eux ne semble vouloir s'allumer . Le CANON aurait-il détecté toutes les pannes ? ...

Ca y est ! Il reste cinq secondes quatre trois deux une zéro ... Mise à feu des moteurs !!

HERMES s'élève majestueusement du sol , déroulant une magnifique trainée blanche ... Elle poursuit sa route comme prévu et se place en orbite quelques instants plus tard !

C'est le délire à Kourou !! Chacun a droit à une part de cet énorme succès . Toutes les personnes présentes sont félicitées personnellement par le président de la nation . En s'approchant de moi , il me souffle : " Comment avez-vous fait pour vérifier tous les systèmes en si peu de temps ? ..." . Je lui réponds malicieusement : "Vous savez , ce n'est pas compliqué Il suffit de deux bons livres de recettes , d'un X-07 et de quelques condiments . Vous y rajoutez un peu de jugeotte et le tour est joué !" .

Nous rions ensemble en regardant HERMES s'épanouir dans l'espace interplanétaire ... Bravo l'Europe et merci CANON !

A. TONIC

INTRODUCTION

Après le grand succès des "Mystères du X-07", nous nous devions absolument d'écrire un second ouvrage, une suite ...

En effet , après avoir appris l'ASSEMBLEUR du X-07 , tous les utilisateurs de cette merveilleuse machine ont ardemment désiré aller plus loin , mieux connaître l'interface X-720 , la mémoire , les ports de sortie , l'utilisation de la zone système , que sais-je encore ? ...

Pour toutes ces personnes et pour tous ceux qui adorent utiliser des logiciels "clés en main", nous avons repris notre plume en compagnie d'un nouveau technicien, Jean-Jacques ROUSSEAU, qui arbore un nom tout à fait prédestiné!!

Avant tout chose , je souhaiterais souligner un point primordial : cet ouvrage s'appuie en partie sur les connaissances que vous devez avoir acquises à la lecture des "Mystères du X-07" . Par conséquent , si vous ne l'avez pas encore lu , mettez au chaud le livre que vous tenez entre les mains et compulsez attentivement le premier ouvrage . Cela vous sera très utile et vous aidera à mieux assimiler les notions exposées ci-après .

"Applications en ASSEMBLEUR dans l'univers du CANON X-07" est constitué principalement d'applications , apparemment très hétérogènes , mais toutes reliées au moins par un point commun : elles sont toutes écrites en ASSEMBLEUR X-07 et exploitent à fond les possibilités du CANON .

Nous vous conseillons de commencer à lire cet écrit à 8 heures du matin et non à 8 heures du soir car sinon , votre nuit sera tellement mouvementée que vous maudirez le ciel de ne pas avoir acheté un matelas "Epéda-multispires" !!!

Après ces petites recommandations , entrons dans le vif du sujet ... Que contient ce palpitant assemblage de feuilles ?

Juste après le sommaire , nous allons vous emporter dans un tourbillon d'octets , d'adresses , de langage machine . En fait , vous apprendrez à manipuler , à contorsionner , à réduire , à fouiller la mémoire de votre X-07 comme vous ne l'avez encore jamais fait ! ... C'est fou ce que la petite mémoire du CANON peut contenir comme surprises ...

Ensuite , après avoir bu un petit soda et vous être reposé quelques instants , vous pourrez poursuivre votre quête ... Quelques chapitres plus techniques vous emporteront dans le monde obscur de la communication et des périphériques .

Enfin , après tous ces fascinants périples , vous désirerez probablement vous détendre . A cet effet , nous vous avons concocté une dizaine de logiciels tous plus intéressants les uns que les autres .

Le soleil se couchera sur l'horizon auréolé de brume quand vous terminerez la lecture des annexes ... Vous tomberez de sommeil en pensant : "Ah !! ... Si je n'avais pas connu les Editions NEPTUNE et le CLUB C7 , que serions-nous devenu , moi et mon X-07 ? ..."

A. TONIC

SOMMAIRE

Page 2

Page 3

page 35

page 36

Les auteurs

Remerciements

3.7 "Musique, maestro!!"

Préf	ant-propos Face oduction	Page 4 Page 5 Page 9	5
	1ère PARTIE: Où l'on commence par du SOFT		
1.1 1.2	apitre 1: UTILISATION DE ROUTINES Adresse d'implantation d'une routine Appel de la routine Exemples d'utilisation	page page page page	19
2.1	apitre 2 : CODAGE DES VARIABLES Codage des variables Codage des tableaux	page page page	26
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	La fonction "INKEY\$" retrouvée Tracé de droites Implantation de caractères graphiques Comment tester les curseurs ? Tester une touche particulière	page page page page page	31 32 33 33
3.6	Comment créer une temporisation ?	page	35

3.8 Fonctions SET, RESET, POINT 3.9 Et si l'on parlait d'INPUT 3.10 Entrée d'un nombre 3.11 Utilisation de la X-710	page page page page	38 39
Chapitre 4: EXTENSION DE FONCTIONS 4.1 Introduction 4.2 Le détournement du crochet 4.3 Une instruction supplémentaire	page page page page	41 42
2ème PARTIE: Où l'on continue par du HARD		
Chapitre 5: ENTREES/SORTIES & INTERRUPTIONS 5.1 Interruptions 5.2 Les entrées/sorties du X-07	page page page	47
Chapitre 6: L' INTERFACE X-720 6.1 L'approche "HARD" 6.2 L'approche "SOFT" 6.3 Utilitaires	page page page page	69 77
3ème partie : Et où l'on termine "LOGICIEL" !		
Chapitre 7: INTRODUCTION Chapitre 8: LMDATA & APPLICATIONS Chapitre 9: LOGOGENESE Chapitre 10: LLIST Chapitre 11: LABYRINTHE 3D	page page page	86 89 91

page 101

Chapitre 12: LE SOLITAIRE

<u>Chapitre 13 :</u> LES PENTOMINOS	page	107
Chapitre 14: AUTONUM	page	114
Chapitre 15 : REFBAS	page	117
Chapitre 16 : EXABAS	page	121
Chapitre 17 : LE PIEGE	page	125
Chapitre 18: OTHELLO-REVERSI	page	138
Conclusion	page	145

ANNEXES

ANNEXE 1: ASSEMBLEUR/DESASSEMBLEUR	page	147
ANNEXE 2 : LE CLUB C7	page	149
ANNEXE 3 : LES MYSTERES DU X-07	page	152
ANNEXE 4: LA K7	page	153
ANNEXE 5 : BIBLIOGRAPHIE	page	

lère Partib :

Où l'on commence par du SOFT

UTILISATION de ROUTINES

Nous allons débuter cette première partie par l'un des problèmes les plus importants auquel se heurtent la plupart des programmeurs : l'utilisation des sous-programmes en langage machine sous BASIC.

Comme vous l'avez sans doute remarqué quand vous programmiez, l'un des défauts majeurs du BASIC est sa grande lenteur d'exécution. On peut souvent améliorer de façon importante la vélocité d'un logiciel ... Comment? Tout simplement en écrivant en ASSEMBLEUR les parties critiques du programme!

Deux commandes du BASIC MICROSOFT du X-07 permettent la communication entre les deux langages (BASIC et L.M.) .

D'une part , l'instruction "EXEC adresse" permet de lancer une routine écrite en ASSEMBLEUR à partir du BASIC . Notons que cette commande possède une lacune majeure : elle ne permet pas le passage d'arguments .

D'autre part , la directive "USR (adresse , argument)" permet également de lancer un sous-programme écrit en langage machine . L'intérêt majeur de cette commande réside dans le fait qu'elle autorise le passage d'arguments .

Tout d'abord , examinons ensemble le problème de la mise en place de la routine \dots

1.1 ADRESSE D' IMPLANTATION D' UNE ROUTINE L.M.

Après chaque arrêt et remise en route normale (sans passer par l'instruction SLEEP) du X-07, les pointeurs de début et de fin de la zone BASIC sont réactualisés. Nous rappelons que le rôle de ces pointeurs et leur utilisation sont décrits dans "les MYSTERES du X-07" : nous ne reviendrons donc pas dessus .

Par conséquent , il est donc possible d'introduire , sans risques importants, des routines écrites en ASSEMBLEUR après le logiciel BASIC .

La méthode classique consiste à introduire les codes dans la zone réservée au moyen d'un ordre CLEAR (Exemple : CLEAR 50,4000 fixe la limite de la zone utilisateur à l'adresse 4000 . Donc , les octets situés après l'adresse 4000 peuvent être utilisés pour écrire des routines L.M.) .

La zone réservée est caractérisée par deux pointeurs . MEMSIZ (adresse &H01DF en hexadécimal) représente le pointeur de début (fin de la zone BASIC) et se trouve être initialisé par la commande CLEAR . Le pointeur de fin de cette zone se nomme RAMSTRT (adresse &H210) et fournit le début précis de la zone "fichiers RAM" . Ce pointeur est donc actualisé par l'instruction FSET.

Il existe une deuxième méthode pour implanter vos routines . Il suffit simplement d'écrire votre sous-programme dans le fond de la zone des fichiers RAM . Bien évidemment , il faut disposer d'une place suffisante dans cet espace . L'ordre DIR permet d'effectuer ce contrôle .

Si on utilise cette éventualité , il n'est plus nécessaire d'exécuter l'ordre CLEAR à chaque mise sous tension du CANON . Par contre , il est primordial de veiller à ne pas écraser la routine en écrivant dans la zone RAM . De la même façon , vous devez éviter d'implanter votre routine sur un logiciel stocké comme "fichier RAM" .

Ces deux méthodes imposent au programmeur de contrôler la gestion de la mémoire et les adresses d'implantation dépendant de la version utilisée (CANON 8 Ko, 12 Ko, 16 Ko, 20 Ko, 24 Ko ... ou plus maintenant grâce aux sociétés de service : pour plus de renseignement à ce sujet , vous pouvez consulter les gazettes du CLUB C7) .

Notons qu'il existe d'autres possibilités permettant de s'affranchir de ces difficultés ... Mais il est vrai que d'autres problèmes apparaissent ! Nous vous les présentons ci-dessous .

1.1.1 La méthode de l'instruction "REM".

L'interpréteur ignore ce qui se trouve après une instruction "REM". En effet , quand un logiciel est en cours d'exécution , dès que l'interpréteur découvre "REM" , il passe automatiquement à la ligne suivante . Il est donc tout à fait possible d'implanter une routine après REM .

L'utilisation de cette méthode est relativement aisée . Il faut tout d'abord créer une ligne contenant l'intruction REM , suivie d'un nombre de caractères égal à la longueur de la routine . Ensuite , vous pouvez implanter entièrement votre routine par la commande "POKE adresse , code" .

Il s'avère très facile de déterminer l'adresse du début d'implantation grâce à l'instruction "RESTORE n° de ligne" . En effet , cette directive charge dans les octets &H328 et &H329 l'adresse absolue du début de la ligne en question . Cette adresse est donc égale à :

$$AD = PEEK (\&H329) * 256 + PEEK (\&H328) + 6$$

Il faut impérativement rajouter le chiffre 6 afin de tenir compte des octets de chaînage , du numéro de ligne et du code de l'instruction REM (Voir les "MYSTERES du X-07" , pages 87 à 90) .

Cette possibilité possède plusieurs avantages très intéressants : tous les codes sont admissibles , l'implantation est absolue et invariante , le code est résident . De ce fait , chaque logiciel BASIC apporte ses propres routines L.M. et l'utilisateur n'a pas à s'occuper du chargement de codes supplémentaires .

Par contre , la longueur d'une routine est limitée à 80 codes sur l'écran LCD et à 255 sur l'écran vidéo . De plus , certains codes peuvent "troubler" l'interpréteur : il est donc vivement conseillé de sauter la ligne "truffée" d'une routine au moyen de l'instruction "GOTO" . Enfin , l'édition de la ligne , après l'implantation , est impossible et les résultats du listage sont imprévisibles ... (Voir l'exemple 1) .

1.1.2 La méthode de la chaîne de caractères.

Dans le cadre du BASIC MICROSOFT , il existe deux possibilités d'implantation d'une chaîne de caractères ...

1.1.2.1 Dans le corps du programme.

Par exemple , la chaîne contenue dans la ligne 10 A\$="TURLUTUTU" possède une adresse fixe étant donné qu'elle réside dans le corps du programme . Cette adresse peut être obtenue par l'intermédiaire de la fonction VARPTR :

AD = VARPTR (A\$) : AD = PEEK (AD + 2) * 256 + PEEK (AD + 1)

La routine peut alors être implantée grâce à l'instruction "POKE" dans la chaîne de caractères .

Les avantages sont constitués par l'adresse d'implantation absolue et le code résident .

Par contre , les résultats de listage sont totalement imprévisibles . D'autre part , le code 0 est interdit car il indique une fin de ligne . De même , le code & H22 est à bannir : il représente le guillemet , donc une fin de chaîne ... Nous vous laissons imaginer les dégats prévisibles !!

1.1.2.2 Dans la zone des chaînes .

Par exemple, la chaîne résidant dans la ligne 10 A\$ = STRING\$ (100, "*") est contenue dans la zone des chaînes de caractères. Son adresse n'est donc pas absolue et peut évoluer tout au long de l'exécution du programme.

Notons que tous les codes peuvent être utilisés et que les problèmes de listage disparaissent .

Le défaut majeur de cette méthode est constitué par le fait qu'elle n'est utilisable qu'avec les programmes relogeables. De plus, il faut impérativement recalculer l'adresse d'implantation avant chaque appel à la routine. D'autre part, il est obligatoire de réimplanter la routine à chaque utilisation (Voir exemple 2).

1.1.3 La méthode du tableau d'entiers .

Avec cette possibilité , le code machine est introduit dans un tableau d'entiers (Deux codes pour chaque valeur d'indice) dont on récupère l'adresse en utilisant la fonction VARPTR (T(0)).

Cette méthode est délicate à mettre en oeuvre si la longueur de la routine est importante mais elle offre l'avantage de permettre le passage aisé d'arguments multiples . Quelques précautions sont bien évidemment à prendre lors du codage de la routine . En effet , les codes sont introduits deux par deux et sont croisés . Voici un petit exemple :

"Source" normal	"Source" modifié	Code résultant
	NOP	00
LD HL, source	LD HL, source	21 xx xx
	NOP	00
LD DE, destination	LD DE, destination	11 yy yy
	NOP	00
LD BC, longueur	LD BC, longueur	O1 zz zz
LDIR	LDIR	ED B0
RET	RET	C9
	NOP	00

Les trois premiers "NOP" servent au cadrage . Le dernier permet d'avoir un nombre pair d'octets .

Voici l'implantation résultante :

	Codes normaux	Codes croisés	Valeur décimale
EX (0)	00 21	21 00	8448
EX (1)	(source)	codage effectué par l	'interpréteur du X-07
EX (2)	00 11	11 00	4352
EX (3)	(destination)	codage effectué par l'	interpréteur du X-07
EX (4)	00 01	01 00	256
EX (5)	(longueur)	codage effectué par	l'interpréteur du X-07
EX (6)	ED B0	B0 ED	- 20234
EX (7)	C9 00	00 C9	201

Cette méthode a effectivement quelques petits inconvénients : difficulté de mise en oeuvre , utilisation uniquement avec des codes relogeables , évolution de l'adresse d'implantation .

En conclusion , nous pouvons remarquer la relative multiplicité des méthodes d'implantation de routines L.M . Notons qu'après la mise au point du programme , il est possible de supprimer les parties du logiciel ayant servi à l'implantation de la routine (uniquement pour les méthodes 1.1.1 et 1.1.2.1) .

1.2 APPEL DE LA ROUTINE.

Nous abordons un secteur très important de la programmation en ASSEMBLEUR : l'appel d'une routine à partir du BASIC . Voici , ci-dessous, les différentes méthodes ...

1.2.1 Sans passage d'arguments.

L'appel d'une routine sans passage d'arguments constitue le cas le plus simple ... Il suffit d'utiliser la fonction "EXEC adresse" . Après exécution de la routine L.M. , la commande EXEC fait pointer l'interpréteur sur l'instruction suivante . Si la routine ne se termine pas par l'instruction "RET" de l'ASSEMBLEUR Z-80 , le CANON se bloque et le "RESET" est nécessaire ...

1.2.2 Avec passage d'arguments.

1.2.2.1 Argument unique.

- Si l'argument est unique , on doit utiliser $\mathbf{Z} = \mathbf{USR}$ (adresse , argument) . Deux cas sont alors possibles ...
- Si l'argument est une chaîne de caractères , le registre $D \to E$ contient l'adresse (ADR) dès l'entrée dans la routine . De plus , l'octet pointé par ADR contient la longueur de la chaîne .

L'adresse physique de la chaîne est contenue dans les deux octets pointés par les adresses ADR + 1 et ADR + 2 .

Si l'argument est un nombre , la routine USR transfère la valeur de l'argument dans l'accumulateur (&H44E à &H455) avant d'entrer dans le sous-programme . De plus le registre A contient le type de donnée (2=entier , 4=simple précision , 8=double précision) et le registre HL pointe sur le début de l'accumulateur (&H44E) .

Pour récupérer l'argument , on peut utiliser les routines de transfert de données (Voir les "MYSTERES ..." , pages 105-106) . Par exemple , la routine CA26 transère le contenu de l'accumulateur dans la paire de registres BC/DE (cas des nombres en simple précision) .

Pour le transfert avec des entiers , vous pouvez utiliser la routine suivante :

INC HL

PUSH HL ; sauvegarde de HL pour le retour de la routine

(inutile s'il n'y a pas d'argument à retourner au BASIC)

LD E,(HL)
INC HL
LD D,(HL)

EX DE,HL ; HL contient l'argument entier passé par la fonction USR

Pour le retour , la routine USR effectue l'opération inverse : le contenu de l'accumulateur est transféré dans la variable d'appel de USR .

Dans le cas des entiers , vous pouvez passer par l'intermédiaire de la méthode décrite à la page suivante \dots On suppose que l'entier à retourner est contenu dans le registre BC :

POP HL ; récupère l'adresse des entiers dans l'accumulateur

LD (HL),C INC HL LD (HL),B

RET : retour au BASIC

1.1.2.2 Arguments multiples .

Si vous avez plusieurs arguments à faire passer , la méthode des tableaux est très puissante . Si elle n'est pas utilisable , il faut passer les arguments au moyen d'un tableau dont l'adresse sera l'argument de la routine USR .

Voici un exemple précis ... On désire passer les arguments suivants

contenus dans le tableau d'entiers :

ARG (0) = aa00 ARG (1) = xxyyARG (2) = dd00

ARG (3) = zzuuL'appel de la routine se fait par T = USR (adresse, VARPTR (ARG(0))).

Début de la routine :

INC HL

PUSH HL ; HL pointe l'adresse de ARG (0)

LD E,(HL)
INC HL
LD D,(HL)

PUSH DE ; DE = adresse absolue de ARG (0)

POP IX

On obtient alors (IX+0) = aa (IX+1) = 00 (IX+2) = xx (IX+3) = yy

Par conséquent , l'adressage indexé est utilisé afin de récupérer les valeurs des arguments .

Pour le retour , on peut utiliser la même technique.

Remarquons que dans le cas d'une implantation en adresse absolue de la routine , les arguments seront envoyés par l'instruction POKE avant l'appel de la routine .

Après ces explications théoriques , nous vous avons concocté quelques exemples supplémentaires qui vont vous aider à assimiler les importantes notions que nous venons d'aborder ...

1.3 EXEMPLES D' UTILISATION.

1.3.1 Exemple N°1.

Ce premier exemple va permettre de concrétiser la méthode de l'instruction REM que nous venons de voir (paragraphe 1.1.1).

Remarquons une astuce très intéressante : toute erreur survenant après la ligne 50 provoque le passage automatique dans le mode d'édition LIST @ .

Voici le listing du programme :

```
10 GOTO 20
```

15 REM01234567890123456789

20 RESTORE 15 : AD% = PEEK (&H329) * 256 + PEEK (&H328) + 6

30 FOR I% = 0 TO 19 : READ B\$: POKE AD% + I%, VAL ("&H" + B\$): NEXT I%

40 DATA 06, 08, E1, 10, FD, 2A, 15,03, E5, D1, CD, 0B, F3, FD, 21, 00, 40, C3, 8A, FE

50 ON ERROR GOTO 65000

60 ' DEBUT DU PROGRAMME

100 A = 5 : B = 0 : C = A/B

64999 END

65000 PRINT "Erreur"

65010 EXEC AD%

1.3.2 Exemple N°2.

Ce second exemple va démontrer l'efficacité de la méthode de la chaîne de caractères (paragraphe 1.1.2.2) .

Voici son listing:

```
10 A = STRING$ (20,"#")
```

20 AD% = VARPTR (A\$) : AD% = PEEK (AD% + 1) + 256 * PEEK (AD% + 2)

30 FOR I% = 0 TO 19 : READ B\$: POKE AD% + I%, VAL ("&H" + B\$): NEXT I%

40 DATA 06, 08, E1, 10, FD, 2A, 15, 03, E5, D1, CD, 0B, F3, FD, 21, 00, 40, C3, 8A, FE

50 ON ERROR GOTO 65000

60 ' DEBUT DU PROGRAMME

100 A = 5 : B = 0 : C = A/B

64999 END

65000 PRINT "Erreur"

65005 AD% = VARPTR (A\$) : AD% = PEEK (AD% + 1) + 256 * PEEK (AD% + 2)

65010 EXEC AD%

1.3.3 Exemple N°3.

La méthode des tableaux d'entiers va être explicitée ci-dessous . Etudiez-la consciencieusement ... Bien qu'un peu compliquée , elle pourra vous rendre de nombreux services !!

Voici son listing:

```
10 DIM U%(9)
20 U%(0) = &H0806 : U%(1) = &H10E1 : U%(2) = &H2AFD : U%(3) = &H0315 : U%(4) = &HD1E5
30 U%(5) = &H0BCD : U%(6) = &HFDF3 : U%(7) = &H0021 : U%(8) = &HC340 : U%(9) = &HFE8A
50 ON ERROR GOTO 65000
100 D$ = 5
64999 END
65000 PRINT "Erreur"
65010 EXEC VARPTR (U%(0))
```

1.3.4 Exemple N°4.

Ce quatrième exemple expose la manière d'écrire une même valeur dans toutes les cases d'un tableau à une dimension .

Si ce tableau est composé d'entiers , on aura U(5)=N*2 . Par contre , si le tableau est composé de réels en double précision , on aura U(5)=N*8 .

Vous pouvez comparer la vitesse d'exécution de cette petite routine avec celle d'une boucle écrite en BASIC ... Une légère différence transparaît !!

Voici le listing :

```
10 DEFINT A-Z : N = 50 : DIM U(7) , A!(N)
15 AD = 0
20 U(0) = 8448 : U(2) = 4352 : U(4) = 256 : U(6) = -20243 : U(7) = 201
30 A!(0) = 100 : GOSUB 100
40 PRINT A!(0) ; A!(1) ; A!(20)
50 A!(0) = 0 : GOSUB 100
60 PRINT A!(0) ; A!(1) ; A!(20)
70 END
100 U(1) = VARPTR (A!(0)) : U(3) = VARPTR (A!(1)) : U(5) = N*4
110 EXEC VARPTR (U(0)) : RETURN
```

1.3.5 Exemple N°5.

Cet avant-dernier exemple vous expose la façon de remplir un écran vidéo très rapidement .

Vous devez ajuster la valeur de la variable US(5) selon le mode écran . Notons que le code à reproduire se trouve en ligne 40 .

Voici le listing de cette routine :

```
5 SCREEN 2 : CLS
```

6 LINE (0,0) - (200,180)

10 DEFINT A-Z: DIM US(7)

20 US(0) = 8448 : US(2) = 4352 : US(4) = 256 : US(6) = -20243 : US(7) = 201

30 US(1) = &H8000 : US(3) = &H8001 : US(5) = 511

40 POKE &H8000, 64

50 EXEC VARPTR (US(0))

70 END

1.3.6 Exemple N°6.

Si la fonction "RESTORE n° de ligne" est présente dans le BASIC du CANON, la fonction "RESTORE variable" provoque , par contre , un singulier "UL Error" .

Cette fonction peut être très facilement implémentée au moyen de la petite routine relogeable incluse dans le listing ci-joint .

On commence par charger le registre DE avec la valeur de la variable . Ensuite , la routine F30D (Voir les "MYSTERES" , page 109) recherche le numéro de ligne BASIC et en retour , la valeur de l'adresse de la ligne se trouve dans le registre BC . Notons que si la ligne n'est pas trouvée , le message "UL Error" apparaît tout à fait normalement . Finalement , le pointeur des DATA est actualisé .

Dans le listing ci-dessous , la partie supérieure du logiciel "LOGOGENESE" présent dans le chapitre des applications (en fin d'ouvrage) est reprise . En effet , ce logiciel utilise la technique du RESTORE calculé . Normalement , 33 lignes de DATA sont présentes des lignes 100 à 132 ainsi que 14 autres des lignes 200 à 213 .

Notons que la routine Z=USR (AD,J) est équivalente à RESTORE J. De plus, la ligne 90 calcule l'adresse d'implantation de la chaîne au moment de l'appel de la routine .

Voici le listing:

```
1 'ATTENTION: NE PAS RENUMEROTER!!
10 DEFINT A-Z : CLS : PRINT "Logogénèse"
20 \text{ RM} = STRING$ (18.0) : GOSUB 90
30 FOR I = 0 TO 17 : READ B$ : POKE AD + I , VAL ("&H" + B$) : NEXT :
   Z = RND(0)
40 DATA 23, 23, 5E, 23, 56, CD, 0D, F3, 60, 69, D2, 38, F6, 2B, 22,
    28,03,C9
45 J = INT (RND (1) * 33) + 100 : GOSUB 90
50 \text{ Z} = \text{USR (AD,J)} : N = \text{INT (RND (1)} * 4 + 1)
55 FOR I = 1 TO N : READ D$ : NEXT
60 \text{ K} = \text{INT (RND (1) * 14)} + 200 : GOSUB 90
65 \text{ Z} = \text{USR (AD,K)} : N = \text{INT (RND (1)} * 4 + 1)
70 FOR I = 1 TO N : READ F$ : NEXT
75 PRINT D$; F$: IF INKEY$ = "" THEN 45
80 IF INKEY$ = "" THEN 80 ELSE 45
90 AD = VARPTR (RM$) : AD = PEEK (AD + 1) + 256 * PEEK (AD + 2) :
   RETURN
95 END
```

Si vous désirez plus de compléments sur cette technique de "RESTORE calculé", vous pouvez utilement consulter la gazette N°5 du CLUB C7 ...

Après ces quelques exemples qui , nous l'espèrons , auront éclairé quelque peu votre lanterne , nous allons vous exposer tous les codages de variables en mémoire ...

En effet , ce problème apparaı̂t comme très peu connu par les utilisateurs du X-07 et pourtant , il apporte un réel complément à la programmation structurée ...

CODAGE DES VARIABLES

Le codage des variables et des tableaux constitue un passage important à la bonne compréhension des mécanismes internes du X-07. En effet , une bonne partie des informations que vous désirez conserver lors de votre programmation est conservée dans des variables ...

Il est donc primordial de bien disséquer ce codage qui , d'ailleurs , n'est pas très évident au premier abord ...

2.1 LE CODAGE DES VARIABLES.

Le codage des variables peut être appréhendé grâce à la fonction VARPTR du BASIC . Elle affiche l'adresse d'une variable donnée et permet de remonter le codage de cette dernière ...

Afin de bien vous faire comprendre le codage des variables dans la mémoire du CANON , nous avons voulu faire passer un message graphique peuplé d'exemples ... Reportez-vous à la figure 1 .

Voici quelques indications sur la place occupée par les divers types de variables que l'on peut rencontrer :

Variable entière (%): 5 octets.

Variable en simple précision (!) : 7 octets.

Variable en double précision (#): 11 octets.

Chaîne de caractères (\$) : 6 octets + la longueur de la chaîne .

2.2 LE CODAGE DES TABLEAUX.

Les tableaux de variables autorisent de nombreuses applications très pratiques et surtout très puissantes . La figure 2 expose les différents codages possibles .

Voici quelques indications sur la taille en octets qu'ils nécessitent :

- * Longueur d'un tableau d'entiers = 10 + 2 * indice maximum (une dimension)
- * Longueur d'un tableau de nombres en Simple Précision :

12 + 4 * indice maximum

(une dimension)

* Longueur d'un tableau d'entiers : 10 + 2 * (indice 1 maximum + 1) * (indice 2 maximum + 1) (deux dimensions)

Quelques exemples d'application :

```
      DIM T%(20)
      --> Nombre d'octets occupés : 50

      DIM T!(20)
      --> Nombre d'octets occupés : 92

      DIM T#(20)
      --> Nombre d'octets occupés : 176

      DIM T%(4,5)
      --> Nombre d'octets occupés : 250

      DIM T#(4,5)
      --> Nombre d'octets occupés : 250

      DIM T%(2,4,5)
      --> Nombre d'octets occupés : 732
```

Nous allons bientôt aborder un sujet passionnant : l'utilisation de certaines routines de la ROM . Alors , accrochez votre ceinture à votre fauteuil car nous allons décoller dans quelques pages !!

CONTENU DE LA	MEMOIRE	EXEMPLES D' APPLICATION
Type (2) NOM 1 NOM 2 Octet - significatif Octet + significatif	-3 -2 -1 < VARPTR ENTIERS	En prenant la variable $A\% = 1234$, on a :
Type (4) NOM 1 NOM 2 Exposant ler chiffre dernier	-3 -2 -1 < VARPTR	En prenant CD! = 1234 = 0,1234 * 10^4 : 4 43 (C) 44 (D) 44 12 34 00
Type (8) NOM 1 NOM 2 Exposant ler chiffre dernier DOUBLE PRE	-3 -2 -1 < VARPTR	Prenons PI# = 3,1415926535898 : 8
Type (3) NOM 1 NOM 2 Longueur Adresse LSB Adresse MSB	-3 -2 -1 < VARPTR	Prenons la variable T\$ = "TOTO" : 3

FIGURE 1 : CODAGE DES VARIABLES




FIGURE 2: CODAGE DES TABLEAUX




FIGURE 3: CODAGE DES TABLEAUX

UTILISATION DE ROUTINES DE LA ROM

Ce chapitre est entièrement consacré à l'utilisation de certaines routines de la mémoire morte du X-07. En effet, il est très agréable de posséder une pléiade d'adresses diverses, encore faut-il pouvoir ou savoir les utiliser à l'optimum de leurs possibilités ...

C'est en pensant à cet impératif que nous vous avons écrit les quelques routines qui vont suivre . Elles sont très simples à comprendre et vous seront d'une grande utilité dans tous vos logiciels écrits en langage machine .

Evidemment , les programmeurs chevronnés trouveront probablement ces petites routines très classiques ... Nous les invitons donc à passer au chapitre suivant sans autre forme de procès !

Par contre , ceux qui désirent approfondir et optimiser leur programmation vont se délecter ... Plusieurs routines de la ROM du CANON ont été utilisées : pour ceux qui ne les connaissent pas , reportez-vous aux "MYSTERES du X-07".

D'autre part , les programmes sont présentés sous leur forme "brute" . A vous de les implanter où bon vous semble !! Trois champs sont présents pour chaque listing : LABEL , MNEMONIQUE , COMMENTAIRE .

Entrons sans plus attendre dans le merveilleux monde de la programmation pure...

3.1 LA FONCTION "INKEY\$" RETROUVEE ...

L'instruction "INKEY\$" se montre indispensable en BASIC. Pourquoi ne pas la créer en langage machine? ... Elle deviendra très vite primordiale : saisie d'options, menu, jeu d'arcade, attente ...

Nous allons pour cela , utiliser une routine très pratique située en &HC9OA . Rappelons qu'elle permet de saisir un octet au clavier .

Voici un listing de ce petit sous-programme :

INKEY XOR A ; Attente de la pression d'une touche

CALL \$C90A ; Appel de la routine

JR Z, INKEY; Saut si aucune touche n'est pressée
RET; Retour et le registre A contient le code

ASCII de la touche pressée

3.2 TRACE DE DROITES.

La routine exposée va vous permettre de tracer un nombre donné de droites sur l'écran LCD du X-07.

Le principe est simple . On utilise le sous-processeur T6834 en lui envoyant les coordonnées de la droite à tracer (4 données indispensables par droite : Xi , Yi , Xf , Yf) . Ces nombres sont contenus dans un espace repéré par le registre HL . Le T6834 trace alors le segment désiré grâce à sa routine $N^{\circ}14$ (en hexadécimal) .

Dès qu'il a terminé , il recommence si le nombre de droites (contenu dans le registre B) n'est pas nul ...

Donc, avant d'utiliser la routine, il faut :

- Remplir une zone tampon avec vos coordonées .
- _ Charger le registre HL avec l'adresse de début de cette zone .
- Charger le registre B avec le nombre de droites à tracer.

Voici le listing:

DROITE PUSH BC ; Sauvegarde de BC (nombre de droites)

LD A, \$14 ; Chargement de A avec la commande 14h LD BC, \$400 ; B contient le chiffre 4 (4 paramètres) et

C contient 0 car il n'y a pas d'octet de

réponse attendu

CALL \$C92F ; Appel du sous-processeur

POP BC ; On récupère le nombre de droites ...

DJNZ DROITE ; ... afin de vérifier si l'on a terminé ...

RET; ... si oui, on quitte la routine

Remarquons la rapidité de tracé qui n'est pas désagréable. De plus , la routine \$C92F incrémente automatiquement le registre HL ... Sublime , non ?!!

3.3 IMPLANTATION DE CARACTERES GRAPHIQUES.

Cette routine va vous permettre de définir des caractères affichables pour les codes ASCII 80 à 9F et E0 à FF.

L'intérêt est de pouvoir définir un nombre de caractères en une seule fois dès que la table est entrée en mémoire .

Le principe est le suivant ... Une table des codes est repérée par le registre HL . Cette table doit être structurée de la manière suivante : code du caractère ASCII , 8 codes , code du caractère ASCII , 8 codes , etc ...

Le registre B doit être préalablement chargé avec le nombre de caractères à implanter .

La routine utilisée (commande $N^{\circ}1A$ du sous-processeur) se charge d'implanter les codes aux endroits nécessaires ...

Voici le listing:

CRECAR	LD B, nbre de car.	; Chargement de B avec le nombre de caractères à implanter
	LD HL , TCAR	; Chargement de HL avec l'adresse de début de la table des codes
CC	PUSH BC	; Sauvegarde du nombre de caractères
	LD A , \$1A	; Chargement de A avec le N^{\bullet} de la commande
	LD BC , \$900	; B contient le nombre de paramètres (9) et C le nombre d'octets attendus (0)
	CALL \$C92F	; Appel du sous-processeur
	POP BC	; On récupère le nombre de caractères
	DJNZ CC	; afin de vérifier si l'on a terminé
	RET	; si oui , on quitte le sous-programme

3.4 COMMENT TESTER LES CURSEURS ? ...

Tester les curseurs est une chose fréquente quand l'on programme en BASIC. Afin de pouvoir les utiliser aussi sous ASSEMBLEUR, nous vous avons préparé une petite routine très fiable ...

Le principe est encore une fois de passer par le T6834 (Nous l'avons pris en affection depuis que nous le connaissons si bien ...) grâce à la routine \$C92F. Notons que les registres A, HL et BC sont modifiés.

Voici le listing:

FLECHE CALL \$COBD	;	Les	tampons	clavier	et	sous-processeur
--------------------	---	-----	---------	---------	----	-----------------

sont vidés

LD A, \$82; Commande N°2 du T6834 (STICK)
LD BC, \$1; Un paramètre est attendu en retour
PUSH DE; Sauvegarde de DE (si nécessaire ...)
LD DE, BUF; Le registre DE est chargé avec l'adresse

d'un tampon utilisateur que vous devez définir. Ce tampon sert à sauvegarder la

réponse du T6834

CALL \$C92F ; Appel du T6834

LD A , (DE) ; On charge A avec la réponse contenue

dans le BUFfer utilisateur

POP DE ; On récupère DE

CP \$33; Curseur droit pressé?

JR Z, DROITE ; si oui , saut à une routine de traitement

CP \$37; Curseur gauche pressé?

JR Z, GAUCHE; si oui, saut ...

CP \$35; Curseur bas pressé?

JR Z, BAS ; si oui, saut ...

CP \$31 ; Curseur haut pressé ?

JR Z, HAUT; si oui, saut ...

RET ; Le registre A contient la valeur \$30 si

aucun curseur n'a été pressé ...

3.5 TESTER UNE TOUCHE PARTICULIERE ...

Cette petite routine va vous exposer la manière de tester une touche quelconque du clavier ...

Le sous-processeur est encore mis à contribution grâce à sa routine N°28 (en hexadécimal , toujours ...) . Les registres A , HL , BC et DE sont modifiés après l'emploi de cette routine : n'oubliez pas de les sauvegarder si nécessaire !

N'oubliez pas de charger le registre A avec la touche que vous désirez tester avant de lancer le sous-programme !

Après que la routine se soit exécutée , une touche aura été pressée si le drapeau $\mathbf Z$ du registre $\mathbf A$ est à $\mathbf 1$. Sinon , il sera normalement à $\mathbf 0$...

Voici le listing:

TOUCHE LD HL, BUF + 4 ; Le registre HL est chargé avec l'adresse du buffer utilisateur augmenté de 4

LD (HL) , A $\,$; Le contenu de A (code de la touche à

tester) est stocké dans le buffer

LD A , \$28 ; A est chargé avec la commande $N^{\circ}28$ LD BC , \$101 ; B contient le nombre de paramètres (1)

et C le nombre d'octets attendus (1)

LD DE , BUF + 2 $\,$; Le registre DE est chargé avec l'adresse

du buffer augmenté de 2 unités

CALL \$C92F ; Appel du T6834

LD A, (DE) ; A est chargé avec la réponse du T6834

stockée dans le buffer . Si A = 0 , la touche a été pressée sinon A = FF

OR A ; Les indicateurs Z et S "ressortent" ...

RET ; Retour

3.6 COMMENT CREER UNE TEMPORISATION ? ...

Enfin une routine permettant la temporisation ... C'est normal que tout le monde aime ce genre de programmes : ce sont les seuls permettant de faire une sieste bien méritée !!

Le principe est tellement simple qu'il n'y a rien à expliquer !! Les instructions utilisées sont spécifiques au Z-80 en général donc pas de problème pour les comprendre ...

Le registre BC est chargé avec la durée de temporisation désirée ... Bon somme !!

Voici le listing:

DELAY DEC B ; Décrémentation du registre B

LD A, B; Chargement de A avec B pour effectuer

une comparaison

OR C ; Test ...

JR NZ, DELAY ; S'il fait encore nuit , on continue à tempo-

riser!!

RET ; Le jour se lève : fini de dormir !

3.7 "MUSIOUE, MAESTRO!!"

Vous allez enfin pouvoir réaliser votre vieux rêve : réécrire la 9ème symphonie de Beethoven sur CANON X-07 ... Epoustouflant !!

La routine \$C2DF est utilisée pour créer toute sorte de sons : elle est un peu compliquée à utiliser mais les résultats en valent la peine !

Tous les registres sont modifiés . Un seul registre à charger : IX . Il doit impérativement contenir l'adresse de votre mélodie (codée sous formes de notes , bien entendu , dans une zone mémoire) . Le tampon est structuré sous cette forme : note , durée , note , durée ... Dès que la valeur 255 est trouvée, le X-07 sait qu'il n'y a plus de note ensuite ...

Le saxophone est mort ... Vive le X-07 !! (Enfin ... presque !!)

Voici le listing:

MUSIC	LD A, $(IX + \$0)$; A est chargé avec l'octet pointé par IX
	CP \$FF	; Dernière note ?
	RET Z	; Si oui , on quitte la symphonie
	LDE, A	; Le registre E contient la note
	LD B, $(IX + \$1)$; Le registre B contient la durée
	LD D, 0	; Le registre D est nul
	LD C, D	; Le registre C est nul (un octet de gagné!)
	INC IX	; Incrémentation double du registre IX
	INC IX	; afin de parvenir à la note suivante
	LD HL, RTMU	; On va empiler l'adresse de retour pour la
	PUSH HL	; routine \$C2DF (caractéristique)
	PUSH BC	; Sauvegarde de BC
	PUSH DE	; Sauvegarde de DE
	POP IY	; IY contient la durée
	POP HL	; HL contient la note
	CALL \$C2DF	; Appel de la routine musicale
RTMU	LD HL , (\$0E)	; Compteur de note
	LD A, H	; Test du registre HL : est-il bien égal à 0 ?
	OR L	; suite du test
	JR NZ , RTMU	; On "boucle" si la note est en cours
	JR MUSIC	; Sinon, on passe à la note suivante

Mozart en herbe , c'est le moment de prouver vos talents !! Au début de la page suivante , un bel exemple vous est donné ...

Exemple de mélodie :

```
AIR1 DB 17, 4, 17, 4, 17, 4, 13, 16, 0, 16, 15, 4
DB 15, 4, 15, 4, 12, 16, 0, 16, 17, 4, 17, 4
DB 17, 4, 17, 4, 13, 4, 18, 4, 18, 4, 18, 4
DB 17, 4, 25, 4, 25, 4, 25, 4, 22, 16, 255
```

Remarques : si la note est égale à 0 , un bruit est généré . D'autre part , n' oubliez pas le "terminateur" (255) .

3.8 FONCTIONS SET, RESET, POINT.

Ces fonctions indispensables au "graphiste canoniste" sont très faciles à obtenir via le sous-processeur que vous devez commencer à bien connaître ... Après toutes les manipulations faites avec lui , il faut bien reconnaître qu'il facilite beaucoup la vie du programmeur ... En effet , vous n'avez guère besoin de connaître toutes les méthodes de travail de l'ensemble des routines !

Il suffit donc d'envoyer le numéro de la commande désirée (Soit \$11 pour SET, \$13 pour POINT et \$12 pour RESET) au T6834 grâce à notre inaltérable routine \$C92F. Avant d'utiliser la routine, choisissez une zone buffer et stockez-y les deux coordonnées du PIXEL (X et Y) sur lequel vous désirez travailler ...

Voici le listing:

anm

SET	LD A , \$11	; Chargement de A avec la commande \$11
	JR SET1	; Saut à la routine de traitement
POINT	LD A , \$13 ·	; Chargement de A avec la commande \$13
	JR SET1	; Saut
RESET	LD A , \$12	; Chargement de A avec la commande \$12
SET1	LD HL, BUF	; Chargement de HL avec l'adresse du
		buffer utilisateur
	LD BC, \$200	; B contient le nombre de paramètres
		envoyés (2) et C le nombre d'octets
		attendus (en l'occurence, 0)
	JP \$C92F	; Le traitement graphique se fait

3.9 ET SI L' ON PARLAIT D' INPUT ?

Un logiciel informatique a obligatoirement besoin de données pour travailler ... Une grande partie de ces données sont encore entrées au clavier et la fonction "INPUT" joue un rôle déterminant dans ces stockages ... Nous vous proposons donc de la recréer !

En effet , la routine va créer la fonction " INPUT "message ";A\$ " d'une manière très simple . Quelques fonctions de la ROM sont utilisées telles que \$FEF7 et \$EBF2 : l'une affiche un message et l'autre permet d'obtenir l'entrée clavier . Notons que le message ne doit pas dépasser 20 caractères dans le cas présent .

Voici le listing:

4.CO) (EC	I D III MEGGACE	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O
ACQMES	LD HL , MESSAGE	; HL contient l'adresse du message qui doit être impérativement terminé par un 0.
	CALL \$FEF7	; Le message est affiché
	CALL \$EBF2	; L'entrée clavier est obtenue .
	INC HL	; On incrémente HL pour obtenir le début
		du tampon d'entrée étant donné que la
		routine \$EBF2 fait pointer HL sur cette
		adresse - 1 .
	LD DE, BUF	; DE est chargé avec l'adresse du tampon
		utilisateur
	LD C , 0	; C = compteur
ACQ	LD A , (HL)	; Transfert vers tampon interne
	LD (DE), A	; suite du transfert
	OR A	; Test du 0 situé en fin de "A\$"
	JR Z, ACQ2	; Saut à ACQ2 si réalisé
	INC HL	; caractère suivant
	INC DE	;
	INC C	; incrémentation de C
	LD A, C	; Longueur maximale atteinte ?
	CP 20	; Test sur la longueur (ici 20)
	JR C , ACQ	; Si la longueur est atteinte, on sort de la
		boucle
ACQ2	LD A, C	;
	CP 0	; Si la chaîne est vide, on recommence
	JR Z , ACQMES	;
	LD (LONG), A	; Sauvegarde de la longueur
	RET	; Retour

3.10 ENTREE D' UN NOMBRE.

Nous allons continuer sur notre lancée en vous détaillant une routine équivalente ... Cette fois , par contre , vous pourrez entrer uniquement des nombres entiers . La fonction correspond donc à " INPUT "message ": A%".

Notons l'utilisation de routines permettant d'économiser un certain nombre d'octets ... En l'occurence , les routines RST \$10 et \$F595 permettent quantité d'applications : nous vous conseillons de bien les étudier dans "Les MYSTERES du X-07" car elles vous permettront de gagner beaucoup de place en mémoire !

Voici le listing:

ACQNUM LD HL, MESSAGE;

CALL \$FEF7 ; Affichage du message et entrée clavier

CALL \$EBF2

RST \$10 ; Teste si un nombre a bien été entré ... CALL \$F595 ; Transfère le nombre dans le registre DE

3.11 UTILISATION DE LA X-710.

En envoyant **une chaîne de codes déterminés** à l'imprimante graphique , vous pouvez la contrôler aisément à partir de l'ASSEMBLEUR et lui faire réaliser de très belles choses ...

La routine CEF7 émet le contenu du registre A vers la X-710 . La chaîne de codes doit être , comme à l'accoutumé , stockée dans un buffer .

Voici le listing:

LD HL, CHAINE; HL est chargé avec l'adresse du début de

la chaîne

LPRINT LD A, (HL) ; A est chargé avec l'un des codes de la

chaîne

OR A ; Test afin de savoir si le dernier code a été

RET Z ; envoyé vers la X-710

PUSH HL ; Sauvegarde de l'adresse des codes CALL \$CEF7 ; Transmission du code contenu dans A POP HL ; On récupère l'adresse du prochain code

INC HL; Incrémentation du registre HL

JR LPRINT ; On continue le cycle ...

Voici un exemple de chaîne à transmettre à la X-710 :

18, 83, 48, 13, 67, 49, 77, 48, 45, 54, 13, 65, 13, 10, 00

18: mode graphique 83, 48: taille "S0" 13: retour chariot 67, 49: couleur "C1"

77 , 48 , 45 , 54 : commande "M 0,-6" --> Remontée de 6 points

13: retour chariot

65: lettre A (mode texte)

13: retour chariot

10 : commande Line Feed (déroulement du papier)

00 : fin des commandes

Ce chapitre se termine donc sur cette utilisation de notre traceur national, en l'occurence , la X-710 .

Nous osons espérer que nous avons été assez clair ... Si c'est bien le cas , vous allez bientôt pouvoir vous précipiter sur les multiples applications situées en fin d'ouvrage .

Mais auparavant , intéressons-nous à un certain crochet d'erreur situé quelque part dans la zone système ... c'est fou ce que l'on peut faire avec !!

EXTENSION DE FONCTIONS

4.1 INTRODUCTION.

Il existe sur le X-07 plusieurs crochets ("hoocks") permettant de prendre le contrôle du CANON dans certaines situations. On peut ainsi modifier les réactions de la machine face à une erreur particulière.

Pour illustrer ce phénomène , nous allons écrire deux routines dérivant ce crochet d'erreur : la première permettra d'obtenir un message d'erreur en français et la deuxième rajoutera une instruction BASIC supplémentaire au X-07 . Notons au passage que le CLUB C7 a abondamment parlé de ce crochet dans ses gazettes 2 et 5 .

4.1.1 LE PRINCIPE .

Lorsque le CANON rencontre une erreur , il exécute un sous-programme spécial ... Mais avant cela , il exécute la routine située à l'adresse ABh . Normalement , on trouve l'instruction RET (code C9h) à cette adresse ... Rien ne nous empêche de placer un saut à cette adresse afin de détourner ce crochet sur l'une de nos petites routines !

Notons que notre tâche se trouve simplifiée car le numéro de l'erreur se trouve dans le registre ${\bf E}$ du microprocesseur .

4.1.2 LES MESSAGES D'ERREUR EN FRANCAIS ...

Nous allons donc en premier lieu écrire une routine permettant d'afficher les messages d'erreur en français . Afin de simplifier le programme , nous nous limiterons aux trois erreurs les plus courantes :

- _ Erreur de syntaxe : code 2 .
- Erreur de débordement : code 6 .
- _ Erreur de numéro de ligne indéfini : code 8 .

Le travail à réaliser en est d'autant simplifié car traiter tous les cas d'erreur possibles aurait demander une table assez grande contenant tous les types d'erreurs. Ici, la routine exposée est relativement simple ...

4.2 LE DETOURNEMENT DU CROCHET.

Pour détourner ce crochet , on implante à la place du RET situé en ABh un JUMP XXXX correspondant au début de notre routine personnelle de traitement . Après avoir implanté cette "dérivation" , on teste au début du logiciel si le type d'erreur qui survient correspond bien aux erreurs que l'on désire traduire en français ... Si c'est effectivement le cas , on continue à exécuter notre routine sinon on revient au crochet (grâce à un RET) et le X-07 affiche l'erreur initiale .

Voici le listing de ce programme :

5 ' [; Messages d'erreur en français
10 ' ORG \$1C00	; Les lignes 10 à 60 représentent la
20 ' LD A.\$C3	; modification du crochet d'erreur
30 ' LD (\$AB).A	; situé à l'adresse \$AB .
40 ' LD HL.#DB	; EXEC &H1C00 mettra en place la
50 ' LD (\$AC).HL	; nouvelle adresse de traitement des
60 ' RET	; erreurs .
70 ' #DB LD A.E	; Le type d'erreur est chargé dans A
80 ' CP \$2	; Si l'erreur qui survient est syntaxi-
90 ' JR Z.#E3	; que , on saute à #E3 .
100 ' CP \$6	; Si l'erreur qui survient est de type
110 ' JR Z.#E6	; "débordement", on saute à #E6.
120 ' CP \$8	; Si l'erreur qui survient est de type
130 ' JR Z.#E8	; numéro 8 , on saute à #E8 .
140 ' RET	; Autre erreur : retour
150 ' #E3 LD HL.#SY	; Les lignes 150 à 180 constituent le
160 ' CALL \$FEF7	; sous-programme de traitement des
170 ' CALL #NO	; erreurs de syntaxe .
180 ' JP \$F23D	; Saut à l'attente-curseur .
190 ' #E6 LD HL.#DE	; Les lignes 190 à 220 constituent le
200 ' CALL \$FEF7	; sous-programme de traitement des
210 ' CALL #NO	; erreurs de débordement .
220 ' JP \$F23D	; Saut à l'attente-curseur .
230 ' #E8 LD HL.#ID	; Les lignes 230 à 260 constituent le
240 ' CALL \$FEF7	; sous-programme de traitement des
250 ' CALL #NO	; erreurs numéro 8 .
260 ' JP \$F23D	; Saut à l'attente-curseur .
270 ' #SY DEFM erreur de syntaxe	; Message d'erreur
280 ' DEFB \$0A , 0D , 00	

290 ' #DE DEFM débordement en ; Message d'erreur

300 ' DEFB \$0A , 0D , 00

310 ' #ID DEFM ligne indéfinie ; Message d'erreur

320 ' DEFB \$0A , 0D , 00

330 ' #NO LD HL.#N1 ; Affichage du numéro de ligne

340 ' CALL \$FEF7

350 ' LD HL.(\$01DB)

360 ' CALL \$BB98

370 ' RET

380 '#N1 DEFM LIGNE

390 ' DEFB \$20,00

400 ']

; Fin du programme

Afin d'obtenir une présentation plus claire , on fait passer le X-07 à la ligne après l'affichage de chaque type d'erreur et ceci en envoyant les caractères 0A et 0D. L'adresse 1DB+ contient le numéro de la dernière ligne exécutée .

Notons que la routine **\$F23D** place le X-07 en mode "attente-curseur" ... Ceci a pour effet d'arrêter le programme pour ne pas retourner au traitement d'erreur originel .

Voici pour terminer cet exemple, le listing BASIC de cette routine :

- 10 REM Messages d'erreurs en français
- 20 FOR I = &H1C00 to &H1C00 + 140
- 30 READ A\$: POKE I , vAL ("&H"+A\$)
- 40 NEXT
- 50 PRINT "EXEC &H1C00 sera nécessaire au détournement des futures erreurs".
- 60 DATA 3E, C3, 32, AB, 0, 21, C, 1C, 22, AC, 0, C9, 7B, 32, 0, 1B, FE, 2, 28, 9, FE, 6, 28, 11, FE, 8
- 70 DATA 28, 19, C9, 21, 41, 1C, CD, F7, FE, CD, 79, 1C, C3, 3D, F2, 21, 56, 1C, CD, F7, FE, CD, 79, 1C
- 80 DATA C3 , 3D , F2 , 21 , 67 , 1C , CD , F7 , FE , CD , 79 , 1C , C3 , 3D , F2 , 45 , 52 , 52 , 45 , 55 , 52 , 45 , 5 , 52 , 45 , 50
- 90 DATA 44, 45, 20, 53, 59, 4D, 54, 41, 58, 45, A, D, 0, 44, 45, 42, 4F, 52, 4, 45, 4D, 45, 4E, 54, 20
- 100 DATA 45, 4E, A, D, 0, 4C, 49, 47, 4E, 45, 20, 49, 4E, 44, 45, 46, 49, 4E, 49, 45, A, D, 0, 21, 86
- 110 DATA 1C , CD , F7 , FE , 2A , DB , 1 , CD , 98 , BB , C9 , 4C , 49 , 47 , 4E , 45 , 20 , 0

4.3 UNE INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE ...

4.3.1 L' INSTRUCTION "CARTE".

Nous allons maintenant mettre en place une instruction supplémentaire , la commande "CARTE" . Sa fonction sera d'engendrer un "Create system ?" permettant de vider la carte .

Le principe de la routine est de détourner le drapeau d'erreur puis de vérifier que l'erreur survenue est bien une erreur de syntaxe. Ensuite, il faut vérifier que cette erreur a bien été engendrée par le mot "CARTE". Si ce n'est pas le cas, on retournera au traitement normal d'erreur.

Comment tester lettre par lettre le mot "CARTE" ? Grâce au registre HL qui pointe sur le caractère suivant l'erreur .

Voici le listing de la routine :

```
5 '[
                                     : Début de la routine .
10 ' LD A.$C3
                                     ; Les lignes 10 à 50 détournent le
20 ' LD ($AB).A
                                     ; crochet d'erreur .
30 ' LD HL.#DB
40 ' LD ($AC).HL
50 ' RET
60 ' #DB LD A.E
                                     ; Si ce n'est pas une erreur de syntaxe
70 ' CP $2
                                     ; on continue le traitement normal .
80 ' RET NZ
90 ' CALL #DE
                                     ; Les lignes 90 à 230 vérifient la
100 ' CP "E"
                                     ; justesse du mot "CARTE" ...
110 ' RET NZ
120 ' CALL #DE
130 ' CP "T"
140 ' RET NZ
150 ' CALL #DE
160 ' CP "R"
170 ' RET NZ
180 ' CALL #DE
190 ' CP "A"
200 ' RET NZ
210 ' CALL #DE
220 ' CP "C"
230 ' RET NZ
240 ' JP $C4D1
                                     ; On saute à la routine de "Create ..."
250 #DE DEC HL
260 ' LD A.(HL)
                                     ; HL pointe sur le mot qui a entrainé
270 ' RET
                                     ; l'erreur ...
280 ' ]
```

Voici le listing BASIC de cette petite routine :

4.3.2 L'INSTRUCTION "PAINT" DETOURNEE ...

Pour terminer ce chapitre , voici une petite routine rajoutant l'instruction "PAINT" au BASIC du X-07 . Cette commande aura uniquement pour fonction d'afficher le message "PAINT" à l'écran .

Le drapeau de "PAINT" (instruction utilisée en vidéo avec la X-720) se situe en 99 h . Nous allons procéder de la même manière que pour le détournement des erreurs en plaçant à cette adresse un JP XXXX nous envoyant à l'adresse de notre routine ...

Voici le listing de ce programme :

```
5 '[
                                   ; Début du programme .
10 ' ORG $1C00
                                    ; Les lignes 10 à 70 détournent le
30 ' LD A.$C3
                                    ; crochet d'erreur sur notre routine .
40 'LD ($99).A
50 ' LD HL.#DB
60 ' LD ($9A).HL
70 ' RET
80 ' #DB PUSH HL
                                  ; Les lignes 80 à 110 affichent le
90 ' LD HL.#ME
                                    ; message ...
100 ' CALL $D5B0
110 ' POP HL
120 ' RET
                                    ; On continue le programme ...
130 ' #ME DEFM PAINT
140 ' DEFB $00
150 ' ]
```

Les applications de ces crochets d'erreur sont multiples comme vous avez pu le constater ... Nous allons maintenant nous plonger dans la partie "HARD" de cet ouvrage ...

<u> 20mo Partis :</u>

	Où l'on continue par du HARD
_	

ENTREES/SORTIES & INTERRUPTIONS

Ce chapitre sur les entrées/sorties et les interruptions constitue la quintessence du CANON ... En effet , le X-07 est très réputé pour la multiplicité de ses entrées/sorties et nous avons pensé nous aventurer un peu sur ce terrain relativement inexploré ...

Notons que le CLUB C7 a édité un très bon dossier ("Le X-07 s'évade") sur le sujet : notre machine adorée se branche alors sur une lampe , un réveil , un magnétophone... et les commande remarquablement !! Avis aux amateurs aimant les sensations fortes !!

5.1 LES INTERRUPTIONS.

5.1.1 GENERALITES .

Les interruptions constituent des méthodes d'entrées/sorties un peu particulières . En effet , les entrées/sorties programmées accusent deux inconvénients majeurs :

_ Elles font perdre du temps au microprocesseur étant donné qu'il doit examiner l'état de tous les périphériques .

_ Après avoir déterminé le périphérique devant entrer en contact avec lui , le Z-80 exécute le programme correspondant . Malheureusement , ce temps de réponse peut devenir critique si un périphérique véloce a besoin du processeur ... C'est le cas ici avec l'écran ou les entrées/sorties sérielles .

Une solution a été découverte en reliant chaque périphérique à une ligne d'interruption. Le Z-80 examine à la fin de chaque cycle-machine (instruction) ces lignes d'interruption. Si un arrêt est demandé, le microprocesseur sauvegarde l'adresse à laquelle il travaillait afin d'exécuter la routine correspondant à l'interruption demandée.

De plus , quand une interruption est en cours , il ne faut peut être pas qu'une autre interruption l'interrompe ... Pour éviter cela , il est possible d'interdire les interruptions en leur donnant un niveau de priorité différent .

A ce moment là , l'interruption possèdant le plus haut degré de priorité le pourra être stoppée par aucune autre mais , par contre , cette interruption pourra interrompre toutes les autres !!

5.1.2 LES TYPES D' INTERRUPTION .

Le CANON X-07 est doté de deux types distincts d'interruptions :

Les interruptions A , B , C ayant chacune un niveau défini de responsabilités .

- * INT A: interruption provenant du sous-processeur T6834.
 - Le programme d'interruption correspondant se situe en C799h.
- * INT B: interruption sérielle. Un saut est provoqué à l'adresse C7A3h.
- * INT C : cette interruption n'est utilisée que quand le X-07 est relié à la X-720 . Une horloge reliée à cette ligne d'interruption oblige le CANON à afficher le curseur .


_ L'interruption NMI n'est pas utilisée sur le X-07 . C'est l'interruption possédant le plus haut niveau de priorité ... En effet , NMI se traduit en anglais par "No Masquable Interrupt" , ce qui signifie bien évidemment "interruption non masquable" . Quelque soit la tâche effectuée par le X-07, il suffit qu'un signal d'interruption parvienne sur la ligne NMI pour que le CANON exécute immédiatement le programme correspondant . Notons que cette interruption très particulière va nous être très utile ...

5.1.3 LE TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS.


Une fois l'interruption acceptée , il faut impérativement satisfaire "le demandeur" sans perdre le fil du programme en cours . Ceci implique une sauvegarde des registres dans la pile , le minimum étant de sauver le compteur ordinal (PC) afin de pouvoir y placer l'adresse de la routine d'interruption à exécuter .

Après avoir effectué le traitement demandé par le périphérique , le microprocesseur peut reprendre tranquillement le fil de son autre programme au point où il l'avait quitté grâce à l'adresse sauvegardée sur la pile (correspondant à PC) . La figure exposée à la page suivante vous permettra de bien assimiler le processus .


Les interruptions peuvent être déconnectées ou reconnectées à l'aide de deux ordres du NSC 800 : EI et DI .




FONCTIONNEMENT NORMAL



ARRIVEE DE L' INTERRUPTION



ROUTINE EXECUTEE



INTERRUPTION TERMINEE

FIGURE 4: LE TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS

En traduisant ces deux abréviations , on obtient Enable Interrupt (interruption autorisée) et Disable Interrupt (interruption interdite) .

En général , on interdit les interruptions lorsque l'on commence le traitement d'une interruption de faible priorité afin de ne pas être dérangé par un autre arrêt . Mais n'oubliez surtout pas de tout remettre en ordre dès que la partie critique de votre routine est terminée grâce à l'instruction EI .

5.1.4 L'UTILISATION DES INTERRUPTIONS SUR LE X-07.

Le fonctionnement du X-07 est intimement lié à un sous-processeur nommé très poétiquement "T6834" ... Nous en avons abondamment parlé depuis le début de cet ouvrage et nous allons utiliser la ligne d'interruption B afin de détecter les interruptions provenant de ce sous-processeur . Par exemple , un appui sur la touche BREAK ou OFF constitue une interruption .

En fait , les interruptions provoquent des sauts à quatre adresses différentes suivant le type d'arrêt demandé . Ainsi :

- * INT A provoque un saut en 3Ch.
- * INT B provoque un saut en 34h.
- * INT C provoque un saut en 2Ch.
- * NMI provoque un saut en 66h.

On peut donc écrire à ces adresses soit le programme que l'on désire faire effectuer au X-07, soit un "JP XXXX" afin que le Z-80 aille exécuter le programme se trouvant à cette adresse .

Sur le CANON , cette deuxième solution a été pronée et l'on trouve logiquement JP C7A3 , JP C799 , etc ...

Cette solution va nous rendre un grand service étant donné que ces adresses se trouvent en RAM ... Nous allons donc pouvoir les modifier à volonté et découvrir véritablement ce qui s'y passe !

En reprenant l'exemple du T6834 , nous nous rappelons que ce dernier envoie un signal sur l'une des pattes du NSC 800 lorqu'il désire communiquer . Si l'interruption est prise en compte , le microprocesseur ira effectuer la routine siégeant à l'adresse 3Ch . Or , l'adresse 3Ch contient l'instruction de saut JP C799 ... Par conséquent , le programme d'interruption continuera sa course à l'adresse C799h !

De même, si une interruption parvient sur la patte NMI du NSC 800, ce dernier exécutera les instructions situées à l'adresse 66h ... Mais, notre bon vieux processeur trouvera la directive RET (code C9h) à cet endroit et reprendra l'exécution normale du logiciel étant donné que l'interruption NMI n'est pas utilisée sur le CANON. Justement, nous allons détourner cette interruption et jour un peu avec les entrées/sorties ...

5.1.5 APPLICATIONS PRATIQUES .

Les interruptions étant généralement déclenchées par des périphériques, ce sont des pattes spécialisées du microprocesseur qui se chargent de leur détection . Nous allons essayer de les utiliser afin de bien comprendre ce qui se passe lors d'un arrêt demandé .

Pour cela , il nous faut un peu de matériel ... Par exemple , un doigt pour retirer le couvercle du bus (prise située à l'arrière du X-07 : port d'extension) , une paire de lunettes pour lire le brochage (page 127 du guide de l'utilisateur) et un petit morceau de fil électrique pour nous livrer à quelques liaisons coupables !

L'expérience est relativement simple . Les bornes correspondant aux interruptions A et NMI se trouvent sur le connecteur arrière du X-07 . Après avoir changé les adresses de saut d'une de ces routines , nous provoquerons un saut en reliant la broche correspondante au +5 volts ou au 0 volt , selon la tension requise .

Pour cette expérimentation , nous utiliserons **l'interruption NMI** . En effet , cette borne est sensible au niveau haut $(+5\ V)$ alors que INT A est sensible au niveau bas $(0\ V)$, donc plus "sensible" électriquement . Le brochage du connecteur est décrit à la page suivante : la broche NMI correspond à la broche 20 ; le $+5\ V$ est présent sur les broches 39 et 40 .

Dès que nous désirerons créer notre interruption , il nous suffira d'un "bref" contact entre ces deux bornes .

5.1.5.1 La première expérience.

Nous allons mixer un peu de BASIC et de langage machine uniquement pour une application amusante .

Le but de la routine sera de faire compter le X-07 de 0 à 10000... De plus, dès qu'une interruption se produira , il devra émettre un BEEP sans s'arréter de compter !! Enfin du multitâche sur X-07 !!

En fait, la routine va être composée de deux petits programmes :

- _ Le premier va se charger de modifier l'adresse de saut du NMI afin que le X-07 puisse exécuter notre programme dès que nous relierons nos deux bornes ...
- _ Le deuxième s'occupera d'émettre un BEEP . Pour cela , l'écriture du caractère "BELL" suffit (code ASCII $N^{\circ}7$) .

Le programme écrit en langage machine est lui aussi très simple . Ceux qui ne possèdent pas d'ASSEMBLEUR pourront se servir du petit programme BASIC joint aux listings .

Dès que le message **"court-circuitez les broches"** s'affiche , vous devez relier les bornes 20 et 39 (ou 40) du connecteur d'extension ... Un simple toucher devrait être suffisant ! Vous entendrez (à condition de ne pas avoir coupé le BUZZER) distinctement le BEEP avec un compteur défilant !

Vous pouvez remarquer que la méthode de changement d'adresse des interruptions ne diffère pas du changement des "Hoocks" lors d'une modification du traitement des erreurs .

5.1.5.2 Un deuxième programme ...


Ce deuxième exemple va traiter d'un problème très particulier : l'interaction de deux routines écrites en langage machine .

Nous allons interrompre le traitement d'une routine LM afin d'en effectuer une autre et , dès cette deuxième routine terminée , nous reprendrons le cours de la première jusqu'à la prochaine interruption ! Tout ceci va être réalisé grâce à notre fidèle petit fil électrique .


Le programme va afficher à l'écran tous les codes ASCII compris entre 0 et 255 . Lorsque vous court-circuiterez les broches 39 et 20 , un message s'affichera mais le défilement ne s'arrêtera pas pour autant !

Pour des raisons de simplification , les codes affichés s'échelonnent de 0 à 255 ... Par conséquent , ne vous étonnez pas si aucun caractère n'apparait durant les premières secondes ! De plus , une temporisation située entre les lignes 215 et 320 du listing source permet de ralentir l'affichage des caractères... Si elle n'était pas présente , vous ne pourriez rien distinguer à l'afficheur tellement la routine est véloce ! Cette routine est d'ailleurs utilisée dans le deuxième programme pour que le message puisse rester visible à l'écran suffisamment longtemps .

Nous conseillons aux amateurs de se procurer un connecteur correspondant à la prise d'extension du X-07. Ensuite, vous pourrez câbler un petit bouton poussoir entre les bornes 39 et 20 ... Le court-circuit à effectuer en sera d'autant facilité car vous pourrez remarquer qu'un contact trop prolongé entre les deux bornes peut fausser le bon déroulement des opérations.



BROCHAGE DU CONNECTEUR ARRIERE



SCHEMA DU BOUTON-POUSSOIR

FIGURE 5: LES DIFFERENTS BROCHAGES

Pour ceux qui ne possèdent pas d'ASSEMBLEUR, le logiciel BASIC charge les deux parties du programme : la première détourne les interruptions et la deuxième est constituée par les deux petites routines .

Dès que le premier programme est chargé en mémoire , vous pouvez commencer à envoyer des interruptions au X-07 .

Les bricoleurs chevronnés pourront envisager par exemple de construire une petite horloge qui générerait un "top" toutes les "X-ièmes" de secondes . Ils auront la possibilité de simuler un fonctionnement en multitâche du X-07!

Pour cela , il suffit de placer à l'adresse de l'interruption le deuxième programme que l'on désire exécuter . Une solution intéressante consiste à récupérer le signal CLOCK présent sur la borne 29 et de le diviser à l'aide de bascules successives ou de compteurs afin d'obtenir un signal de fréquence moindre (de l'ordre de 10 à 5) . Ce signal sera alors à renvoyer sur la broche 20 du connecteur .

Pour ceux qui désirent améliorer le système du bouton-poussoir , le problème des effets de retour peut être résolu en introduisant une bascule dans le système .

5.1.6 CONCLUSION .

La détection d'interventions extérieures ouvre un champ d'applications gigantesque au programmeur : détection de niveaux, surveillance d'un appartement, détection d'une sonnerie téléphonique en vue de l'édification d'un serveur, etc ...

L'emploi des interruptions reste un moyen relativement simple pouvant être dédié à la résolution des problèmes liés à l'interfaçage des périphériques rapides . On peut noter que l'interruption NMI est très utilisée dans le but de relier le microprocesseur à un lecteur de disquettes ou à un circuit d'accès direct en mémoire (DMA) .

Les personnes ne se sentant pas une âme bricoleuse peuvent quand même simuler le fonctionnement multitâche en utilisant l'interface vidéo . Mais attention ! La durée du programme d'interruption est critique et si la X-720 envoie une impulsion avant que le programme ne soit terminé , le RESET général est à prévoir !!

```
450 'CALL $CE9E
5 REM 2 PRG EN LM
                                       460 'POP HL
10 ' [
                                       470 'POP DE
20 'ORG $1A00
* 490 'POP AF
           CHent du saut du NMI
40 ***
510 '#ME DEFM INTERUPTION 9999
60 'LD A.$C3
                                       520 'DEFB $00
70 'LD ($66).A
                                       530 '1
80 'LD HL.#DB : XDEBUT DJ 2eme PROG.
90 'LD ($67).HL
100 'RET
11D *********************************
           le îor programme
130 *************************
140 'ORG $1B00
150 'LD A.$00
160 '#B1 INC A
170 'LD HL.$0502
180 'LD ($B8).HL
190 'CALL $C1BE
200 'CALL #TP
210 'JR #B1
215 ' ** TEMPO **
220 '#TP PUSH AF
230 'PUSH BC
240 'LD A.$7F
250 '#B2 LD B.$FF
                                         10 REM LES 2
260 '#B3 DEC B
                                         20 FOR I=&H1A00 TO &H1A0B
270 'JR NZ.#B3
                                         30 READ A$:POKE I, UAL("&H"+A$):NEXT
280 'DEC A
                                         50 RESTORE 700
290 'JR NZ.#B2
                                         60 FORI=&H1B00 TO &H1B40
300 'POP BC
                                         20 READ AS: POKEI, UAL ("&H"+AS): NEXT
310 'POP AF
                                         90 EXEC&H1A00:EXEC&H1B00
320 'RET
                                         500 DATA3E, C3, 32, 66, 00, 21, 20, 1B, 22
330 ********************
                                         501 DATA67,0,09
                                         700 DATA3E, 0, 3C, 21, 2, 5, 22, B8, 0
             le 2eme programme
350 **********************
                                         701 DATACD, BE, C1, CD, 11, 1B
360 '#DB PUSH AF
                                         710 DATA18, F1, F5, C5, 3E, 7F, 6, FF, 5
370 'PUSH BC
                                         711 DATA20, FD, 3D, 20, F8
380 'PUSH DE
                                         720 DATAC1, F1, C9, F5, C5, D5, E5, 21, 1
390 'PUSH HL
                                         221 DATA1, 22, B8, 0, 21
400 'LD HL.$0101
                                         730 DATA3C, 1B, CD, F7, FE, CD, 11, 1B, CD
410 'LD ($B8).HL
                                         231 DATA9E, CE, E1, D1
420 'LD HL.#ME
                                         740 DATAC1, F1, ED, 4D, 49, 4E, 54, 45, 52
                                         741 DATA55,50,54,49,4F,4E,20,21
430 'CALL $FEF7
440 'CALL #TP
                                         750 DATA21,21,21,0
  FIGURE 6: LES 2 PROGRAMMES
                                                 FIGURE 6: FIN
```

```
10 ' [
                                    5 REM LE BEEP
20 'ORG $1B00
                                    10 FOR I=&H1B00 TO &H1B12
30 '************
                                    20 READ A$:POKE I, UAL("&H"+A$)
        CHent du saut pour NMI
                                    30 NEXT
40 CLS:PRINT"COURT-CIRCUITEZ LES
60 'LD A.$C3
                                      BROCHES"
70 'LD ($66).A
                                    50 FOR I=1T010000
80 'LD HL. #DB
                                    60 LOCATE10,2:PRINTI
90 'LD ($67).HL
                                    70 NEXT
                                    100 DATA3E, C3, 32, 66, 00, 21, C, 15
100 'RET
110 '*******************
                                    101 DATA22,67,0,09
                                    102 DATA3E, 7, CD, BE, C1, ED, 4D
120 '**
          LA ROUTINE DE BEEP
130 '*****************
140 '#DB LD A.$07:*"BELL=CHR$(07)
150 'CALL $C1BE
160 'RETI
170 ']
      FIGURE 7: LE BEEP!!
                                             FIGURE 7: FIN
```

5.2 LES ENTREES/SORTIES DU X-07.

Une des particularités du CANON est représentée par son exceptionnelle ouverture vers le monde extérieur. En effet, quatre prises très importantes trônent sur trois des côtés de notre machine : la prise magnétophone, série, parallèle et la prise d'extension.

On peut facilement utiliser le port d'extension du bus du X-07 car l'Assembleur Z-80 comprend parfaitement les ordres IN et OUT permettant d'utiliser cette prise .

Par contre , les prises série et magnétophone sont beaucoup plus mals loties ... Leur programmation passe en effet par l'ACIA et nécessite de ce fait une très bonne connaissance de l'organisation interne du CANON .

Il existe pourtant une solution intéressante pour simplifier l'utilisation de ces différents ports : il suffit d'employer les routines ROM correspondant à la fonction INIT #n afin d'ouvrir un fichier d'entrées/sorties . Dans ces conditions, plus rien ne s'oppose à une utilisation très performante du X-07 en matière d'entrées/sorties !!

En effet, l'utilisation simultanée de la prise série et du Langage Machine va permettre de réaliser quantité d'applications originales ... Tenez-vous prêt !!

5.2.1 LES DIVERS DISPOSITIFS .

Avant de passer en revue les divers dispositifs d'entrées/sorties existant sur le X-07 , notons que si l'entrée de mots se fait toujours à une vitesse fixée par le dispositif relié au X-07 , la durée entre l'entrée de deux mots peut être considérablement réduite ...

5.2.1.1 Les dispositifs assignables par l'ordre INIT #n.

Il existe cinq dispositifs directement assignables par l'ordre INIT #n :

- * GPR : ce dispositif correspond à l'imprimante graphique . Lorsqu'il est initialisé , la taille des caractères est fixée à 2 et les codes "retour chariot/fin de ligne" sont envoyés à la X-710 .
- * LPT : ici , seuls les codes "retour chariot/fin de ligne" sont envoyés sur la prise parallèle (Centronics) .
 - * KBD: la mémoire tampon du clavier est remise à 0.
- * \underline{MEV} : le fichier dont le nom est spécifié est recherché. S'il existe, les pointeurs de lecture et d'écriture sont placés au début du fichier. La taille étant alors ignorée, il est donc inutile de la spécifier. Par contre, si le fichier n'existe pas, il est créé avec la taille spécifiée.
 - * CON : ce dispositif ne fait strictement rien .

5.2.1.2 Les autres dispositifs .

Ces dispositifs sont au nombre de cinq: CASI, CASO, OPT, COM, PRT.

Dans ces différents cas , on assigne à une des sorties spécifiées le dispositif d'entrées/sorties désiré . On règle le générateur de Bauds à la vitesse désirée ainsi que le mode de transmission .

Notons que toutes ces fonctions ne sont réalisées que pour le dispositif COM. En effet, les réglages de cadence de transmission et de mode se font automatiquement pour les quatre autres systèmes.

5.2.1.3 L'initialisation .

Tous les dispositifs sont initialisés de la même façon à l'aide de l'appel à un sous-programme unique . Il faut impérativement spécifier lors d'un appel le dispositif que l'on désire utiliser .

Lors de l'appel à ce sous-programme , le X-07 va rechercher dans une table à quel dispositif il doit accéder . Dès qu'il a résolu cette première phase , il programme ses interfaces de la manière demandée . Notons qu'une recherche dans la mémoire morte permet de retrouver les noms des dispositifs initialisables .

Cette table constitue un catalogue des systèmes existants . Prenons l'exemple de "CASI" ; à l'adresse E782h , nous allons trouver en hexadécimal les données suivantes : 43 41 53 49 BA 00 02 12 E5 0A E0 35 DE 0F E1

- * 49 : I

C'est en précisant l'adresse du numéro du dispositif que nous pouvons spécifier le dispositif que l'on désire mettre en oeuvre lors de l'appel au sous-programme d'initialisation commun à tous les systèmes .

Pour cela , nous devons utiliser une partie spécialisée de la zone système du X-07 située à l'adresse $2\,C\,5\,h$. Lors de l'ouverture du dispositif , on emploiera le registre DE afin de pointer sur le numéro du dispositif à initialiser. Le X-07 placera alors à l'adresse 2C5h l'adresse du dispositif dans le tableau et sauvegardera les registres HL , BC et DE à chaque fois que l'on fera appel au système en question .

Notons que cinq dispositifs peuvent être ouverts au maximum. En effet , la zone allant de 2C5h à 2E8h ne peut contenir que 40 octets : deux octets pour l'adresse du tableau et six octets pour les trois registres à sauver et ceci , cinq fois seulement . Voilà pourquoi on ne peut utiliser un numéro de fichier supérieur à 5 .

La table en ROM est codée de cette manière :

- Nom du dispositif .
- _ Numéro du dispositif .
- _ Deux octets pour le sous-programme de sortie d'un octet .
- _ Deux octets pour le sous-programme d'entrée d'un octet .
- Deux octets pour le sous-programme d'initialisation.
- Quelques octets sont laissés pour un sous-programme optionnel .

Après avoir passé en revue tous les dispositifs existants , nous allons pouvoir dans l'étude de routines d'entrées/sorties ...

5.2.2 LES FICHIERS CASO & CASI.

Nous allons réaliser une petite routine de sauvegarde et de récupération de données sur K7. Pour réaliser cette application, nous avons besoin de plusieurs choses:

- Initialiser le fichier de sortie pour la sauvegarde .
- $_$ Déterminer un "délimiteur" qui nous indiquera le début et la fin de chaque donnée .
 - _ Initialiser le fichier d'entrée pour recharger les données .
- _ Un test vérifiant que nous sommes bien en présence du début des données .
 - Une mémoire tampon nécessaire à la sauvegarde des données lues .
- _ Un test vérifiant que nous sommes bien en présence de la fin des données .

De plus , nous devrons dans ce cas signaler une erreur d'entrée si un problème survenait . Nous utiliserons dans ce but les indicateurs du registre F (C et F) nous indiquant la présence d'une erreur .

Enfin , nous devons tenir compte du fait que la routine ROM d'entrée de données n'attend pas les données : une boucle de temporisation est donc fortement conseillée .

5.2.2.1 Le programme de sortie des données .

L'adresse de tableau de CASO est **E796h** . Nous devons donc placer cette valeur dans le registre DE lors de l'appel au sous-programme d'ouverture de fichier (Adresse E6A8h) . Nous obtenons donc le listing de la page suivante ...

```
10 ' [
20 ' ORG $1C00
30 ' LD DE.$E987 ; Adresse de tableau du dispositif CASO .
40 ' LD IY.$02C5 ; Adresse de la partie spécialisée de la RAM .
50 ' LD A.$00 ; Mise à 0 du registre A .
60 ' CALL $E6A8 ; Appel d'ouverture du dispositif .
70 ' RET
80 ' ]
```

Si vous faites un PRINT #1, A, le X-07 émettra le son caractéristique d'une sauvegarde de K7, ce qui confirme bien que la sortie K7 a bien été initialisée .

Il nous faut ensuite démarrer le magnétophone car celui ci n'est pas automatiquement commandé par la routine de sortie de caractères à laquelle nous allons faire appel . Pour ce faire , vous devez inscire le chiffre 1 dans la bit de poids faible du port de sortie F4h , en faisant OUT (\$F4),1 .

Il est maintenant nécessaire de laisser au magnétophone le temps de stabiliser sa vitesse. Une petite routine de temporisation conviendra parfaitement à cet usage ... Elle utilise la paire de registres BC. Elle sera appelée autant de fois que nécessaire.

De plus , nous ferons précéder la sortie de nos données par trois chiffres "0" afin de pouvoir les retrouver à la fin et nous les ferons suivre par trois "\$FF" . Lors de la sortie des données , le double registre HL est employé afin de pointer sur les données à sortir . Voici le résultat de nos périgrinations :

```
10 ' [
20 ' ORG $1C00
30 ' LD DE.$E796
40 ' LD IY.$02C5
50 ' LD A.$00
60 ' CALL $E6A8
65 ' IN A.($F4)
                          ; Le démarrage du magnétophone nécessite la
66 'SET 0.A
                           ; mise à 1 du bit D0 du port F4 (lignes 65 à
70 'OUT ($F4).A
                           ; 70) .
80 ' CALL #TP
                           ; Temporisation ...
90 ' CALL #TP
100 ' LD DE.$02C5
110 ' CALL $E827
                         ; On assigne la sortie à CASO
120 ' LD A.$00
                           ; Les lignes 120 à 170 signalent le début des
130 ' CALL $E88F
                           ; données par un triple 0
140 ' LD A.$00
150 ' CALL $E88F
160 ' LD A.$00
170 ' CALL $E88F
```

```
180 ' LD HL.#DD
                          ; Les lignes 180 à 230 constituent la sortie
190 ' #ST LD A.(HL)
                          ; des données ...
200 ' CP $00
210 ' JR Z.#TE
220 ' CALL $E88F
225 ' INC HL
230 ' JR #ST
                          ; Les lignes 240 à 290 signalent la fin des
240 ' #TE LD A.$FF
                            ; données par un triple 255 ...
250 ' CALL $E88F
260 ' LD A.$FF
270 ' CALL $E88F
280 ' LD A.$FF
290 ' CALL $E88F
291 ' CALL #TP
                          ; Les lignes 291 à 294 constituent l'arrêt du
292 ' IN A.($F4)
                          ; magnétophone ...
293 ' RES 0.A
294 ' OUT ($F4).A
300 ' RET
310 ' #TP PUSH BC
                         ; Les lignes 310 à 390 constituent la boucle
320 ' LD B.$00
                           ; de temporisation .
330 ' #E1 LD C.$FF
340 ' #E2 DEC C
350 ' JR NZ.#E2
360 ' DEC B
370 ' JR NZ.#E1
380 ' POP BC
390 ' RET
400 ' #DD DEFB $01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 00
                                             ; données .
410 ']
Voici le listing BASIC de cette routine :
10 \text{ FOR I} = \&H1C00 \text{ TO } \&H1C00 + 103
20 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$)
30 NEXT I
40 PRINT "EXEC &H1C00 POUR DEMARRER LE PROGRAMME"
50 DATA 11, 96, E7, FD, 21, C5, 2, 3E, 0, CD, A8, E6, DB, F4, CB,
   C7, D3, F4, CD, 54, 1C, CD, 54, 1C, 11, C5, 2, CD, 27, E8, 3E, 0,
   CD, 8F, E8, 3E, 0, CD, 8F, E8, 3E, 0, CD, 8F, E8, 21, 61, 1C, 7E,
   FE, 0, 28, 6, CD, 8F, E8, 23, 18, F5, 3E, FF, CD, 8F, E8, 3E, FF,
   CD, 8F, E8, 3E, FF, CD, 8F, E8, CD, 54, 1C, DB, F4, CB, 87, D3,
   F4, C9, C5, 6, 7F, E, FF, D, 20, FD, 5, 20, F8, C1, C9, 1, 2, 3, 4,
   5,6,0
```

De plus , on utilise le sous-programme de sortie de caractères situé en E88Fh . Celui-ci est commun à la sortie des données pour tout périphérique .

Si l'on désire travailler avec le magnétophone , le premier dispositif étant la K7 , il est impératif de faire appel au sous-programme E827h en plaçant dans le registre DE la valeur 2C5h .

Par contre , pour assigner le deuxième dispositif , on placera dans le registre DE l'adresse 2C5h + 8 (8 octets = 2 octets pour l'adresse de tableau + 6 octets pour les trois registres) , c'est à dire 2CDh .

On peut donc initialiser plusieurs dispositifs et passer de l'un à l'autre en assignant chaque fois la sortie au dispositif voulu . On peut ainsi entrer des données sur la prise série du CANON et les sortir sur l'imprimante parallèle ou entrer des données au clavier et les sortir sur l'écran du MINITEL .

5.2.2.2 Le sous-programme de récupération des données.

Nous allons maintenant utiliser CASI pour récupérer les données sauvegardées précédemment . Pour ce faire , il faut d'abord initialiser le dispositif CASI comme dispositif d'entrée .

Ensuite , nous lirons les données parvenant sur la prise K7 jusqu'à trouver le triple 0 . Les données arrivant ensuite sur la prise seront celles recherchées et ce , jusqu'au triple FFh . Afin de simplifier le programme , nous ne tiendrons pas compte des erreurs d'entrées/sorties . Notons que les personnes désirant quand même traiter ces erreurs le peuvent ... En effet , les bits C et Z positionnés à 1 indiquent des problèmes de chargement : à vous de concocter la routine de traitement d'erreurs .

Sur le même principe que précédemment , l'adresse de tableau de CASI est $E\,787\,h$. On fait donc appel au même programme d'initialisation ...

En ce qui concerne l'entrée des données , nous ferons appel à une routine spécialisée de la ROM du X-07 située en E8D4h . Cette routine contient elle-même un appel à la routine "ABORT" permettant de stopper le logiciel sans passer par la touche "ON/BREAK" .

La temporisation n'est pas utile ici car les données arrivent de la K7 . Par contre , vous devez prêter attention à la durée du traitement entre l'entrée de chaque donnée ... Si ce dernier est trop long , vous risquez de rater une ou plusieurs données !

Voici le "source" de ce programme :

```
10 ' [
```

20 ' ORG \$1C00

30 ' * INIT #1 , "CASI:" ; Les lignes 30 à 70 initialisent le dispositif 1

40 ' LD DE.\$E787 ; en tant que "CASI".

50 ' LD IY.\$2C5

```
60 ' LD A.$0
```

70 ' CALL \$E6A8

80 ' * Démarrage du magnétophone

90 ' IN A.(\$F4)

100 ' SET 0.A

110 ' OUT (\$F4).A

120 ' * On assigne CASI:

130 ' LD DE.\$2C5

140 ' CALL \$E827

150 ' * Entrées des données ; Le triple 0 est recherché des lignes 150 à

160 ' #E1 CALL \$E8D4 ; 210 ...

170 ' JR NZ.#E1

180 ' CALL \$E8D4

190 ' JR NZ.#E1

200 ' CALL \$E8D4

210 ' JR NZ.#E1

220 ' LD HL.\$1B00 ; Les lignes 220 à 280 constituent la 230 ' #E2 CALL \$E8D4 ; recherche de la fin des données

240 ' CP \$FF

250 ' JR Z.#FI

260 ' LD (HL).A

270 ' INC HL

280 ' JR #E2

290 ' #FI CALL \$E8D4 ; Si le code suivant le premier \$FF n'est pas

300 ' CP \$FF ; \$FF, on écrit le code dans la mémoire

310 ' JR Z.#F1 ; (lignes 290 à 320) .

320 ' LD A.(HL)

330 'INC HL ; On incrémente le pointeur et on continue le

340 ' JR #E2 ; chargement ...

350 ' #F1 CALL \$E8D4 ; Si le deuxième code est \$FF, on vérifie le

360 ' CP \$FF ; troisième ... lignes 350 à 400 .

370 ' JR Z.#F2

380 ' LD A.(HL)

390 ' INC HL

400 ' JR Z.#E2

410 ' * Arrêt magnétophone

420 ' #F2 IN A.(\$F4)

430 ' RES 0.A

440 ' OUT (\$F4).A

450 ' RET

Voici le listing BASIC de cette routine :

- 10 FOR I = &H1C00 TO &H1C00 + 82
- 20 READ A\$: POKE I , VAL ("&H" + A\$)
- 30 NEXT
- 40 PRINT "EXEC &H1C00 pour démarrer ..."

Les méthodes employées pour tester le début et la fin de l'enregistrement peuvent vous paraître un peu rustiques mais la rapidité prime . On préfèrera donc faire les tests les uns après les autres plutôt que d'utiliser une boucle . Le calcul de saut pour le microprocesseur risquerait de vous faire perdre des informations .

Les données entrées se retrouvent après l'exécution de cette routine les unes à la suite des autres à partir de l'adresse $1\,B\,0\,0\,h$. N'attendez pas une fiabilité exemplaire de ces deux petits programmes ... En effet , aucun test ne permet de détecter des erreurs d'entrées/sorties . Le X-07 peut très bien entrer une donnée pour une autre sans que rien ne le prédise .

Nous ne développerons pas ici de routines plus performantes ... En effet , celles-ci existent déjà dans la ROM du CANON . Mais rien ne vous empêche désormais d'employer la prise magnétophone pour vous fabriquer , par exemple , un digitaliseur très simple de sons .

5.2.3 UTILISATION DES FICHIERS GPR & KBD.

Nous allons dans ce paragraphe initialiser l'imprimante graphique comme premier dispositif . Mais afin d'éviter de tomber dans la médiocrité des répétitions intempestives , nous allons initialiser en même temps le clavier comme fichier numéro 2 . De cette façon , le X-07 recopiera sur l'imprimante toutes les touches pressées sur son clavier .

Nous avonc choisi le clavier comme dispositif d'entrée et non la prise série car cette dernière fait l'objet d'un programme complet . Mais rien ne vous empêche de le faire en tenant compte de la transcription des signaux provenant par exemple d'un MODEM ou d'un MINITEL .

Pour réaliser cette application , il vous faut l'adresse de tableau des dispositifs (GPR --> E7B2h et KBD --> E778h) .

Nous placerons lors de l'initialisation dans le registre DE l'adresse de base de la RAM (2C5h) pour le premier dispositif et l'adresse 2CDh pour le deuxième système . De plus , l'initialisation de KBD va vider la mémoire tampon du clavier , ceci nous évitant de l'accomplir ...

Les routines d'initialisation des dispositifs ne se distinguent donc pas des précédentes mis à part pour KBD. Notons que l'on peut aussi utiliser le dispositif LPT comme système de sortie (imprimante CENTRONICS). Dans ce but , il suffit de remplacer la valeur E7B2h par E7F8h. Voici le listing :

```
10 ' [
20 ' ORG $1C00
                            ; Les lignes 20 à 70 constituent l'initialisation
30 ' * INIT #1,"ĞPR:"
                             ; du dispositif 1 ...
40 ' LD DE.$E7B2
50 ' LD IY.$02C5
60 ' LD A.$0
70 ' CALL $F6A8
80 ' * INIT #2,"KBD:"
                          ; Les lignes 80 à 120 représentent l'initialisa-
90 ' LD DE.$E778
                            ; tion du dispositif n°2.
100 ' LD IY.$02CD
110 ' LD A.$0
120 ' CALL $E6A8
130 ' * Assignation de KBD ; Entrées sur la console ...
140 ' #BL LD DE.$2CD
150 ' CALL $E827
170 ' CALL $E8D4
                            ; Entrée d'une touche ...
175 ' PUSH AF
190 ' LD DE.$2C5
                            ; Les sorties se font sur l'imprimante ...
200 ' CALL $E827
205 ' POP AF
206 ' CP $0E
                            ; Si on appuie sur CTRL N, on arrête.
207 ' RET Z
210 ' CALL $E88F
                            ; Sinon, écriture sur l'imprimante.
220 ' JR #BL
230 ' 1
Voici le listing BASIC de cette routine :
10 \text{ FOR I} = \&H1C00 \text{ TO } \&H1C00 + 48
20 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$) : NEXT
40 PRINT "EXEC &H1C00 pour démarrer ..."
50 DATA 11 , F8 , E7 , FD , 21 , C5 , 2 , 3E , 0 , CD , A8 , E6 , 11 , 78 , E7 ,
```

```
50 DATA 11, F8, E7, FD, 21, C5, 2, 3E, 0, CD, A8, E6, 11, 78, E7, FD, 21, CD, 2, 3E, 0, CD, A8, E6, 11, 78, E7, E8, F5, 11, C5, 2, CD, 27, E8, F1, FE, E, C8, CD, 8F, E8, 18, E7
```

Ce programme pourrait être plus rapide en utilisant directement le port Fih sur lequel se retrouvent les touches pressées. Mais le but de cette routine étant d'employer les routines d'entrées/sorties, ceci se révélerait inutile!

De plus , cela nous conduirait à tester si les données se trouvent bien sur le port F1h alors que la routine E8D4h gère automatiquement cela . En effet , elle ne rend la main que si une donnée est présente .

5.2,4 UTILISATION DE LA PRISE SERIE .

Avec le contenu de ce paragraphe, vos routines vont prendre le Concorde pour Rio de Janeiro !!! En effet , en langage machine , les possibilités de traitement deviennent grandioses car le temps séparant l'entrée et la sortie de deux mots peut être considérablement réduit !

Nous allons nous limiter à deux programmes , l'un servant à écrire sur le MINITEL et l'autre servant à y lire ...

Lors de l'initialisation du dispositif , il est important d'indiquer la vitesse de transmission et le mode ACIA . Par conséquent , nous allons employer deux registres du NSC 800 ... La vitesse de transmission sera chargée dans le registre $\rm I\!X$ et le mode ACIA dans le registre B . De plus , l'adresse de tableau du dispositif COM est E7A4h .

Le premier programme inscrira à l'écran du MINITEL un message après avoir effacé l'afficheur . Dans cette optique , on pointe le registre HL sur le message . Après l'affichage de chaque lettre , si le caractère suivant est un 0 , le message sera terminé et la routine s'arrêtera .

Pour effacer l'écran , il suffit d'envoyer **le code 12** qui correspond à la commande CLS du MINITEL . On utilise toujours le même dispositif d'initialisation commun à tous les systèmes .

Voici le listing de cette routine :

10 ' [

20 ' ORG \$1C00

30 ' LD DE.\$E7A4 ; Dispositif COM activé

40 ' LD A.\$0

50 ' LD B."G" ; Mode G de l'ACIA

60 ' LD IX.&1200 ; Vitesse : 1200 bauds

70 ' LD IY.\$2C5

80 ' CALL \$E6A8 ; Ouverture ...

85 ' LD DE.\$2C5

86 ' CALL \$E827

87 ' LD HL.#ME ; Ecriture du message ...

90 ' #ET LD A.(HL)

```
91 ' CP $0
92 ' JR Z.#FI
100 ' CALL $E88F
105 ' INC HL
106 ' JR #ET
120 ' #FI RET
124 ' #ME DEFB &12
125 ' DEFM Cela marche bien comme cela ...
126 ' DEFB $00
130 ' ]
Voici le listing BASIC:
20 \text{ FOR I} = \&H1C00 \text{ TO } \&H1C00 + 63
30 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$) : NEXT
50 PRINT " EXEC &H1C00 pour démarrer ..."
60 DATA 11, A4, E7, 3E, 0, 06, 47, DD, 21, B0, 4, FD, 21, C5, 2,
   CD, A8, E6, 11, C5, 2, CD, 27, E8, 21, 27, 1C, 7E, FE, 0, 28, 6,
    CD, 8F, E8, 23, 18, F5, C9, C, 43, 41, 20, 4D, 41, 52, 43, 48,
    45, 20, 42, 49, 45, 4E, 20, 43, 4F, 4D, 4D, 45, 20, 43, 41, 0
```

Occupons-nous pour finir ce paragraphe de la lecture des données provenant d'un périphérique sériel . Cela occasionne peu de changements . En effet , l'initialisation demeure identique . Le changement réside dans l'appel de la routine de lecture au lieu de celle de l'écriture , la donnée se trouvant alors dans le registre A . Un appel à l'adresse C1BEh fait d'ailleurs apparaître cette donnée . Voici le listing de cette routine :

```
20 ' [
30 ' ORG $1C00
40 ' LD DE.$E7A4
                            ; Les lignes 40 à 90 initialisent le1er fichier
50 ' LD A.$0
                            ; à COM.
60 ' LD B."G"
70 ' LD IX.&1200
80 ' LD IY.$2C5
90 ' CALL $E6A8
100 ' LD DE.$2C5
                            ; Les lignes 100 à 110 assignent l'entrée.
110 ' CALL $E827
120 ' CALL $E8D4
                           ; Caractère entré dans A .
130 ' CALL $C1BE
                            : Caractère affiché à l'écran .
140 ' RET
150 ']
```

Voici le listing BASIC:

- 20 FOR I = &H1C00 TO &H1C00 + 29
- 30 READ A\$: POKE I , VAL ("&H" + A\$) : NEXT
- 50 PRINT " EXEC &H1C00 pour démarrer ..."
- 60 DATA 11, A4, E7, 3E, 0, 6, 47, DD, 21, B0, 4, FD, 21, C5, 2, CD, A8, E6, 11, C5, 2, CD, 27, E8, CD, D4, E8, CD, DE, C1, C9

5.2.5 CONCLUSION .

Pour conclure ce chapitre , nous vous présentons le "DUMP" de la table mémoire où se trouvent placées l'adresse des sous-programmes des dispositifs et la liste d'adresses de tableau de chaque système .

<u>Dispositif</u>	Adresse en hexa.	Commentaires				
RAM	E7CE	Mémoire RAM				
CON	E7EA	Console				
KBD	E778	Clavier/écran LCD				
GPR	E7B2	Imprimante graphique				
LPT	E7F8	Imprimante CENTRONICS				
CASI	E787	Entrée K7				
CASO	E796	Sortie K7				
OPT	E7DC	Coupleur optique				
COM	E7A4	Prise entrées/sorties série				
PRT	E7C0	Imprimante série				

Après toutes ces émotions , nous allons pouvoir attaquer la X-720 ... Nous espérons que ce chapitre très important concernant les interruptions et les entrées/sorties vous aura apporté toutes les solutions dont vous réviez depuis si longtemps !!

Pour le moment , cap sur la vidéo "made in CANON" ...

L' INTERFACE X-720

Ce sixième chapitre est entièrement consacré à un périphérique relativement controversé : la X-720 ou , en termes simples , l'interface péritélévision . Comme son nom l'indique , elle permet de relier le X-07 à un poste équipé de la prise péritel ...

Assez encombrante et non autonome , elle ajoute un regrettable "fil à la patte" au X-07 qui perd alors sa vocation de portable pour se consacrer au familial ... Malheureusement , le peu de logiciels , sur le marché , adaptés à cette interface n'ont pas révélé les intéressantes possibilités dont elle est pourtant dotée .

Nous allons à travers deux approches opposées (le HARD et le SOFT) vous exposer quelques mystères de la $X-720\ldots$

6.1 L' APPROCHE "HARD",

6.1.1 Généralités .

La X-720 est architecturée autour d'un générateur d'affichage vidéo de la célèbre firme MOTOROLA , le MC 6847 . Mais ce processeur n'est pas seul : de la RAM et de la ROM se partagent ses faveurs !

La mémoire vive de six kilo-octets représente la capacité maximale du MC 6847 . Elle est présente sous la forme de trois circuits mémoire de deux kilo-octets chacun .

En ce qui concerne la mémoire morte, deux boitiers se partagent les fonctions . L'un contient les caractères affichables à l'écran et l'autre un interpréteur BASIC donnant accès à de nouvelles fonctions .

Une étude du diagramme de la X-720 met clairement en évidence la manière dont sont stockées les données présentes à l'affichage ... Deux des circuits de la mémoire vive contiennent l'état d'un point tandis que le dernier circuit contient sa couleur .




FIGURE 8 : DIAGRAMME DE LA X-720

	TIA:		LECTURE					ECRITURE									
Ad.	Uti.	D 7	D 6	D5	D4	D3	D 2	D1	D0	D7	D6	D 5	D4	D3	D2	D1	D0
80-8F	C.G ROM	lecture des informations adresse du C.G. ROM															
90-97		FS	INT			В4	В3	В2	В1	FSR	A/G	+1K	GM2	GM1	GM0	CSS1	CSS0
98-9F	E/S							ca		lress		asse 'enti	d'i rées/		ies		

6.1.2 La communication.

La communication entre le X-07 et la X-720 s'effectue via les ports d'entrée/sortie pour les échanges avec le MC 6847 . Par contre , les bus d'adresses et de données se chargent des communications avec la mémoire vive (VRAM) .

Le plan détaillé de l'utilisation des ports d'entrée/sortie employés pour communiquer avec le X-07 est représenté par la figure numéro 9. Voici les détails :

Adresses 80 à 8F: le processeur utilise ces adresses pour lire la CGROM... Précisons que la CGROM constitue la ROM contenant le générateur de caractères. En fait , il s'agit d'une mémoire morte stockant les caractères sous forme binaire : le chiffre 1 signifie alors un point allumé et le chiffre 0 un point éteint . Nous pouvons remarquer que cette méthode est en tout point identique à la méthode de programmation des caractères redéfinissables .

Adresses 90 à 97 (en lecture) : les bits B1 à B4 ne sont pas utilisés . Par contre le bit \mathbf{FS} mis à l'état bas permet au processeur d'effectuer un scrolling de l'écran . De plus , le bit \mathbf{INT} constitue un bit d'interruption utilisé pour l'affichage du curseur .

Adresses 90 à 97 (en écriture) : le bit FSR interdit ou autorise les interruptions d'affichage du curseur (lorsque ce bit est à 0 , le curseur n'est pas affiché) . Le bit A/G est un drapeau de mode graphique . Le bit $+1\,K$ modifie l'adresse de la VRAM (Ex : modification de l'adresse de la page vidéo iffichée) . Les bits GM0 à GM2 constituent les drapeaux de sélection des modes graphiques . Enfin , les bits GSS0 et GSS1 sont des drapeaux divers .

1.3 REPARTITON DE LA MEMOIRE VIDEO .

La répartition de la VRAM se fait en fonction des différents modes d'écran . A cause des divers modes de résolution et de la présence de plusieurs pages d'écran , l'adressage de la mémoire vidéo diffère d'un cas sur l'autre .

En fait , pour chaque affichage , une partie d'un des trois circuits est milisée . Les schémas présentés un peu plus loin vont vous permettre de meconnaître la mémoire occupée par chaque type de définition : les zones lachurées représentent la mémoire utilisée .




FIGURE 10: MEMOIRE OCCUPEE

En fait , à la lecture de ces schémas , il s'avère que l'adresse rencontrée par le processeur **ne varie pas** d'une page graphique à l'autre ... En effet , le signal +1K (adresses 90 à 97 des entrées/sorties) est employé dans le but de modifier l'espace mémoire adressé . Les trois circuits de deux kilo-octets sont divisés en six segments de un kilo-octet chacun . Par conséquent , le passage d'une partie du circuit à une autre se réalise grâce au signal +1K provoquant ainsi le changement immédiat de l'image affichée à l'écran .

On devine la complexité de la gestion d'un tel système ... En effet , pour afficher un point ou une lettre à l'écran , l'interpréteur doit calculer l'adresse des valeurs à modifier en fonction du mode et de la page écran : ceci explique la grande lenteur de l'interface X-720 !

De plus , cette réelle complexité rend très ardue l'utilisation des nombreuses routines qui existent dans la mémoire morte du X-07 . La programmation en langage machine de la vidéo , en faisant appel à ces routines n'offre donc que peu d'intérêt , étant donné la lenteur d'exécution de celles-ci . Il est préférable de se placer dans un mode donné et de créer des fonctions SET et RESET pour ce mode particulier . Vous pouvez utilement vous référer au programme "Le piège - version vidéo" présent au dernier chapitre : il a été écrit en tenant compte de ces remarques .

Avant de passer au SOFT proprement dit , les electroniciens pourront admirer le plan détaillé du circuit de cette interface Bon courage !!




FIGURE 11: PLAN DE LA X-720




FIGURE 11: PLAN DE LA X-720

6.2 L' APPROCHE "SOFT".

L'interface X-720 possède donc six kilo-octets de mémoire vive (mémoire écran) implantée entre 8000h et 97FFh et quatre kilo-octets de mémoire morte implantée entre A000h et AFFFh (complément à l'interpréteur du CANON) . Cette RAM débute par le mot-clé "love" , recherché à chaque mise sous tension par l'interpréteur .

Derrière ce mot-clé bien connu de tous les canonistes , l'adresse A0CAh du sous-programme d'initialisation de la zone de communication (nouvelles fonctions : PAINT , COLOR , SCREEN et modification de la plage d'action des commandes PSET , PRESET , POINT , LINE , CIRCLE) est présente .

Sans plus attendre , nous allons vous disséquer les points logiciels intéressants de cette interface ...

6.2.1 LES POINTS D' ENTREE ...

Voici les points d'entrée des fonctions BASIC utilisables avec la X-720 :

Fonctions	Adresses			
SCREEN	AAD2h			
SCREEN (X,Y)	ABBDh			
COLOR	AA73h			
PSET	ABFBh			
PRESET	ABF6h			
POINT	AC14h			
LINE	AC86h			
PAINT	AD9Bh			
CIRCLE	AED2h			

6.2.2 OUELOUES ADRESSES ...

Le sous-programme d'initialisation implante dans la zone système du X-07 quelques valeurs que nous allons vous exposer ...

Adresses	Commentaires
B6h	Page active . Si cet octet contient 0 , la page 1 est
	active. S'il contient 1, la page 2 est active.
B7h	Page affichée . Si cet octet contient 0 , la page 1 est
	affichée. Par contre, s'il contient 1, c'est la page 2.

Adresses	Commentaires
D1h	Mode d'écran actif .
15h	Si cet octet est à 0, les caractères sont normaux. Par contre, s'il est à 1, on obtient les caractères LCD.
4D7h	Caractères KANA .
4E5h	Couleur de l'avant-plan .
4E6h	Couleur de l'arrière-plan .
4E7h	palette en cours (0 ou 2)
4C6h	Xi , Yi : coordonnées initiales de la fonction LINE .
4C8h	Xf, Yf: coordonnées finales de la fonction LINE.
4CAh	dX, dY: déplacement pour la fonction STEP.

6.2.3 FONCTIONS UTILISABLES .

Un désassemblage plus profond de la ROM de la X-720 a permis de mettre en lumière quelques fonctions utilisables dont voici les adresses :

Fonctions	Adresses	<u>Commentaires</u>
LSETCUR	A015h	Le fonctionnement de cette routine est le même que pour la routine COA1h de l' écran LCD (Voir les Mystères).
INTC	A050h	Clignotement du curseur .
ECRIRAM	A07Ch	Teste si l'écriture de la VRAM est en cours.
CONPUT	A08Bh	Sortie sur l'écran .
RST 1	A0CAh	Initialisation de la X-720 .
MODECR	A2C2h	Changement du mode d'écran .
		Si A=0, le mode 1 est activé.
		Si A=1, le mode 2 est activé.
RETLCD	A355h	Retour à l'écran LCD en mode 1,1,1.
VIDEO	A374h	Affichage sur vidéo .
PUTCAR	A4D1h	Emission d'un caractère vers l'écran

De plus , la résolution étant différente pour chaque mode d'écran , les ingénieurs ont été obligés d'écrire des routines graphiques correspondant à ces définitions ... Le problême a été résolu en plaçant entre A9FBh et AA73h une table contenant l'adresse de chacun des sous-programmes d'exécution des fonctions , en fonction du mode choisi . Ces sous-programmes se trouvent d'ailleurs stockés de A631h à A9FAh .

6.2.4 CODAGE DES PIXELS EN FONCTION DES DIFFERENTS MODES.

Comme nous l'avons déjà souligné , les six modes possibles rendent le fonctionnement de l'interpréteur extrêmement complexe et ceci implique une grande lenteur d'exécution .

En effet , pour chaque fonction graphique , l'interpréteur doit décoder ou calculer les paramêtres puis , en fonction du mode écran et de la page active , il doit déterminer l'adresse du pixel à modifier .

Examinons de plus près le codage de ces pixels ...

 $\underline{\text{Mode 1}}$: le texte seul est affiché . On a accès à 16 lignes de 32 colonnes soit 512 octets . C'est le générateur de caractères de la X-720 qui permet d'afficher à l'écran le contenu (valeur ASCII) de chaque case mémoire .

Modes 3 et 5 : ces deux modes sont graphiques . Les caractères sont dessinés pixel par pixel ... Notons que les pixels sont adressés quatre par quatre et qu'un octet contient quatre pixels (donc , quatre couleurs possibles) . La figure présentée à la page suivante explicite ce codage .

Modes 4 et 6 : ces deux modes sont aussi graphiques . Les remarques sont les mêmes en ce qui concerne les caractères . A chaque pixel correspond un bit de la mémoire écran : les pixels sont donc adressés huit par huit . En mode 4 , trois kilo-octets de la mémoire écran sont utilisés . D'autre part , 512 octets des trois kilos restants sont utilisables en mode 2 . Enfin , en mode 6 , les six kilo-octets sont utilisés ; en effet , la définition est doublée .

Nous allons pouvoir utiliser nos connaissances toutes neuves de la X-720 dans de petites routines qui vont bouleverser votre écran !!

6.3 UTILITAIRES.

6.3.1 X-720 PRESENTE ? ...

La première routine teste la présence de la X-720 dans le port d'extension de votre CANON .

Le principe est très simple : la routine va écrire une valeur déterminée en haut de la VRAM . En relisant l'octet , si la valeur est différente , un traitement d'erreur sera effectué car la X-720 n'aura pas été connectée .

La valeur 80h est stockée à l'adresse 8000h . En relisant cette adresse , la X-720 sera connectée si la valeur lue est 80h ... Simple , non ?

6.3.2 EFFACEMENT PARTIEL DE L' ECRAN.

Ce petit programme permet d'effacer les huit dernières lignes de l'écran . La position du curseur est stockée aux adresses B8h et B9h comme pour le curseur de l'écran LCD .

le principe est de simuler une coupure de l'écran et d'effacer tout ce qui se trouve en dessous de cette coupure par la routine CE9Eh .

6.3.3 LA FONCTION SCREEN .

Pour simuler cette fonction , la routine $A\,B\,0\,9\,h$ de la ROM a été mise à contribution . En effet , la page active - 1 est stockée dans le registre D et la page visuelle - 1 est contenue dans le registre E .

Le mode écran a été placé dans le registre C et à l'adresse D1h.

6.3.4 LA FONCTION COLOR.

Deux méthodes sont possibles pour résoudre ce problème.

La première solution (la plus simple ...) consiste à charger le registre A avec le numéro de la couleur désirée puis d'appeler la routine COLOR par un CALL A637h.

La deuxième méthode, reprise par la routine exposée, permet de changer la couleur du fond, des caractères et de la palette utilisée... Qui a dit que nous recherchions la complication ? ...


Les listings sont présents dans les deux pages suivantes ... Ensuite , place aux applications !!

```
10 ' [
                                          10 ' [
                                          20 ' ORG $1C00
20 ' ORG $1C00
30 ' * TEST DE LA PRESENCE DE LA X-720
                                          30 ' * EFFACEMENT PARTIEL DE L' ECRAN
                                          40 'CALL #SC: * EFFACEMENT DE LA
40 'LD A, $80
50 ' LD ($8000) . A : * DEBUT VRAM
                                          50 'CALL $CE9E: * 8ème LIGNE à LA FIN
60 'LD A . ($8000)
                                          60 ' LD HL . $108
                                          70 'LD ($B8) . HL : * CURSEUR (C1 , L8)
70 ' CP $80
80 ' JP NZ . $F1AA : * SAUT EN ERREUR
                                          80 ' RET
                                          90 ' #SC LD A . $8 : * Ligne de roulement
90 ' 1
                                          100 ' LD ($BB) . A
                                          110 ' LD A . &16 : * DERNIERE LIGNE
                                          120 ' LD ($BC) . A
                                          130 ' LD A . (&16-8+1) : * Nb de lignes
                                          140 'LD ($BD) . A
                                          150 ' RET
1C00 3E80
                LD A, 80
                                          160 ' ]
1C02 320080
                LD (8000), A
1C05 3A0080
                LD A, (8000)
                                          1C00 CD0D1C
                                                            CALL 1C0D
1C08 FE80
                CP 80
                                          1C03 CD9ECE
                                                            CALL CE9E
1C0A C2AAF1
                JP NZ, F1AA
                                          1C06 210801
                                                            LD HL . 0108
                                          1C09 22B800
                                                            LD (00B8), HL
                                          1C0C C9
                                                            RET
                                          1C0D 3E08
                                                            LD A, 08
                                          1C0F 32BB00
                                                            LD (00BB), A
                                          1C12 3E10
                                                            LD A, 10
                                          1C14 32BC00
                                                            LD (00BC), A
10 REM TEST DE LA X-720
                                                             LD A (0010)
                                          1C17 3A1000
20 \text{ FOR I} = \&H1C00 \text{ TO } \&H1C0D
                                          1C1A 32BD00
                                                            LD (00BD), A
30 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$)
                                          1C1D C9
                                                            RET
40 NEXT I
50 DATA 3E, 80, 32, 00, 80, 3A, 00,
                                          10 REM EFFACEMENT PARTIEL
   80, FE, 80
                                          20 FOR I = \&H1C00 TO \&H1C1D
60 DATA C2, AA, F1, C9
                                          30 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$)
                                          40 NEXT I
                                          50 DATA CD, OD, 1C, CD, 9E, CE, 21,
                                              08,01,22,B8,00,C9
                                          60 DATA 3E , 08 , 32 , BB , 00 , 3E , 10 ,
                                              32, BC, 00, 3A, 10, 00
                                          70 DATA 32, BD, 00, C9
```

FIGURE 12 : TEST

FIGURE 13: EFFACEMENT

```
10 ' [
                                          20 ' ORG $1C00
10 ' [
                                          30 ' *** COULEUR ***
20 ' ORG $1C00
                                          40 ' LD A . $01
30 ' *** SCREEN ***
                                          50 'LD ($4E5) . A: * COULEUR LETTRES
40 ' LD A . $00 : * SCREEN 1
                                          60 'LD A. $02
50 ' LD ($D1) . A
                                          70 'LD ($4E6) . A
60 ' LD C . A
                                           80 'LD A. $00
70 ' LD A . $01
                                           90 'LD ($4E7) . A : * PALETTE 0 ou 2
80 ' LD D . A : * PAGE ACTIVE - 1
                                           100 ' RET
90 'LD E . A : * PAGE VISUELLE - 1
                                           110 ' ]
100 ' JP $AB09
110 ']
                                           1C00 3E01
                                                           LD A, 01
                                           1C02 32E504
                                                           LD (04E5), A
                                           1C05 3E02
                                                           LD A, 02
1C00 3E00
                LD A, 00
1C02 32D100
                LD (00D1), A
                                           1C07 32E604
                                                            LD (04E6), A
                                           1C0A 3E00
                                                            LD A, 00
1C05 4F
                LD C, A
                LD A . 01
                                           1C0C 32E704
                                                           LD (04E7), A
1C06 3201
1C08 57
                LDD, A
                                           1C0F C9
                                                            RET
1C09 5F
                LDE, A
1C0A C309AB
               JP AB09
                                           10 REM *** COLOR ***
                                           20 FOR I = \&H1C00 TO \&H1C0F
                                           30 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$)
10 REM *** SCREEN ***
                                           40 NEXT I
20 FOR I = &H1C00 TO &H1C0C
                                           50 DATA 3E, 01, 32, E5, 04, 3E, 02,
30 READ A$ : POKE I , VAL ("&H" + A$)
                                               32, E6, 04
                                           60 DATA 3E, 00, 32, E7, 04, C9
40 NEXT I
50 DATA 3E , 00 , 32 , D1 , 00 , 4F , 3E ,
    01,57
60 DATA 5F, C3, 09, AB
        FIGURE 14: SCREEN
                                                   FIGURE 15 : COLOR
```



EMBARQUONS-NOUS ...

CAP: "LES APPLICATIONS" !!!

30mo Partib :

Et où l'on termine "LOGICIEL"	<u>' </u>

INTRODUCTION

Enfin !! Nous voici arrivés à la dernière partie de cet ouvrage ... Et quelle partie !!

En effet , vous allez pouvoir vous régaler en savourant les délicieux logiciels que nous vous avons soigneusement préparés ... Des utilitaires aux jeux , en passant par la poésie , le menu est particulièrement appétissant !

Mais sans plus attendre , voici quelques indications avant de vous précipiter corps et âme sur les pages suivantes \dots

Chaque logiciel est expliqué en détail : spécifications , principe , utilisation, résultats et listing sont présentés le plus clairement possible .

D'autre part , deux types de programmes sont exposés : ceux écrits exclusivement en BASIC et ceux composés en ASSEMBLEUR .

Pour ceux qui ne possèdent pas la K7 (Ils sont très courageux ...), nous vous conseillons de relire plusieurs fois les codes entrés car la moindre erreur peut être fatale! Un "entreur de codes" leur servira à entrer les codes en mémoire et un "chargeur" leur permettra de sauvegarder et de récupérer le logiciel via une K7.

Evidemment , les personnes possédant la K7 n'ont pratiquement rien à faire ... L'ordre CLOAD est à utiliser avec les logiciels écrits uniquement en BASIC et l'ordre CLOAD puis RUN pour les logiciels ASSEMBLEUR . En effet , ces derniers possèdent un chargeur BASIC qui permet de stocker les codes rapidement en mémoire ... D'ailleurs un RUN 100 permet de sauvegarder ces codes sur K7 afin de faire des copies protectrices .

Nous conseillons à toutes les personnes ne possèdant pas la K7 de se la procurer au plus vite auprès des **éditions NEPTUNE** ... En effet , en dehors de toute considération commerciale , il vaut mieux acquérir cette K7 car certains logiciels écrits en ASSEMBLEUR sont particulièrement longs ...

Voilà !! Nous espèrons que vous apprécierez les divers logiciels présents dans cette dernière partie : ils sont diversifiés et utilisent pleinement les notions abordées dans le présent ouvrage ... Analysez-les avec soin !

LMDATA & APPLICATIONS

La transcriptions en DATA d'une routine écrite en ASSEMBLEUR constitue une opération fastidieuse et génératrice d'erreurs ! Pourquoi ne pas confier ce travail à l'utilitaire "LMDATA" ? ...

L'utilisation de LMDATA est la suivante :

- Implanter la routine L.M. (à transcrire en DATA) en mémoire .
- Lancer LMDATA après l'avoir chargé dans le X-07.
- _ Supprimer les lignes de DATA superflues puis les lignes 1 à 230 . Cette opération peut se faire à l'aide de la carte XP-140 (commande DEL) , avec le fichier 5 , l'éditeur BASIC , etc ...
- _ Si la routine LM accuse plus de 256 octets , il faut rajouter des lignes de DATA à la suite du logiciel initial . De plus , par mesure de prudence , ne pas exécuter LMDATA sans avoir effectué une copie K7 ou fichier RAM de la routine à implanter en DATA .

Le principe de LMDATA est le suivant :

Ligne 40 : calcul de l'adresse absolue du premier octet de la ligne 10000 .

Ligne 50 : entrée boucle des lignes complètes .

Ligne 60 : écriture de la ligne , calcul de l'adresse de la ligne suivante .

Ligne 70 : nombre de données des lignes incomplètes .

Ligne 200 : boucle des lignes de DATA .

Ligne 210: calcul des variables C, D et U.

Ligne 220 : écriture des valeurs ASCII des variables C , D , U dans le programme puis ajustement de l'adresse mémoire .

Trois exemples sont joints à cet utilitaire : le RESTORE calculé que nous avons déjà vu en début d'ouvrage , une copie rapide de l'écran et un graphisme sur écran LCD représentant le LOGO CANON .

Longueur de LMDATA: 1670 octets.

Longueur du LOGO CANON: 831 octets.

Longueur du RESTORE calculé: 372 octets.

Longueur de COPIE RAPIDE: 539 octets.

Implantation de ces logiciels: BASIC.

1 REM Ecriture automatique de codes LM	10110 DATA,,,
en DATA	,,,,,,,
10 CLEAR50, &H1F00:DEFINTA-Z:LL=16:CA=	10120 DATA,,,,
48:CLS	,,
20 INPUT"Adres. debut routine";DM:DD=DM	10130 DATA,,,
30 INPUT"Adresse fin routine"; FM:NC=FM	,,,,,,,
-DM+1:JC=INT(NC/LL)	10140 DATA,,,,
40 RESTORE10000:AD=PEEK(&H328)+256*PEEK	,,,,
(&H329)+6	10150 DATA,,,
50 LB=LL:FORJ=1TOJC	,,,,,,,
55 PRINT"LIGNE";10000+10*J	
60 GOSUB200:AD=AD+5:NEXTJ	
70 LB=NC-JC*LL:IFLB=0THEN100	
80 GOSUB200	
90 PRINT"Effacer la fin de la ligne";	
10000+10*JC	
100 PRINT"Effacer les lignes";10000+10	
*(JC+1);"";10150;	1
110 IFINKEY\$=""THEN110	
120 END	4
200 FORI=1TOLB:UC=PEEK(DM):DM=DM+1	
210 C=INT(UC*.01):D=INT((UC-100*C)/10)	
:U=UC-10*D-100*C	
220 POKEAD,C+CA:POKEAD+1,D+CA:POKEAD+2	
,U+CA:AD=AD+4	
230 NEXT:RETURN	
10000 DATA,,,,,,	
10010 DATA,,,,,	
; ; ; ; ; ; ; ;	
10020 DATA,,,,,	
	1 REM Exemple de RESTORE CALCULE.
10030 DATA,,,,,,,,	2 REM Cree par LMDATA
	10 CLEAR50, &H1FFF: DEFINT A-2
10040 DATA,,,,,	20 RESTORE10000
,,,,,,,,,,	30 FORI=0T017:READA:POKE&H2000+I,A:NE
10050 DATA,,,,,,	40 INPUT"N= (13)";N
10000 0070	50 IFN<1 OR N>3 THEN 40
10060 DATA,,,,,	60 J=N*100
10070 DOTO	70 Z=USR(&H2000,J)
10070 DATA,,,,,	80 READA\$:PRINTA\$:GOTO40
10000 0070	100 DATA"lecture DATA 100"
10080 DATA,,,,,	200 DATA"lecture DATA 200"
10000 0070	300 DATA"lecture DATA 300"
10090 DATA,,,,,	999 END
10100 DOTO	10000 DATA035,035,094,035,086,205,013
10100 DATA,,,,,	243,096,105,210,056,246,043,034,040
******************************	10010 DATA003,201
FIGURE 16 : LMDATA	FIGURE 16: FIN/FIGURE 17: EX
	I

```
REM EXEMPLE DE GRAPHISME
0 CLEAR200: DEFINTA-2
0 X=23:CLS
0 FORL=6T025
0 A1=1:F=1
0 READA:A1=A1+A:IFF=1THENZ0
0 F=1:GOTO80
0 FORI=A1-ATOA1-1:PSET(X+I,L):NEXT:F=0 110 PRINT"
0 IFA1=<79THEN50
8 NEXT
00 END
10 DATA79,9,4,66,8,6,65,6,10,63
20 DATA5, 12, 7, 4, 9, 3, 3, 2, 7, 7, 6, 3, 3, 2, 6
JO DATA4,6,6,2,5,6,7,5,1,4,5,9,4,5,1,
№ DATA4,5,6,4,2,9,4,13,3,2,3,6,1,13,4 001,019,000,009,126,254,032,032,004
50 DATA3,6,6,2,10,3,6,5,2,5,2,3,2,6,3
00 DATA3,5,6,1,12,4,5,5,2,5,1,4,3,6,2
5, 2, 5, 3
70 DATA3,5,15,8,5,5,2,5,1,4,3,6,2,5,2
,5,3
30 DATA3,5,14,10,4,5,2,5,1,5,3,5,2,5,
2,5,3
90 DATA3,5,13,5,2,4,4,5,2,5,1,5,3,5,
2,5,2,5,3
NO DATA3,6,11,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,4,
2,5,2,5,3
NO DATA4,5,9,1,1,5,4,4,3,5,2,5,1,6,3,
4,2,5,2,5,3
10 DATA4,6,6,2,2,6,2,6,2,5,2,5,2,6,2,
1,3,5,2,5,3
DATA5,12,4,8,1,4,2,5,2,5,2,6,3,2,
3,5,2,5,3
40 DATA6,10,6,6,2,5,1,5,2,5,3,9,4,5,
.5,3
```

1 REM Copie cran 2 REM Mthode de la chaine 3 REM DATA cres par LMDATA. 10 CLEAR 100: DEFINT A-Z 20 CH\$=STRING\$(53,"#") 30 GOSUB 300 40 FORI=0T052:READA:POKEAD+I,A:NEXT 100 PRINT" Copie rapide de l'" ecran sur" 120 PRINT" L'imprimante X-710" 130 PRINT" +++"; 200 GOSUB300:EXEC AD 210 END 300 AD=VARPTR(CH\$);AD=PEEK(AD+1)+256* PEEK(AD+2):RETURN 10000 DATA006,000,033,020,002,197,229 10010 DATA043,013,032,247,012,225,229 126,004,035,229,197,205,247,206,193 10020 DATA225,120,185,032,242,205,176 207, 225, 001, 020, 000, 009, 193, 004, 120 10030 DATA254,004,032,209,201

FIGURE 18: LOGO CANON

DATA8,6,9,4,3,5,1,5,2,5,4,7,5,5,2

5, 3, 79, 79

FIGURE 19: COPIE RAPIDE

LOGOGENESE

"Poètes , artistes , littérateurs , écrivains , admirez ce pur produit de la science informatique ... Adorez LOGOGENESE , le premier logiciel informatique qui va remplacer les académiciens !!"

Non , non , n'ayez pas peur ... Nous sommes en train de délirer mais cela va passer !! En restant sérieux , LOGOGENESE est un programme de création de mots : ils se forment au hasard à partir de syllabes stockées en DATA .

Evidemment, les mots ainsi créés ne vont pas avoir beaucoup de sens mais que voulez-vous, il faut bien dévoiler son originalité de temps en temps...

Le programme est très simple en lui-même . Ecrit entièrement en BASIC , il fait appel aux méthodes du RESTORE calculé et de la chaîne de caractères pour l'implantation d'une petite routine .

Pour l'utiliser , faire RUN suivi de RETURN dès que le programme se trouve en mémoire ... A partir de ce moment là , le X-07 crée des mots et les affiche à l'écran dans un bouillonnement de culture !!

<u>Longueur de LOGOGENESE</u> : 1819 octets . <u>Implantation de LOGOGENESE</u> : BASIC .

```
100 DATA AERO, AGRO, AMBI, ANDRO
'ATTENTION NE PAS RENUMEROTER
                                         101 DATA ANTI, ASTRO, BIBLIO, BIO
 DEFINTA-2:CLS:PRINT"Logognse"
                                         102 DATA CACO, CALLI, CLEPTO, CHIMIO
 RM$=STRING$(18,0):GOSUB90
                                         103 DATA CHRONO, CINE, COPRO, COSMO
NFORI=0T017:READB$:POKEAD+I,VAL("&H"
                                         104 DATA CRYO, CRYPTO, DECI, DECA
3$):NEXT: Z=RND(0)
                                         105 DATA HEMI, DERMO, DEXTRO, DODECA
DATA23,23,5E,23,56,CD,0D,F3,60,69,
                                         106 DATA DROMO, DYNAMO, DYS, ECTO
2,38,F6,2B,22,28,03,C9
                                         107 DATA ELECTRO, EMBRYO, ENTOMO
5 J=[NT(RND(1)*33)+100:GOSUB90
                                         108 DATA ERGO, EROTICO, GASTRO, GEO
\emptyset Z=USR(AD,J):N=INT(RND(1)*4+1)
                                         109 DATA GLOSSO, GONIO, GONO, GYMNO
5 FORI=1TON:READD$:NEXT
                                         110 DATA HECTO, HELIO, HEMATO, HETERO
% K=INT(RND(1)*14)+200:GOSUB90
                                         111 DATA HIERO, HIPPO, HOLO, HOMEO
 z=USR(AD,K):N=INT(RND(1)*4+1)
                                         112 DATA HOMO, HYDRO, HYPER, HYPO
 FOR I = 1 TON : READF $ : NEXT
                                         113 DATA ICONO, IDEO, INFRA, ISO
PRINTD$;F$:IFINKEY$=""THEN45
                                         114 DATA INTRA, LATERO, LIPO, LOGO
I IFINKFY$=""THEN80ELSE45
                                         115 DATA LOXO, MACRO, MEGALO, METEO
# AD=UARPTR(RM$):AD=PEEK(AD+1)+256*
                                         116 DATA META, JICRO, MK & O, MNEMO
EEK(AD+2):RETURN
                                         117 DATA MORPHO, MYTHO, NECRO, NEO
5 END
                                         118 DATA NOSO, NUGLEO, OCTO, OLEO
                                         119 DATA OMNI,ORTHO,PALEO,PAN
                                         120 DATA PARA, PAPYRO, PATHO, PEDO
                                         121 DATA PENTA, PERI, PETRO, PHAGO
                                         122 DATA PHALLO, PHANERO, PHILO, PHYTO
                                         123 DATA PHOBO, PHONO, PHOTO, PHRENO
                                         124 DATA PHYSIO, POLY, MONO, HEMI
                                         125 DATA PORNO, POST, PROTO, PSEUDO
                                         126 DATA PSYCHO, RADIO, RETRO, RHINO
                                         127 DATA SADO, STEREO, SCLERO, SEMI
                                         128 DATA SCHIZO, SIMILI, SPELEO, STENO
                                         129 DATA SUB, SUPRA, SUPER, TACHY
                                         130 DATA TECHNO, TELE, TELEO, THEO
                                         131 DATA THERMO, TRIBO, ULTRA, VIDEO
                                         132 DATA XENO, XYLO, ZOO, MINI
                                         200 DATA ALGIE, CARDE, CINESE, CEPHALE
                                          201 DATA CLASTE, COSMOS, CYCLE, DACTYLE
                                          202 DATA DERME, DIDACTE, DOXE, DROME
                                          203 DATA DYNE, FUGE, GAME, GASTRE
                                          204 DATA GLOTTE, GENESE, GENE, GRADE
                                          205 DATA GYNE, LATERE, LATRE, LOGIE
                                          206 DATA LOGUE, MANCIE, MANE, MANIE
                                          207 DATA MATIQUE, MEGALIE, METRIE, MNESIE
                                          208 DATA MORPHE, NALITE, NEUROSE, NOMIE
                                          209 DATA PATHE, PHAGE, PHANIE, PHILE
                                          210 DATA PHOBE, PHONE, PNEE, PYGE
                                          211 DATA RRHEE, SCAPHE, SCOPE, SCOPIE
                                          212 DATA STASE, STENJE, THEISME, TONIQUE
                                          213 DATA TROPE, TYPE, VORE, TIQUE
```

FIGURE 20: FIN

FIGURE 20: LOGOGENESE

LLIST

Cet utilitaire est destiné à améliorer la présentation des listings BASIC: titre , numérotation des pages , saut de ligne en fin de page , alignements des débuts de ligne , formatage des numéros de ligne .

Le mode d'emploi de LLIST est le suivant :

- Vérifier au moyen des commandes DIR et FSET qu'il reste au moins 600 octets libres dans la zone des fichiers RAM. En effet, la partie active du logiciel va s'implanter automatiquement dans le fond de la mémoire.
- _ Faire CLOAD puis RUN pour charger les codes si vous possédez la K7 des Editions NEPTUNE . Sinon , bon courage !!
- _ Ajuster la longueur des pages (octet &H950) et la longueur des lignes (octet &H93C) à votre convenance . Pour ajuster ces octets , on peut utiliser la carte XP-140 ou la commande POKE . Remarquons que l'octet &H93C contient la valeur &H27 : il est préférable de la remplacer par &H26 pour éviter des sauts de ligne imprévus si une ligne de 39 caractères survient ...
- Lancer le programme par EXEC &H800 . La routine retourne alors à l'adresse décimale de son implantation : cette adresse est variable suivant votre version de X-07 . Il est impératif de bien noter cette adresse afin de pouvoir lancer LLIST par "EXEC adresse" dès que l'on en a besoin.

Le sous-programme relogeur , présenté dans les pages suivantes , s'auto-détruit automatiquement dès qu'il a exécuté sa mission .

LLIST utilise le même principe d'analyse d'un programme BASIC que les logiciels REFBAS ou EXABAS : vous pouvez donc vous y reporter afin de bien cerner le processus de travail .

D'autre part , la concision du programme résulte de l'emploi de la routine $\&\,H\,F\,E\,F\,E$ incluse dans la ROM . Cette routine réécrit dans le tampon d'entrée (début : &HD5) la chaîne pointée par le registre HL (terminateur : code 0) .

Longueur de LLIST: 554 octets.

Implantation de LLIST: variable (suivant la configuration).

La routine permettant de reloger LLIST est décrite dans les lignes suivantes . Ce programme permet des quantités d'applications en contrôlant parfaitement l'implantation de n'importe quelle routine .

Ce "relocateur" a été réalisé avec un ASSEMBLEUR autorisant le calcul sur les labels symboliques . Si vous ne disposez pas d'un tel outil , vous devez , postérieurement à l'assemblage , calculer et recréer la table des adresses à modifier .

D'autre part , lors de la construction de la table des adresses à modifier , il faut être particulièrement vigilant pour ne pas commettre un oubli irréparable !!

Enfin , il est inutile d'écrire "un programme relogeur" si le logiciel à "relocater" n'est pas parfaitement au point ... En effet , toute modification du programme peut entrainer une ou des modifications de la table .

Voici le listing détaillé de cette routine :

DEB LD HL, (\$212) ; HL contient l'adresse du fond de la

mémoire

DEC HL

LD BC, fin - début ; Longueur à déplacer

XOR A ; Mise du drapeau CARRY à 0

SBC HL, BC; HL contient l'adresse du début du

programme

PUSH HL ;

PUSH HL ; Empilages pour usages ultérieurs

PUSH HL ;

CALL \$CE9E ; Effacement de l'écran

LD HL, MSG1; Affichage sur l'écran LCD du message :

CALL \$FEF7 ; "NOTEZ AD="

POP HL

CALL \$BB98 ; Affichage de AD en décimal

LD HL, MSG2 ; Affichage sur l'écran LCD du message :

CALL \$FEF7 ; "Pressez une touche"

KEY XOR A

CALL \$C90A ; Attente de la pression d'une touche

JR Z , KEY

POP HL ; HL contient le début après transfert LD DE, début ; DE contient le début après transfert

XOR A

SBC HL, DE; HL = offset

PUSH HL

POP BC ; BC = offset

LD IX, table ; Table des adresses à modifier

DEB0 LD L , (IX+0)

LD H, (IX+1); HL = adresse à modifier

LD E , (HL)

INC HL

LD D , (HL) ; DE = contenu à modifier
DEC HL ; Réajustement de HL

PUSH HL ; Sauvegarde de l'adresse à modifier

EX DE, HL; HL = contenu à modifier

ADD HL, BC ; HL = HL + offset EX DE, HL ; DE = valeur modifiée

POP HL ; Récupération de l'adresse à modifier

LD (HL), E;

INC HL ; Modification effectuée

LD (HL), D

INC IX; Adresse suivante de la table

INC IX : "

LD A , (IX+0)

CP 0 ; Fini ?

JR NZ, DEBO ; Si ce n'est pas terminé, on boucle ...
POP DE ; ... Sinon DE = adresse début (MEM haute)

LD HL, début ; HL = adresse début (MEM basse)

LD BC, fin - début ; Longueur à transférer

LDIR ; Transfert du programme modifié

LD HL, DEB

LD A, \$C3 ; On écrit à la place de DEB les codes LD B, 3 ; "C3C3C3" afin de rendre le relocateur

DEB1 LD (HL), A; inutilisable

INC HL

DJNZ DEB1

JP \$C3C3 ; Retour au BASIC

MSG1 DB 'NOTEZ AD =', 0; 0 est le terminateur pour la routine FEF7

MSG2 DB 'Pressez ...", 0; Message "Pressez une touche"

TABLE DW A1+1,

DW

DB 0 ; Fin de la table

Exemple de programme à reloger :

DEBUT CALL \$CE9E

A1 LD HL, MSIMP; Première adresse à modifier

CALL \$FEF7

.....

FIN EQU\$; Fin du logiciel à reloger

```
0980:F6 0D 0A 0A 0A 0A 00 31
0800:2A 12 02 2B 01 6C 01 AF
                                * . . + . l .
                                         0988:02 E5 D5 C5 CD B0 CF C1
0808; FD 42 F5 F5 F5 CD 9F CF
                                mBeeeM.
                                         0990:D1 E1 C9 E5 D5 C5 CD F7
                                                                           Q
0810:21 62 08 CD F2 FE E1 CD
                                09. Mw~a
                                         0998:CE C1 D1 E1 C9 E5 EB 22
0818:98 BB 21 71 08 CD F7 FE
                                                                           Ν
                                .; º q. Mw
0820:AF CD 0A C9 28 FA E1
                                         09A0:50 04 01 07 07 21 D5 00
                                                                           Ρ
                                /M. I(za
                           1.1
                                         09A8:CD 5F BE
                                                        21 D5 00 3E
                                                                    30
                                                                           M
0828:BD 08 AF ED 52 E5 C1
                           DD
                                =./mReA
                                         09B0:BE 20 05
                                                        36 20 23
                                                                  18 F6
0830:21 88 08 DD 6E 00 DD
                                 g..]n.]
                          66
                                         09B8:21 D5 00 CD 77 09 3E 20
0838:01 5E 23 56 2B E5 EB 09
                                                                           Ō
                                 .^#U+ek
                                         09C0:CD 93 09 E1 C9 49
                                                                  6D 70
                                                                           M
0840:EB E1 73 23 72 DD 23
                                kas#r]#
                                         09C8:72 69 6D 61 6E 74
                                                                  65 20
0848:23 DD 7E 00 FE 00 20
                          E3
                                #]~.~.
                                         09D0:4F 4B 20
                                                        3F 00 54
0850:D1 21 BD 08 01 6C 01 ED
                                                                  69 74
                                                                           0
                                Q 0 = . . [ .
                                         09D8:72 65 20 3A 0A 0D 00 20
0858:B0 21 00 08 3E C3 06 14
                                09...>C.
                                         09E0:20 20 20 20 20 20
                                                                  20 20
0860:77 23 10 FC C3 C3 C3
                                w#, {CCC
                          4F
                                         09E8:20 20 20 20 20 20
0868:6F 74 65 7A 20 41 44
                                otez AD
                                                                 20
                                                                     20
                           30
                                         09F0:20 20 20 20 20 20
                                                                  20 20
0870:00 0D 0A 0A 50 72 65
                          23
                                 ...Pre
                                         09F8:20 20 20 20 20 20 20 20
0878:73 65 7A 20 75 6E 65 20
                                sez une
                                         0A00:20 20 20 20 20 20 20 20
0880:74 6F 75 63 68 65 2E
                           00
                                touche.
                                         0A08:20 20 20 20 20 20 20
                                                                     20
0888:C1 08 D3 08 D6 08 E0
                          08
                                A.S.U. '
                                         0A10:20 20 20
                                                        20 20 20
                                                                  20
0890:E3 08 ED 08 FC 08 20 09
                                                                     20
                                c.m.:.
                                         0A18:20 20 20 20 20 50 61
                                                                     62
0898:32 09 37 09 3F 09 44 09
                                 2.7.?.D
                                         0A20:65 3A 20 31 20 0D 0A 0A
08A0:49 09 4D 09 53 09 58 09
                                 I.M.S.X
                                         0A28:00 A5 2E 2E 2C 2E 2E 2E
08A8:5B 09 5E 09 61 09 66 09
                                 [.^.a.f
08B0:6B 09 6F 09 72 09 7C 09
                                k.o.r.;
08B8:BC 09 C1 09 00 CD 9E CE
                                 <. A. . M.
08C0:21 C5 09 CD F7 FE AF
                           CD
                                 ₽E.Mw~/
08C8:0A C9 28 FA CD 9E CE
                           CD
                                 . I (zM.N
08D0:B7 CF 21 04 0A 11 DF
                           9
                                709...
08D8:01 25 00 ED B0 3E 31
                           32
                                 :%.m0>1
08E0:87 09 21 D5 09 CD F7 FE
                                 .. 1U.Mw
08E8:CD F2 EB 23 11 DF 09 06
                                Mrk#._.
08F0:14 7E FE 00 28 05 12
                           23
                                 .~~.(..
08F8:13 10 F6 CD 56 09 DD 2A
                                 ..uMU.]
0900:B2 00 AF DD BE 01 CA C3
                                2./1).J
0908:C3 DD E5 DD 6E 00 DD
                          66
                                C]e]n.]
0910:01 DD 5E 02 DD 56 03 E5
                                 .]^.]U.
0918:DD E1 E1 01 04 00 09 CD
                                 ]aa....
0920:9D 09 06 06 C5 CD FE FE
                                 ...EM~
0928:C1 21 D5 00 7E FE 00
                          20
                                A9U.~~.
0930:05 CD 43 09 18 CC CD 93
                                 .MC..LM
0938:09 23 04 3E 27 B8 CC 43
                                 .#.>'8L
0940:09 18 E9 CD 89 09 06 00
                                 .. IM...
0948:3A 88 09 3C
                 32 88 Ø9 FE
                                 :..<2..
0950:38 C0 CD 56 09 C9 F5
                           21
                                8@MU. Ie
0958:81 09 CD 77 09 21 DF
                           09
                                . . Mw . 0
0960:CD 77 09 3E 02 32
                       88
                          09
                                Mw.>.2.
0968:AF 47 3A 87 09 3C
                       32
                           87
                                /G:..<2
0970:09 21 FE 09 77 E1 C9 7E
                                 . Q~.waI
0978:FE 00 C8 CD 93 09 23 18
                                ~ . HM. . #
```

FIGURE 21: FIN

FIGURE 21: LLIST

```
10 CLEAR50, &HZFF
                                             LISTING LOGO CANON
                                                                       Page: 1
20 INIT#1, "CASI:"
30 INPUT#1, N$, D, F
                                                10 CLEAR200: DEFINIA-3
40 MOTOR
                                                20 X=23:CLS
50 PRINT"Trouv :";N$
                                                30 FORL=6T025
60 FORI=D-1TOF
                                                40 A1=1:F=1
70 POKEI, INP(#1)
                                                50 READA:A1=A1+A:IFF=1THENZ0
80 NEXT: MOTOR
                                                60 F=1:GOTO80
90 END
                                                70 FORI=A1-ATOA1-1:PSET(X+I,L):NEXT
100 CLEAR50, & H7FF
                                             F=0
110 D=&H800:F=&HA29
                                                80 IFA1=<79THEN50
120 N$="LLIST": INIT#1, "CASO:"
                                                90 NEXT
130 INPUT"Magnto OK"; T$
                                               100 END
140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
                                               110 DATA79,9,4,66,8,6,65,6,10,63
150 FORI=1T01800:NEXT
                                               120 DATA5, 12, 7, 4, 9, 3, 3, 2, 7, 7, 6, 3, 3, 2
160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I)
170 NEXT:MOTOR
                                               130 DATA4, 6, 6, 2, 5, 6, 7, 5, 1, 4, 5, 9, 4, 5,
180 END
                                             ,4,5
                                               140 DATA4,5,6,4,2,9,4,13,3,2,3,6,1,1
                                               150 DATA3, 6, 6, 2, 10, 3, 6, 5, 2, 5, 2, 3, 2, 6
                                             3, 5, 2, 5, 3
                                               160 DATA3, 5, 6, 1, 12, 4, 5, 5, 2, 5, 1, 4, 3, 6
5 '*** ENTREUR DE CODES ***
                                             2, 5, 2, 5, 3
10 CLEAR50, &H2FF; A=&H800
                                               170 DATA3, 5, 15, 8, 5, 5, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 2, 5
20 PRINT HEX$(A);" : ";: INPUT C$
                                             2,5,3
30 U=UAL ("&H"+C$):POKE A,U
                                              180 DATA3,5,14,10,4,5,2,5,1,5,3,5,2,
49 A=A+1:IF A>&HA29 THEN PRINT "
                                             ,2,5,3
...":BEEP 2,3:END
                                               190 DATA3, 5, 13, 5, 2, 4, 4, 5, 2, 5, 1, 5, 3, 5
50 GOTO20
                                             2,5,2,5,3
                                               200 DATA3, 6, 11, 5, 4, 4, 3, 5, 2, 5, 1, 6, 3, 4
                                             2, 5, 2, 5, 3
                                               210 DATA4,5,9,1,1,5,4,4,3,5,2,5,1,6,
                                             ,4,2,5,2,5,3
                                               220 DATA4,6,6,2,2,6,2,6,2,5,2,5,2,6,1
                                             ,3,3,5,2,5,3
                                               230 DATA5, 12, 4, 8, 1, 4, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 3, 2
                                             3, 5, 2, 5, 3
                                               240 DATA6, 10, 6, 6, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 9, 4, 5
                                               250 DATA8, 6, 9, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 4, 7, 5, 5,
                                             ,5,3,79,79
```

LABYRINTHE 3D

Ce jeu n'est pas unique en son genre mais il va vous faire passer d'agréables moments grâce à sa rapidité et à ses multiples options.

Le but est de se sortir d'un labyrinthe compliqué dont vous pouvez obtenir deux vues différentes : une vue de "haut" (totalité du dédale visible) ou une vue de "bas" (vue en perspective de la partie où vous vous trouvez ...) . La boussole affichée sur l'écran vous aidera à vous en sortir ... Du moins , nous l'espèrons !!

D'autre part , **un score est affiché** sur l'écran tout au long de la partie ... En effet , vous devez mettre le moins de temps possible à sortir du labyrinthe pour espérer obtenir le score le plus bas possible .

Le mode d'emploi est simple :

- $_$ Après avoir chargé le logiciel (Soit CLOAD puis RUN , soit avec le chargeur de codes ...) , faire <code>EXEC &H800</code> .
 - _ Une petite présentation défile : tapez sur une touche pour continuer .
- De succintes explications apparaissent accompagnées des commandes disponibles : Nord , W est , E st , S ud pour les direction , B pour retourner au BASIC , R pour repartir du point de départ , A pour avancer dans le dédale et L pour avoir une vue d'ensemble ... Cette dernière fonction coûte 20 points : usez-en avec parcimonie !!
- _ Après avoir tapé sur une touche quelconque , le labyrinthe se crée automatiquement ... Dès que vous êtes prêt à y pénétrer , pressez une touche ...
- _ Vous vous trouvez alors à l'entrée du labyrinthe ... La sortie se trouve à l'opposé ! Rassurez-vous , le minotaure est en vacances !

Longueur de LABYRYNTHE: 2066 octets.

Implantation de LABYRINTHE : de 800h à 1012h .

Quelques indications sur l'algorithme de création du dédale :

- 1/ Créer un tableau de cellules vides .
- 2/ Choisir une origine voisine du centre.
- 3/ Tester les quatre cases voisines afin de déterminer celles qui ont été visitées.
- 4/ Si toutes les cases voisines ont été visitées , ajuster les pointeurs jusqu'à retomber dans une case déjà visitée , limitrophe d'une case non visitée .
- 5/ Choisir aléatoirement parmi les cellules limitrophes non visitées.
- 6/ Y aller en créant une porte dans la cellule de départ et une dans la cellule d'arrivée . Marquer la cellule d'arrivée .
- 7/ Si toutes les cellules du tableau n'ont pas été testées , remonter en 3/ sinon créer une entrée et une sortie .

```
0800:F3 21 CD 08 22 3D 00 FBг5sºM."=.{
                                           0988:20 06 CB D9 DD 22 C0 09
0808:CD BD C0 CD 9E CE CD CB/163M=@M.NMK
                                           0990:7A FF 1F 28 0D 14 CD 61
0810:0D CD F3 08 2A 28 08 2B 609.Ms.*(.+
                                           0998:0A 54 20 06 CB C9 DD 22
0818:22 28 08 2C B5 CA 8E 0A♥)"(.!5J..
                                           09A0:C2 09 79 B7 C0 14 3E
                                           09A8:BA 30 0A 16 00 1C 3E
0820:CD 4F 09 CD CZ 09 18 EC93/MO.MG..l
0828:00 00 AF CD 0A C9 28 FAĴ∛../M.I(z
                                           09B0:BB 30 02 1E 00 CD 61
0830:C9 E5 D5 C5 FD E5 21 44 1/2 IeUE}e D
                                           09B8:28 EB 18 93 0B
                               3.e) 9...9.
                                           09C0:4A 11 0C 11 27 11 ED CD
0838:08 E5 FD 21
                 17 00 21 00 ST
                                                             09 F5 86 22
|0840:02 CD DF C2 2A 0E 00 7C$A∀.M_B*..:
                                           09C8:4E 0A 2A C4
                                           09D0:F1 CB 4F
                                                         20 47 CB 52
0848:B5 20 F9 21 59 08 E5 FD 6 35 y 1 Y.e}
                                           09D8:18 CB 5F 20 2B 2A BC
0850:21 20 00 21 00 02 CD DF
                                0 . 0 . M_
                                                                      20
                                           09F0:3F 04 CD 40 0A 1D 04
                                B) aAQaIU
0858:C2 FD E1 C1 D1 E1 C9 D5
                                           09F8:23 21 04 23 20 23 21
                                                                      18
|0860:0E 20 CD 31 C2 D1 1A B2<sup>9</sup>
                                . M1BQ. 2
                                           09F0:40 2A BE 09 3E 01 CD 40
0868:C8 13 CD 8A C1 18 F7 ED €
                               JH. M. A. WM
                                           09F8:0A 1C 3E 03 81 04 70 23
0870:5F 6F 3A C6 09 AD 17 6F
                                _o:F.-.0
                                           0A00:77 04 23 70 23 77 18 29
0878:ED 5F AD 32 C6 09 CD 83
                                m_-2F.M.
                                           0A08:2A C0 09 3E 02 CD 40
                                                                      ØA
0880:08 7C C9 21 00 00 29 CB<sup>6</sup>0
                                .: 12..)K
                                           0A10:15 70 0C 23 71 23 70
                                                                      23
0888:27 30 01 19 20 F8 C9 C5
                                           0A18:0C 71 18 15 2A C2 09
                                                                      3E
0890:3E 14 01 00 04 CD 2F c9540 >....M/
                                           0A20:08 CD 40 0A 14 3E 03 80
0898:C1 C9 46 23 CD 8F 08
                          10
                                AIF#M...
                                          ØA28:77 23 ØC 71 23 77 23 ØC
08A0∶FB C9 01 00 08 0B 78 B1<sup>%</sup>
                                           0A30:71 21 6E 02 CD 37 0A 3E
08A8:20 FB C9 22 50 04 21 A1
                                 (I"P.99
                                           0A38:12 01 00 02 CD 2F C9 C9
0880:01 01 07 07 CD 5F BE
                          3E
                                           0A40:86 77 05 E1 29 19 24 20
08B8:30 21 A0 01 06 05 70 23
                                           0A48:E5 C1 21 6E 02 C9 D5 11
08C0:BE 20 02 10 F9 EB FD E5(26) ..yk}e
                                           0A50:04 00 CD 6F 08 3C FE 03
08C8:E1 CD 5F 08 C9 D9 08 DB
                                aM . [Y. [
                                           0A58:20 02 3E 08 A1 28 F0
08D0:F1 FE 11 C2 9B C7 08 D9
                                q~.B.G.Y
                                           0A60:C9 F5 C5 26 00 44 6B
                                                                      4A
08D8:ED 57 E2 C3 C3 CD BD C0
                              26 mWb CCM=@
                                           ØA68:29 29 29 29 09 Ø1
08E0:3A 2B 00 06 08 B0 32
                           2B
                                           0A70:10 09 3E 00 BE E5 DD
08E8:00 3E 0C D3 BB CD A2 00
                                .>.S;M".
                                           0A78:C1 E1 C9 31 2F
                                                               34 32
                                                                      2F
08F0:C3 CF C3 CD 9E CE 21
                          40
                                COCM. Nº @
                                           0A80:30 39 2F 37
                                                             32 2F
                                                                   31
                                                                      38
                               6. "(.eA!.
08F8:01 22 28 08 E5 C1 21 12
                                           0A88:31 2F 30 38 39 00 CD
0900:10 11 13 10 36 00 FD B0
                               )....6.m0
                                           0A90:08 06 1D 3E 61 CD 82
0908:01 03 21 21 70 02 3E FES
                                ). 00p.>~
                                           0A98:21 AD 03 CB CE CD 2A 08
0910:77 2B 3E 01 77 23 23
                          3E
                               0AA0:21 00 00 22 ED 0C 11
                                                                      00
0918:1F 77 21 70 02 7F 81 77
                                . W Dp. ~. W
                                           0AA8:00 3E 03 32 EF 0C CD 10
0920:28 28 22 CD 8F 08 10 F2
                                ++wM...r
                                           0AB0:0C CD 2A 08 FE 42 CA C0
0928:01 03 0B 21 6F 02 3E FE
                                ·..₽o.>~
                                           0AB8:0D FE 4E 20 04 3E 01
0930:77 2B 3E 01
                 72 23 23 3E
                               / in + > . in # # >
                                           0AC0:EA FE 45 20 04 3E 02
                                                                      18
0938:61 77 21 6F 02 7E 81 77
                                awoo, ~. w
                                           ØAC8:E2 FE 57 20 Ø4 3E Ø4 18
                                ##wºn.M.
0940:23 23 77 21 6E 02 CD 8F
                                           0AD0:DA FE 53 28 D4 FE
                                                                   41
                                                                      28
0948:08 10 EF 11 05 10 C9 62
                                ..o...Ib
                                           0AD8:1A FE 52 28 B1 FE 4C
0950:6B 0E 00 CD 61 0A DD 22
                               k. . Ma. ]
                                           0AE0:D0 CD A2 0F
                                                            2A ED ØC
                                                                      01
0958:C4 09 7B FE 00 28 0D 1D
                                D. (~.(..
                                           0AE8:14 00 09 22 ED 0C CD 2A
0960:CD 61 0A 5D 20 06 CB C1
                                Ma. 1 .KA
                                           0AF0:08 18 B6 CD 4B 0B 2A ED
                                ]"<.(~.(
0968:DD 22 BC 09 7B FE 09 28
                                           0AF8:0C 23 22 ED 0C 3A F0 0C
0970:0D 1C CD 61 0A 5D 20 06
                                .. Ma.] .
                                           0B00:CB 47 CA B1 0A 3A EF 0C
0978:CB D1 DD 22 BE 09 ZA FE
                                KQ]">.z^
                                           0B08:FE 01 20 03 1D 18 0F FE
0980:00 28 0D 15 CD 61 0A 54
                                .(..Ma.T
                                           0B10:02 20 03 14 18 08 FE 03
   FIGURE 24: LABYRINTHE 3D
                                                   FIGURE 24:
                                                                   SUITE
```

```
0818:20 03 10 18 01 15 21 09/5/ ...... 0CA8:05 21 50 0D 18 35 21 787/6.9
0820:1F E7 C2 AE 0A CD 31 08∀⊂.98..M1.|0CB0:0D CD 9A 08 13 1A CB 4F\)/.M
0828:CD 9E CE 21 97 0E CD F718/M.Nº..Mw 0CB8:20 08 21 BB 0D CD 9A 083
ØB3Ø:FE FD 21 02 02 2A ED 0C <sup>3</sup> ~)º..*m.|0CC0:18 06 21 A4 0D CD 9A 085
0838:CD AB 08 CD 2A 08 FE 31 \_M+.M*.~1 0CC8:1A CB 3F 20 08 21 B6 0D53Z
0B40:CA A0 0A FE 32 CA 11 08
                             /35J .~2J..|0CD0:CD 9A 08 18 06 21 9B 0D5
ØB48:C3 C0 ØD CD 61 ØA D5 21
                                C@.Ma.LP 2CD8:CD 9A 08 1A CB 47 20 08
ØB50:F0 00 3A EF 00 06 03 FERRIP.:0.
                                      .~ @CE0:21 8E 0D CD 9A 08 D1 C9865
0B58:04 28 20 FE 02 28 30 FE 42.(
                                  ~.(0~|0CE8:21 AD 0D 18 F6 00 00 034
0B60:03 28 40 DD 7E 00 77 23
                                .(@]~.₩#|ØCF0:09 0D 05 FF 00 07 0D 1238
ØB68:7B FE ØØ 28 ØA 1D C5 Ø1
                              (~.(..E. 0CF8:00 17 00 16 00 00 01 004
0870∶E0 FF DD 09 C1 10 EC 36 00°.].A.[6|0D00:4D 00 4D 01 4C 17 4C 17355
0878:FF D1 C9 DD 7E 00 CD BC'---.QI]~.MK|0D08:40 17 0D 16 0D 01 40 017
0880:08 77 23 7A FE 00 28 EF
                               .w#z~.(0 0D10:40 17 57 20 20 4E 20 2038 @.W
2888:15 CD 28 12 EE 18 E8 DD
                               .]+.n.h] 0D18:45 00 4E 20 20 45 20 20 3 € × E.N
0B90:7E 00 CD F4 0B 77 23 7A a.~.Mt.w#z 0D20:53 00 45 20 20 53 20 203
0898:FE 1F 28 DB 14 DD 23 10√</∼.([.]#.<mark>0</mark>D28:52 00 53 20 20 52 20 20)
0BA0:EE 18 D4 DD 7E 00 CD D8
                               n.T]~.MX 0D30:4E 00 03 11 14 3C 14 10-
0BA8:0B 77 23 78 FE 09 28 C7
                               .w#(~.(G 0D38:14 10 01 3D 14 3D 01 01
0680:1C C5 01 20 00 00 09 C1 N .E. .].A 0040:10 14 10 01 01 3D 14 3D
                             6.1.;..K_0048:01 02 11 14 15 10 38 10
ØBB8:10 E9 18 BB ØE ØØ CB 5F
ØBCØ:28 Ø2 CB C1 CB 57 28 Ø2
                               (.KAKW(. 0D50:3C 14 01 0E 17 10 15 01
0BC8:CB D9 CB 4F 28 02 CB D1
                               KYKO(.KQ 0058:3F 12 3D 15 03 19 0C 34
08D0:CB 47 28 02 CB C9 79 C9 (⊃ KG(.KIyI 0D60:0C 18 0C 18 01 35 0C
08D8:0E 00 CB 5F 28 02 CB C9,5}..K_(.KI 2D68:01 02 15 0F 15 01 18 01,
0BE0:CB 57 28 02 CB CI CB 4F
                                KWC.KAKO 0D70:18 00 02 35 00 35 01 38
ØBE8:28 02 CB D9 CB 47 28 02 -
                               (.KYKG(.<mark>0</mark>028:21 38 0F 02 19 0C 1D 08
0BF0:CB D1 79 C9 0E 00 CB 5F
                               KQyI..K_0060:30 08 34 00 01 16 0F
                                                                   18/8
2BF8:28 02 CB D1 CB 57 28 02 🛵
                               (.KQKW(.0088:00 01 35 00 32 0F 03 21)
acaa:cB c9 cB 4F 28 42 C6 C10},KIKO(.KA|ap90:04 2C 04 20 01 20 04 2p)
0008:0B 42 28 02 0B D9 29 09
                               KG(.KYyI 0D98:01 2D 04 02 1D 07 1D 01
0C10:D5 CD 9E CE CD 4B 0B 21 00 UM.NMK.₽0DA0:20 01 20 04 02 28 04 28
0018:F5 00 00 9A 08 3A EF 00
                               u.M..:0.0DA8:01 30 01 30 07 02 21 04
0020:47 21 0A 0D 11 08 00 19
                                G!..... | 2DB0:24 01 29 01 20 04 01 1E
0C28:10 FD EB 21 04 04 CD 5F 0€0.)kg..M_0DB8:07 20 05 01 2D 05 2F 0714
0C30:08 21 01 0F 11 E1 0E CD
                                .1...a.M @DC@:F3 21 39 C2 22 3D @@ FB4
0038:5F 08 FD 21 02 10 2A ED 🔆
                                0C40:0C CD AB 08 11 F0 0C 1A
                                .M+..p.. 0000:08 CD BD C0 21 87 8E CD
0C48:CB 4F 20 08 21 52 00 CD
                                KO . M. M ØDD8:3A Ø8 21 Ø4 Ø8 22 B8 Ø24
0C50:9A 08 18 06 21 44 0C CD (....9D.M|0DE0:21 90 0E CD F7 FE 0E 0E9
2058:9A 08 1A CB 5F 20 08 21
                                ...K_ . . 0DE8:2E 02 CD 0A C9 C2 4E 0E 4
0060:52 0D CD 3A 28 18 06 21 €
                                R.M.... Peofe:C5 01 00 35 CD A5 08 C133
0C68:3F 0D CD 9A 08 1A CB 42%4%?.M...KG|0DF8:29 FE 0D 38 0D CD 35 0E
8078:20 25 21 32 80 18 60 2133) .!2..! @E80:80 79 FE 15 20 E4 0E 016
0078:49 00 00 9A 08 13 1A 087) I.M....K|0828:18 E0 05 3E 15 91 62 4189
2080:4F 20 08 21 89 0D CD 9A6Ô∣O .⊈..M. 0E10:11 79 0E 1A 4F D5 C5 CD 
0088:08 18 06 21 72 00 CD 9A6√2...⊈r.M. 0E16:31 C2 C1 E1 13 24 10 F3
0C90:08 1A CB 5F 20 08 21 845 $\frac{1}{2}..K__ .$. 0E22:26 ≥1 1A FE 00 28 0A 4F $\frac{4}{2}$
ac38:0D CD 9A 08 18 06 21 69ිදි.M....!|@E28:83 CD 31 C2 81 13 24 18ීද් UM1BQ.$
0CA0:0D CD 9A 08 1A CB 42 20 → C.M...KG 0E32:F1 C1 0C 18 85 C5 3E 15
         FIGURE 24: SUITE
                                                  FIGURE 24: SUITE
```

```
38:91 67 11 79 ØE 1A 4F FE
                                        0FC0:56 20 03 CD 02 10 23 14
                                                                        U.M.
                              .9.y..C~
                                       ØFC8:3E 20 BA 20 EB 1C 3E 0A
40:00 28 09 D5 CD 31 C2 D1
                              . C. UM1BQ
                                                                        ) : k
                                       ØFDØ:BB 20 E3 3E 61 06 1D CD
48:13 24 18 F1 C1 C9 CD 9E
                                                                        ; c>a
                              .$. AAIM.
50:CE 21 E2 0E CD F2 FE CD
                                       0FD8:87 0F D1 CD 42 0A 04 0C
                                                                        . . QME
                              Nº9. MW~M.
                                       0FE0:20 23 21 04 0C 23 E5 18
                                                                        p#q.
58:2A 08 CD 9E CE 21 30
                              *.M.N.00.
                                       0FE8:0E E5 CD 42 0A 04 04 04
60:CD F7 FE CD 2A 08 CD
                                                                        . eMB.
                        9E
                              Mw~M*.M.
68:CE 21 02 05 11
                  2E ØF
                                       ØFFØ:70 23 71 23 ØC
                                                            0C 0C
                                                                        p#q#.
                        CD
                              Nº . . . ~ . M
70:5F 08 01 00 00 CD A5 08
                                       ØFF8:23 71 21 6E 02 CD 8F 08
                              _...Mx.
                                                                        #agn.
                                        1000:E1 C9 E5 CD 42 0A 0C 0C
78:C9 2A 4C 41 42 59 52 49
                              I*LABYRI
                                                                        aleMF
                              NTHE* ..
                                       1008:00 70 23 71 23 04 04 04
80:4E 54 48 45 2A 20 00 02
                                                                        . p#q#
88:00 05 77 05 00 11 77 11
                                       1010:18 E5 06 08 06 0E 0A 0C
                              ..W...W.
90:84 85 84 85 84 85 00 42
                              .....B
98:52 41 56 4F 20 56 6F 25
                              RAVO VOU
A0:23 20 23 6F 22 24 65 2A
                              s sortez
A8:20 65 6E 20 20 20 20 20
B0:20 20 63 6F 75 70 73 2E
                               COUPS.
B8:00 0A 31
            20 60
                  65 28
                        50
                              .l-le m
C0:9B 6D 65 20 6C 61 62 79
                              me laby
                                         **** PROGRAMME 1 *** doi: 45 mares
C8:72 69 6E 74 68 65 32 2D
                              rinthe2-
                                        5 '*** CHARGEUR BASIC ***
D0:25 6E 20 61 25 24 22 65
                              un autre
                                        10 CLEAR50, &H2F0
                                        20 INIT#1, "CASI:"
D8:20 20 33 2D 66 69 6E 2E
                              3-fin.
                                       30 INPUT#1,N$,D,F
E0:00 53 63 6F 72 65 00 56
                              .Score. U
                                       et le "GRAND Solitaire" à 4 NOTON 04
E8:6F 75 73 20 64 65 76 65
                              ous deve
F0:7A 20 61 74 74 65 69 6E
                              z attein
                                        50 PRINT"Trouv :";N$
F8:64 72 65 60 61 20 73 6F
                              drela so
                                        60 FORI=D-110F us ub 251833 291
00:72 74 69 65 20 65 6E
                              rtie en
                                        70 POKEI, INP(#1) and all resides config
28:23 25 69 26 61 6E 24 6C
                              sulvantl
                                        80 NEXT: MOTOR
10:65 73 20 69 6E 64 69 63
                              es Indic
                                        90 END
18:61 74 69 6F 6E 73 20 64
                              ations d
                                        100 CLEAR50, &H7F0
                                        110 D=&H800:F=&H1012
20:65 20 20 6C 61 20 62 6F
                                 la bo
28:25 23 23 6F 6C 65 2E 00
                              ussole..
                                        120 Ns="PLABIR": INIT#1, "CASO:"
30:4E 53 45 52 3D 54 6F 25
                              NSEW=TOU
                                        130 INPUT "Magnto OK"; T$ 10008 12
38:72 6E 65 2E 41 3D 41 76
                              rne/A=Au
                                        140 PRINT#1, N$, D, F: MOTOR sidmon al
40:61 6E 63 65 52
                  30 52
                              anceR=Re
                                        150 FORI=1T01800:NEXTues outup tosis
48:63 6F 6D 6D 65 6F 63 65
                              commence
                                        160 FORI=DTOF:OUT#1, PEEK(I)
50:2F 42 3D 42 61 73 69 63
                              /B=Basic
                                        120 NEXT: MOTOR ....... abom al
58:40 3D 56 25 65 20 64 25
                              L=Vue du
                                        180 END
50:20 60 61 62 79 72 69 6E
                              Labyrin
 58:24 68 65 20 28 63 6F 96
                              the (co.
 0:74 20 32 30 20 70 6F 69
                              t 20 poi
 78:6E 74 73 29 2E 00 43 72
                              ntsl..Cr
 82:90 61 24 69 6F
                  6E 00 21
                              ation. 2 1 *** PROGRAMME 2 ***
 38:6E 02 77 23 70 23 72 04
                              n. w#p#w.
                                        5 1 *** ENTREUR DE CODES ***
 0:23 70 CD 31 0A C9 04 01
                              #pM1.1..
                                        10 CLEAR50, %HZF0:A=&H800
                                        20 PRINT HEX$(A);" : ";:INPUT
 8:01 61 01 61
               01 61
                              6.6.6.6.
                                        30 U=UAL ("&H"+C$):POKE A,U
 10:1F 01 1F 01 1F 01 01 05
                              31 N B
                                        49 A=A+1:IF A>&H1012 THEN PRINT
 18:CD 9E CE 21 96 0F CD 9A
                              M.NO.M.
                                         ... BEEP 2,3:END
 30:08 21 12 10 1E 00 16 00
                              . 0 . . . . .
                                        50 GOTO20
 88:CB 4E 20 03 CD E9 0F CB
                              KN .MI.K
         FIGURE 24: FIN
```

FIGURE 25: CHARGEURS

LE SOLITAIRE

Pas un jeu n'est à la fois plus familier et plus méconnu que le SOLITAIRE. Ses règles sont si simples qu'il n'a pas la réputation d'être un jeu de réflexion. Néanmoins, il exclut toute forme de hasard, ce qui en fait un excellent casse-tête.

Le matériel qu'il requiert est des plus simples : il se réduit à une planchette perçée de 33 , 37 ou 41 trous dans lesquels viennent se loger autant de fiches , billes ou coquillages . Le solitaire à 33 trous , aussi appelé "Solitaire ANGLAIS" , connut un grand succès en Angleterre et en Allemagne . Le logiciel proposé utilise d'ailleurs le type anglais . Notons tout de même que deux autres versions existent : le "solitaire FRANCAIS" à 37 cases et le "GRAND Solitaire" à 41 trous .

Les règles du jeu sont des plus faciles à assimiler . Il suffit de mettre en place toutes les fiches dans les trous prévus à cet effet , d'en ôter une au choix puis de commencer à les retirer comme on le fait au jeu de DAMES . Remarquons qu'une fiche peut prendre une autre fiche contiguë en sautant par dessus , horizontalement ou verticalement , à condition de retomber dans un trou inoccupé .

Si aucun mouvement ne peut être effectué , la partie est terminée ... Plus le nombre de fiches est restreint sur le damier , meilleur est le score , l'idéal étant qu'un seule fiche demeure .

Le mode d'emploi est des plus simples :

_ Après avoir chargé le programme dans la mémoire du X-07 par CLOAD puis RUN (ou par le chargeur de codes si vous ne possédez pas la K7 ...) , faire **EXEC &H800** .

_L'option 1 du menu permet d'accéder à une recherche par le X-07. L'utilisateur choisit le nombre de pions de la solution finale et le programme livrera une solution après un laps de temps plus ou moins long , suivant l'option choisie . En effet , le canoniste a le choix entre 22 possibilités de recherche .

Aucun algorithme simple n'est connu pour ce jeu et le programme effectue une recherche systématique. A chaque étape, il examine successivement toutes les cases dans les quatre directions possibles ... Dès qu'un coup est jouable, le X-07 l'exécute. Si la recherche conduit à une impasse, le CANON remonte niveau par niveau: l'ordre d'examen des directions possède donc une importance capitale en ce qui concerne la vélocité avec laquelle le logiciel parvient à une solution.

- _ L'option 2 du menu donne accès au jeu du joueur : le programme assure l'affichage du damier , enregistre , teste et exécute les coups proposés par le joueur . Plusieurs commandes sont disponibles pour jouer :
- * Déplacer le curseur sur la case de départ au moyen des flèches et presser sur la touche "D" : un marqueur s'allumera ...
- * Déplacer ensuite le curseur sur la case d'arrivée et presser la touche "A" afin d'exécuter le coup .
 - * La touche "-" permet de revenir au coup précédent .
 - * La touche "Q" permet d'arrêter le jeu quand il est bloqué.
 - * La commande "CTRL Q" redonne "la main" au BASIC .
- _ Si le nombre de pions est supérieur ou égal à 3 dans l'option 1, le logiciel trouve une réponse en quelques secondes . Par contre , si le nombre de pions est égal à 2, l'attente peut varier de cinq minutes à une heure selon le choix de l'ordre . Pour l'ordre 9, le programme trouve une solution classique en moins de dix minutes .
- _ Enfin , le logiciel affiche la profondeur d'analyse dans l'arbre . Cette opération se révèle très couteuse en temps d'exécution ... Pour la supprimer , il suffit de mettre à $\bf 0$ les octets &H989 , &H98A et &H98B par l'ordre POKE du BASIC , par exemple .
 - _ Voici , pour terminer , un schéma du Solitaire anglais :

		1	2	3		
		4	5	6		
7	8	9	10	11	1 2	13
1 4	15	1 6	17	18	19	20
2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
		28	2 9	3 0		
		3 1	3 2	3 3		

Longueur de SOLITAIRE: 4609 octets.

Implantation de SOLITAIRE: de 800h à 11D5h.

2222 75				-					7446 1 744	2000		0.1	00	۸۲	00	7.0	00	1.0		Mail
0800:3E									3M(ds PM	Call this words and										Mx.
0808:0D									."=, (M=@	G 177 (Etc. 202, 40)										9B f . M
0810:CD					00		04		1. NM	09A0										t.Cl.
0818:21						37	02		9M4.9.	09A8					11		19			@, º,,
0820:06									W.M\$. 🛚	09B0					- m &		Section Section)"r.e
0828:03									U.M\$.	09B8										QU. 9.
0830:21									q./w.r.	0900										U)a.8
0838:01									.d.mOMr.											. o) w !
0840:CD									M. NM. 2.T	0900										&. :P.
0848:11									. J. W. L.	2908										".>.W
0850:21									2.m02d./	09E0										9.0./
0858:77							CD		ula. Mw~M	09E8										IE*r.
0860:F2							32		r.~1(.~2	09F0										.#.10
									JrM.N											.~ PAI
0870:21									0. My.~0											
1									0s) 1.20.											
0880:CD									M. P.9. My	0A10										
									.~.0'=	0A18										
0890:87									. & . 0 . 1	0A20										
0898:11						a 7 October	33		.,.M33	0A28						7F	7F	2F		101 1 1
08A0:09									.M3:.M						ØF		34	00		91
08A8:B3										0A38								FE		*r
08B0:C3									CN.~.#.~	1										. C.eU
08B8:12									.#I	0A48				_						Qa#. (
									EK9]9	6										mIeUM
08C8:90																				a. oM=
08D0:CE									٧gG.M											,U.
08D8:24								etir	\$. 0T. "r.	0A68							28	500 000 1		11.0~
08E0:11	01	00	01	01	00	04	3E	1765	eranarak	0A20							28			~7(.~
									.8(./9JK											~1(.1
08F0:0A									()"	0A82										6
08F8:BB									; qMA. J6	ଅନ୍ତର	: NA	21	6C	10	E5	18	24			.01.0
]6*									19		d.eM,
									r@./mR											#^/I.
0910:22									"r.]^~]F											M/
									KEU(2)	100 100 1										ØCG.m
0920:09									. *r+~7	Ph. 1 . Ph. 19 1										Жт. t.
									(@xº[.~.											.>
0930:28									(, ºd. ~, (#0/
1									. 0 (. ~. (.											CVIM.
									.K#.~7		4					-	_			. 0
0948:28									(2p#)											\$.Mr.
0950:2A								per	kr.).)~.	DAER										PW.Mu
@958:B7								de	7 .^{2q.	QUE8										.Mr.
0960:2A						10 miles	01		kr.,+~~.	BAFB										.CI
0968:28									C. QACT. 9	20E8										(.Mw~
0970:19									QAMA											Mr.M.
0928:08]s.]p	68288										."r.M
0980:C5									EU>0.09.											- 0 . M
0988:13	00	00	00	D1	C1	06	00		QA	0B18	:F2	NC.	SA	RØ	10	30	00	47		r.:0.
F	ΊG	UR	E 2	26	: S	OL	IT	AIR	RE 101	102		F	IGI	JRI	E 2	6	S	UIT	E	

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##																		
ABS 23 24 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 27 28 28						00	E5	03	º@.eE	T	0CB0:09	5F	СВ	23	21	50	ØF	19
2853:135	1				22	72	09	CD	∐e}a"r.M	1								22
Section Sect	1								;.)nº&.]		000:02	FD	22	06	3D	3D	FD	22
ABH8173 00 CD F2 &C D1 C1 E1	1						FD	6E			0008:04	FD	22	00	23	2E	30	FD
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0B40:22	26	00	DD	21	02	ØF	CD	"&.][M	1	0CD0:77	03	FD	22	01	3C	30	FD
ABSS 2E CD F7 FE CD F2 2C FE	0B48:73	ØD	CD	F2	ØC	D1	C 1	Ε1	s.Mr.QAa		0CD8:22	05	FD	22	07	3E	11	21
2866:44								D2	SMr.9W	i l	0CE0:80	01	C5	5F	16	04	2B	01
Bebsitch							ØC	FE	.Mw~Mr.~	-	0CE8:00	02	CD	2F	09	15	20	F6
2872 FE 28 38 F3 10 43 48 11 8 -						9E	CE	2.1	NJ=.M.Nº		0CF0:C1	C9	AF	CD	ØA	C9	28	FΑ
BBB8:44	0B68:CA	ØE.	CD	F2	FE	CD	F9	20	J.Mw~My.		0CF8:C9	CD	F2	FE	CD	F2	ЕB	DZ
BBR8:122 72 29 C9 CD 9E CE AF "T.IM.NV BBB8:32 27 RE 21 1E RF 26 18 27 21 24 21 28 22 20 20 20 20 20 20					10	43	4B	1.1	~ Øp.CK.		0D00:CD	95	F5	2B	C9	E5	05	C5
BBB8:32 27 0E 21 1E 0F 36 18 2 \cdots 2 \cdots 2 \cdots 34 40 21 21 20 20 41 62 61 62 62 62 62 62 6	0B78:40	00	21	94	11	19	10	FD	@. 0)		0D08:FD	E5	21	18	00	E5	FD	21
BB98:0E CD 34 0D 21 01 0A 11 62 M4.99 BB98:0E CD 24 0D 21 02 0A 11 Ms.99 BB98:0E CD 24 0D 21 02 0A 11 Ms.99 BB98:0E CD 24 0D 21 02 0A 11 Ms.90 BBA8:11 SF 0E CD 24 0D 0E 01	1			09	CD	9E	C.E	ΔF	"r.IM.N/	1	0010:20	00	21	00	02	CD	DF	C2
BBS CD 24 20 21 21 22 24 24 26 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28				21	1E	ØF	06	10	2,		0D18:FD	E1	C1	D1	E 1	С9	1.1	1 C
RBS8:0E CD 24 &D 21 &2 &0 &11	0B96:CD	34	ØD	21	01	ØA	1.1	62	M4.09		0D20:0E	21	04	0A	D5	ØE		CD
BABA 270 280 CD 24 20 21 23 26 P.M\$.	@B98:0E	CD	24	00	21	02	ØA	1.1			0028:31	02	D1	1 A	B2			
### BBB ### BB	0BA0:20	ØE	CD	24	2 D	21	03	20	p.M\$.0		0D30:8A	C1	18					
ABB8:11 40 60 21 94 11 41 19 .0.1.	0BA8:11	5F	ØE	CD	24	00	ØE	01	M\$,,,									
ABR8:12 FD C2 72 89 C5 CD 36	0BB0:11	40	00	21	94	11	41	19	.@.JA.		0D40:C9	CD	21	ØD	01	00	00	0B
ABECULIAN CI 1E 11 16 20 ED 53 Ams	ØBB8:10	FD	22	72	09	C5	CD	38	.)"r.EM;		0D48:78	В1	20	FB	C9	D9		DB
### SECRIFICE OF SECRET	0BC0:0A	C1	1E	11	16	00	ΕD	53	.AmS		0D50:F1	FE						
### BBB:## BBB:#	@BC8:9C	ØA	3E	51	CD	95	00	CA	>QMJ	1	0D58:ED	57	E2	С3	С3	CD		CØ
### BEE ### SC	0BD0:00	2A	3E	20	CD	95	00	20].>-M		0D60:3A	2B	00	06	08	В0	32	2B
ABER SO	0BD8:05	00	28	D2	18	D2	ΕD	5B	(R.Rm[1								
### BEE: C5 CD 9E 0A CD 5B 2A C1	0BE0:90	ØA	CB	23	21	50	ØF	19	K#º∖		0D70:C3	CF	С3					
ABF8:3E 44 CD 95 0D 20 CB ED DMM. Km AD88:1A FE 30 20 03 3E 20 12	ØBE8:C5	CD	9E	0A	CD	5B	20	C1	EMME.A									
DBF8:3E 44 CD 95 0D 20 CB ED DM. Km DB88:1A FE 30 20 03 3E 20 12	0BF0:28	D2	3A	27	ØE	B2	20	22	(R:1.7 "		0D80:5F	BE						
0C088:2E B2 28 BE 28 32 6F 03 ~2()(2c. 0D98:21 C8 01 77 3E 28 01 01 01 00 02 02 02 00 00 02 00 00 02 00 00 02 00 00	0BF8:3E	44	CD	95	00	20	СВ	ED	>DM Km		0D88:1A	FE	30	20	03	3E	20	12
0C08:7E B7 28 BE 7B 32 6F 03						09	2B	19	[., *r.+.		0090:CD	24	00	18	14	E5	05	05
0C10:CD AE 0C 3E 01 32 27 0E M2'. 0DA0:01 11 C6 01 CD 2F C9 1A 0C18:18 B0 3E 41 CD 95 0D 20 .0>AM 0DA0:01 11 C6 01 CD 2F C9 1A 0C20:A9 3A 9C 0A 32 70 09 3E J:2p.> 0DB0:02 00 1D E1 C9 00 02 72 0C30:CB 11 CD DF 0C AF 32 27 0E M2'. 0DB0:02 00 1D D7 1D 02 00 22 0C30:CD 60 0C 30 0E C5 11 7A M'.0.E.z 0DB0:12 0D 02 00 75 1F 3E 32 CD 0C38:0E CD 41 0D CD 1E 0D C1 MA.MA 0DC8:1C CD 28 E4 F3 21 99 C7 0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD CJMM 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C48:A5 09 C5 CD 38 0A C1 3E X.EM8.A> 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C58:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19JJ.CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C58:2A 72 09 2B 19 7E B7 CD Xr.+.~7I 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF0:72 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:FF CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. &:o 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:72 B9 28 1C 71 28 10 19 ~9(.1c.) 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C80:72 B9 28 0C 71 E4 0F 19 ~9(.1c.) 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C80:72 B9 28 0C 71 E4 0F 19 ~9(.1c.) 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C90:72 B9 28 0C 71 E4 0F 19 ~9(.1c.) 0E20:20 20 20 20 20 20 20 20 20 0C90:72 B9 28 0C 71 E4 0F 19 ~9	0C08:7E	B2	28	BE	2B	32	6F	09	~7(>(20.		ØD98:21	C8	01.	22	3E	28	21	21
0C20:A9 3A 9C 0A 32 70 09 3E J:2p.> 0DB0:02 00 1D 77 1D 02 00 72 0C28:12 CD DF 0C AF 32 27 0E M/2'. 0DB0:17 50 00 15 1F 3E 32 CD 0C30:CD 60 0C 30 0E C5 11 7A M'.0.E.z 0DL0:28 E4 3E 39 CD 28 E4 3E 0C30:CD 60 0C 30 0E CD 1E 2D C1 MA.M.A 0DC0:22 E4 73 21 99 C7 0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD CJ.M.M 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C48:A5 09 C5 CD 38 0A C1 3E X.EM8.A> 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19JJ.CJ. 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 63 68 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19JJ.CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF0:72 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. &:o 0E00:22 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B9 28 1C 71 28 10 19 A9C.1C. 0E10:26 6F 74 72 65 20 63 68 0C80:7E B9 28 0C 1E 4 0F 19 A9C.1C. 0E10:26 6F 24 72 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0C10:CD	AE	00	3E	01	32	27	ØE	M>.2'.	1	0DA0:01	11	06	01	CD	2F	09	10
0C28:12 CD DF 0C AF 32 27 0E .M/2'. 0DB8:1F 75 00 75 1F 3E 32 CD 0C30:CD 60 0C 30 0E C5 11 7A M'.0.E.z 0DL0:28 E4 3E 39 CD 28 E4 3E 0C38:0E CD 41 0D CD 1E 0D C1 .MA.M.A 0DC8:1C CD 28 E4 F3 21 99 C7 0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD .J.M.M 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C48:A5 09 C5 CD 38 0A C1 3EEM8.A 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B .9JJ.CJ. 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 63 68 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B .9JJ.CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CDo.M 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CDo.M 0DF0:72 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C) 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F .MX. &:o 0E00:22 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E 89 28 1C 21 28 10 19k#I 0E02:22 63 68 65 7A 20 0A 0A 0C80:7E 89 28 1C 21 28 10 19k#I 0E10:26 6F 74 72 65 20 63 68 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19e.l 0E10:26 6F 24 72 65 7A 20 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19e.l 0E20:20 20 20 20 20 20 20 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19e.l 0E20:20 20 20 20 20 20 20 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19e.l 0E20:27AI 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19e.l 0E	0C18:18	BØ	3E	41	CD	95	00	28	.0>AM		0DA8:B7	C 1	D1	Ε1	09	00	02	22
0C30:CD 60 0C 30 0E C5 11 7A M*.0.E.z 0DC0:28 E4 3E 39 CD 28 E4 3E 0C38:0E CD 41 0D CD 1E 0D C1 .MA.MA 0DC0:28 E4 3E 39 CD 28 E4 73 21 99 C7 0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD CJMM 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C48:A5 03 C5 CD 38 0A C1 3E %.EM8.A> 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 68 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19J].CJ. 0DD8:6F 6C 69 74 61 69 72 65 0C60:C5 16 00 3A 6F 03 5F CD E:oM 0DD8:6F 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 03 5F CD E:oM 0DF0:22 05 34F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 70 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. %:o 0E00:22 65 67 70 20 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 %9(.1C) 0E10:26 6F 74 72 65 7A 20 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 %9(.1C) 0E10:26 6F 74 72 65 7A 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 %9(.1C) 0E10:26 6F 74 72 65 7A 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 %9(.1C) 0E10:26 6F 69 78 00 20 20 20 20 20 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 %9(.1C) 0E20:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 %9(.1C) 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0C20:A9	3A	90	0A	32	20	09	3E):2p.>	1	0DB0:02	00	10	77	10	02	00	22
0C38:0E CD 41 0D CD 1E 0D C1 .MA.MA 0DC8:1C CD 28 E4 F3 21 99 C7 0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD CJMM 0DD0:22 3D 00 FB C3 28 C5 53 0C48:A5 03 C5 CD 38 0A C1 3E %.EM8.A> 0DD8:6F 6C 69 74 61 69 72 65 0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19J].CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C58:2A 72 09 2B 19 7E B2 C9 *r.+.~71 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 03 5F CD E:oM 0DF0:22 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C) 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F _MX. &:o 0E00:22 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!C. 0E10:26 6F 74 72 65 7A 20 0C80:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.!L. 0E10:26 6F 74 72 65 7A 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!L. 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 20 20 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!.) 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F(q/AI:o) 0E28:4E 69 76 65 61 75 72 65 74				00	AF	32	27	ØE.	.M/2'.		0DB8:1F	75	00	75	1F	3E	32	CD
0C40:C3 CA 0B 0C CD 05 0D CD CJM.,M	@C30:CD	60	0C	30	ØE	С5	1.1	ZA.	M'.0.E.z	1	0DC0:28	E4	3E	39	CD	28	E4	3E
0C48:A5 03 C5 CD 38 0A C1 3E x.EM8.A> 0DD8:6F 6C 69 24 61 69 22 65 0C50:21 B3 CA DD 0A C3 CA 0B 19J].CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C58:2A 72 09 2B 19 7E B2 C9 xr.+.~7I 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 03 5F CD E:oM 0DF0:22 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. &:o 0E00:22 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B3 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!C. 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C88:7E B3 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!L. 0E10:76 6F 74 72 65 65 61 75 20 63 68 0C90:7E B3 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!d. 0E20:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2						1 E	2D	C1	.MA.MA		0DC8:1C	CD	28	E4	F3	21	99	C2
0C50:21 B9 CA DD 0A C3 CA 0B 19J].CJ. 0DE0:00 2D 31 20 52 65 63 68 0C58:2A 72 09 2B 19 7E B2 C9 *r.+.~7I 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF0:22 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F _MX. &:o 0E00:22 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!C. 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.!L. 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!d. 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 65 0C08:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d.						05	00	CD	CJMM		0DD0:22	3D	00	FB	С3	28	C5	53
0C58:2A 72 09 2B 19 7E B2 C9 *r.+.~7I 0DE8:65 72 63 68 65 20 70 61 0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF0:72 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. &:o 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!C. 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.!L. 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!d. 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!d. 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!d. 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2qMX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:o 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20						ØA	C1	3E	%.EM8.A>		0DD8:6F	60	69	24	61	69	22	65
0C60:C5 16 00 3A 6F 09 5F CD E:oM 0DF0:72 20 53 4F 4C 2D 32 20 0C68:S8 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F _MX. &:o 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E 89 5F CB 23 21 A0 0F 19K#I. 0E00:72 63 68 65 7A 20 0A 0A 0C80:7E 89 28 1C 21 28 10 19 ~9(.!C. 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C88:7E 89 28 14 21 6C 10 19 ~9(.!C. 0E10:76 6F 74 72 65 20 63 68 0C90:7E 89 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.!C. 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 20 0C98:7E 89 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!A) 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E 89 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.!?AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2qMX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:o) 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20				DD	ØA	03	CA	ØB	99J].CJ.		0DE0:00	20	31	20	52	65	63	68
0C68:58 0C 28 30 3A 20 09 4F X.(0:p.C 0DF8:56 6F 75 73 20 63 68 65 0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F MX. 8:0 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C78:09 5F CB 23 21 A0 0F 19 K#! 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.! 0E10:76 6F 74 72 65 7A 20 0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.! 0E10:76 6F 74 72 65 20 63 68 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.! 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.! 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.! 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 37 7B AF C1 C9 ~9(0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:0) 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20	0C58:2A	72	09	2B	19	7E	В2	09	*r.+.~7I		0DE8:65	72	63	68	65	20	20	61
0C70:5F CD 58 0C 20 26 3A 6F _MX. &:o 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C78:09 5F CB 23 21 A0 0F 19K#!. 0E00:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:72 63 68 65 7A 0D 0A 0A 0C80:72 69 75 7A 20 0C80:72 6	1			3A	6F	09	5F	CD	E:0M		0DF0:72	20	53	4F	4C	20	32	20
0C78:09 5F CB 23 21 A0 0F 19 K#! 0E08:20 45 6E 74 72 65 7A 20 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9C.!C 0E10:76 6F 74 72 65 20 63 68 0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9C.!L 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9C.!L 0E20:20 20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 04 AF 3F C1 C9 ~9C./?AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2qMX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:0) 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20		ØC	28	30	3A	20	09	4F	X.(0: _{P.} 0		0DF8:56	6F	75	73	20	63	68	65
0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.\(\frac{9}{2}\)(.\) 0C80:7E B9 28 1C 21 28 10 19 ~9(.\(\frac{9}{2}\)(.\) 0C80:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.\(\frac{9}{2}\)(.\) 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.\(\frac{9}{2}\)(.\) 0C98:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.\(\frac{9}{2}\)(.\) 0C98:7E B9 28 0A AF 3F C1 C9 ~9(.\(\frac{7}{2}\)AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2q.\(\frac{1}{2}\)MX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(\(\frac{9}{4}\)AI:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20								6F	_MX. &:o									ØA
0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.11 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.1d 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 04 AF 3F C1 C9 ~9(./?AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~24MX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20									K#º		0E08:20	45	6E	74	72	65	ZA	20
0C88:7E B9 28 14 21 6C 10 19 ~9(.11 0E18:6F 69 78 00 20 20 20 20 0C90:7E B9 28 0C 21 E4 0F 19 ~9(.1d 0E20:20 20 20 20 20 20 00 00 0C98:7E B9 28 04 AF 3F C1 C9 ~9(./?AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~24MX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20	0C80:7E	В9	28	10	21	28	10	19	~9(.9(0E10:76	6F	24	72	65	20	63	68
0C98:7E B9 28 04 AF 3F C1 C9 ~9(./?AI 0E28:4E 69 76 65 61 75 20 64 0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2qMX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/AI:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20	0C88:7E	В9	28	14	21	60	10	19	~9(.01		ØE18:6F	69	28	00	20	20	20	20
0CA0:23 7E 32 71 09 5F CD 58 #~2qMX 0E30:75 20 72 65 74 6F 75 72 0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/A]:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20										1								
0CA8:0C 28 F1 AF C1 C9 3A 6F .(q/A]:0 0E38:00 20 4F 72 64 72 65 20	0C98:7E	В9	28	04	AF	3F	C1	С9	1A5\.)6~									
									#~2qMX									
FIGURE 26 : SUITE FIGURE 26 : SUITE	10CA8:0C	28	F1	AF	C1	С9	3A	6F	o:[A\p].		0E38:00	20	4F	72	64	72	65	20
		F	IGI	URI	E 2	6 :	S	UIT	E		F	IG	UR	E 2	26	: S	UI	TE

0FC0:04 0FC8:00	09	05	0A	Ø6	ØB	00	0C			1150:10 1158:10	6C	10	E4	0F	AØ	0F	28
0FB8:00										1148:0F							
0FB0:00										1140:0F	60	10	AØ	ØF	28	10	F 4
0FA8:00										1138:0F							
0FA0:00	00	00	1F	00	20	00	21	0		1130:0F							E4
0F98:14					1 C					1128:10							AØ
0F90:18			14	ØC.	18	10	18		ı	1120:0F		10		0F	AØ	0F	60
	14	ØC	14	10	14	14	14		ı	1118:10			A0	0F	60		E4
ØF80:14			10	10	10	04	14		ı	1110:10			AØ	0F	E4	ØF	28 60
0F78:04		08	10	ØC	10	10	10		1	1108:0F		ØF	60	10	20 A0	10 0F	98 20
0F70:10		14	00	18	ØC	10	ØC.			1122:0F		ØF		10	60 28	10	AØ OØ
0F68:14				08			ØC.		ı	10F8:10					AØ 60	0F	60
0F60:10		14	04	00	08	10	08			10E0:10		ØF			60	10	28
0F58:1A		1E	0A	1E	16	00	04		ı	10E8:10			AØ			10	60
ØF50:12		16		16	1E		8A			10E0:10		ØF	AØ	0F	28		
0F48:0A			02	ØE	1 E		02			10D8:0F			60	10	20 E4	2F	28
0F40:02			ØA	06	15		02		1	1000:16				10	28		E4
0F38:15				15	_	02				10C8:10					60	10	E4
0F30:1D				10			10			1000:10			28		E4	0F	28 60
0F28:1D			ØE	1 D	ØE	02	12			1088:10			E4		6C	10	28
0F20:15				15		02				10B0:1E			E4	0F	28	10	6C
@F18:75			6F	6E	00	ØA		ution		1008:00			20	00	21	00	1F
0F10:20	25	6E	65	20	23	6F	6C	une sol		10A0:00			15	1E	1D	00	1E
0F08:0D	0A	ØA	56	6F	69	63	69	Voici		1098:18	_	19		1A	19	1B	10
0F00:69	20	74	72	6F	75	76	90	i trouv.		1090:14			14	00	ØE	17	16
ØEF8:6F	6E	00	20	20	4A	27	61	on. j'a		1088:10		11	10	12	11	13	12
@EF0:65				60	25	74	69	e soluti		1080:0C	0B	ØD	ØC	00	ØD	00	07
0EE8:4E			50	61	23	20	64	N).Pas d		1028:00	04	09	08	ØA	09	ØB	ØA
0EE0:65					28	4F	2F	ence (O/	1	1070:00	03	00	01	Ø6	05	00	Ø6
0ED8:6E			65	63	6F	6D	6D	n recomm		1068:00	02	00	03	00	00	03	02
0ED0:65				2E	2E	00	4F	e 2O		1060:00	1F	00	20	00	21	00	01
ØEC8:65					72	63	68	e cherch		1058:20	10	21	1E	00	00	00	00
0EC0:63			64	20	3F	00	4A	cord ?.J		1050:00	1B	00	07	00	08	1F	1 C
0EB8:46			00	44	27	61	63	Fin.D'ac		1048:10	17	1 D	18	1 E	19	00	1 A
0EB0:45			69			46	20	Ecrit.F		1040:1A		18	14	00	15	00	16
ØEA8:66				65	00	31	20	fface.1		1038:16	ØF	12	10	18	11	19	12
0EA0:74			6E		30	20	45	tion.0 E		1030:10	09	11	8A	12	0B	15	ØE
0E98:20				23	6F		25	ia solu	ı	1028:00	00	09	04	ØA.	05	0B	06
0E90:70			6E	23	20	64	65	pions de	ı	1020:1C	10	00	21	00	1F	1 F	20
ØE88:6D			65	20	64	65	20	mbre de		1018:18	19	19	1A	00	1 E	00	1 C
ØE80:69						4E	6F	ible. No		1010:00	15	15	16	16	17	17	18
ØE78:65				70	6F	23	23	e.Imposs		1008:10	11	11	12	12	13	00	1B
0E70:41			72		69		90	A arriv.		1000:00		88	ØE	ØE	2F	ØF	10
0E68:20			70	61		74	00	d.part.		0FF8:08			ØA	0A	0B	0B	ØC
0E60:20			72		74	00	44	arr.t.D		0FF0:04			ØD	00	07	07	08
0E58:73					31	00	51	sion 1.Q		0FE8:00				00	Ø6	00	04
0E50:2C			29		76		72	,22).ver		0FE0:18			1 E	00	00	00	03
0E48:65						28	31	e (1		0FD8:10	17	11	18	12	19	17	10
05.40.05			6E					d analys		0FD0:0A			12	D.C	12	RM	14

1160:0F 01 01 01 01 01 01 01 168:01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	1 21	10 CLEARS0,&H7FF 20 INIT#1,"CASI:" 30 INPUT#1,N\$,D,F:MOTOR 50 PRINT"Trouv: ";N\$ 60 FORI=D-1TOF 70 POKEI,INP(#1):NEXT:MOTOR:END 100 CLEARS0,&H7FF 110 D=&H800:F=&H11D5 120 N\$="SOL":INIT#1,"CASO:" 121 INPUT"Magnto OK";T\$ 140 PRINT#1,N\$,D,F:MOTOR 150 FORJ=1T01800:NEXT 160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I) 170 NEXT:MOTOR:END
		5 REM *** ENTREUR DE CODES *** 10 CLEAR 50,&H2FF:A=&H800 20 PRINTHEX\$(A);" : ";:INPUT C\$ 30 U=VAL ("&H"+C\$):POKE A,V 49 A=A+1:IF A>&H11D5 THEN PRINT" ":BEEP 2,3:END 50 GCT020
FIGURE 26	: FIN	FIGURE 27

LES PENTOMINOS

Jouer aux PENTOMINOS, c'est s'attaquer à toute une série de puzzles bien particuliers. Des constructions à manier avec votre sens des mathématiques, de la logique ... et de la stratégie.

En fait , pour les non-initiés , les pentominos constituent les formes obtenues en juxtaposant le long de leurs côtés **plusieurs carrés** de surface identique . Le casse-tête utilisant les douze pentominos est assez ancien : on en trouve des énoncés dès 1907 dans des revues spécialisées telles que "CANTERBURY PUZZLES" .

Il existe donc douze manières différentes d'assembler cinq carrés en les joignant par leurs arêtes : les pentominos sont constitués . Pour les identifier , on utilise leur ressemblance avec l'alphabet .

Le problème du rangement des pentominos dans des cadres rectangulaires a été résolu , on sait qu'il n'existe que 2 solutions pour un cadre 3*20, 368 pour un cadre 4*15, 1010 pour un cadre 5*12 et 2339 pour un cadre 6*10.

Malgré le grand nombre de solutions possibles et le petit nombre de pièces , la résolution de ce puzzle est difficile .

Le programme présenté a été écrit pour effectuer une résolution automatique de ce puzzle : il procède par "essais-erreurs" jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée . Pour obtenir des solutions différentes , l'ordre d'examen des pièces est modifiable ... Notons que cet ordre conditionne la durée du calcul.


Si une imprimante X-710 est reliée au X-07, il est possible d'imprimer les résultats obtenus.

Le mode d'emploi est très simple :

- Possesseurs de la K7, faites CLOAD puis RUN pour charger les codes . Sinon , rentrez les à la main avec les chargeurs fournis .
 - Le programme est lancé avec EXEC &H800.
- _ Tapez sur une touche après chaque affichage . Choisissez votre tableau et l'ordre d'examen de pièces .

- Le CANON recherche la solution et vous la donne après quelques instants de réflexion . Vous pouvez alors l'imprimer sur la X-710 .
 - $_$ Pour stopper le jeu et retourner au BASIC , taper sur "CTRL Q" .
- Si vous désirez une solution rapide pour les trois damiers , vous pouvez entrer la combinaison de recherche "TFILUVNWPXSY" .

Voici, pour terminer, le schéma des pièces:



Longueur de PENTOMINOS: 3489 octets.

Implantation de PENTOMINOS: de 800h à 159Ah.

0800:3E	33	CD	28	E4	F3	21	3E	>3M(ds 9>	0990:11	AF	32	23	1.1	01	00	00
0808:0C	22	3D	00	FB	CD	BD	CØ	."=.(M=@	0998:05	CD	61	11	06	05	26	8E
0810:CD	9E	CE	CD	08	ØC	06	04	M.NM	09A0:1A	22	13	24	10	FΑ	C 1	84
0818:21	2B	10	CD	31	ØC.	21	02	9(.M1.9.	09A8:3A	73	1.1	3C	32	23	11	3A
0820:06	11	61	ØE	CD	21	ØC	CD	a.Mº.M	0980:71	1.1	В8	20	E3	FD	23	3A
0828:01	9C	CD	ЭE	CE	CD	08	8C	M. NM	Ø9B8:72	11	30	32	72	1.1	FE	ØC.
0830:21	61	0F	CD	F2	FE	CD	01	oa. Mw~M.	0900:20	06	16	22	3A			3C
0838:00	CD	9E	CE	21	AB	eF	CD	.M. NO+.M	0908:32	BF			8E	10		AF
0840:F7	FE	AF	21	CØ	1.1	1.1	C 1	w~/10, A	0900:19	BE						3A
0848:11	77	01	2F	00	ED	В0	32	.w./.m02	I							19
0850:BF	11	30	32	74	11	06	05	?.<2t								
0858:AF	21	00	ØE	11	01	ØE	E5	/0e								
0860:D5	C5	22	01	60	00	ED	B0		1		_					
0868:C1	D1	E1	24	14	10	F0	3E									
0870:20	21	8E	10	11	8F	10	01	0								
0878:66	21 61 0F CD F2 FE CD 01															
0880:CD	### 20 CD 9E CE 21 AB 0F CD															
0888:FE	2 FE AF 21 C8 11 11 C1															
0890:12	21 61 8F CD F7 FE CD 01															
0898:FE	### 16 1 6 1 8 CC 21 8 CC															
08A0:03	21 78 10 CD 31 0C 21 02															
08A8:08	SECOND S															
08B0:DE	08	32	83	0B	13	1A	32	^.22								
08B8:E0	08	32	85	ØB	13	1 A	32	1,2,2								
08C0:B4	0B	13	10	32	6E	0B	13									
08C8:1A	32	6F	2B	13	10	32	26									
0800:09	13	1A	32	2B	09	CD	9E	2(.M.	1							
08D8:CE	AF	21	96	10	ØE	ØC	06	N/9								
08E0:05	22	23	10	FC	23	23	0D		1							-
08E8:20	F5	CD	08	ØC	21	29	ØE.	uMºy.								
08F0:CD	F2	FΕ	21	03	01	1.1	6C	Mw~ 0 1								
08F8:0E	CD	21	ØC	21	04	21	22		1							
0900:61	10	1 1	A1	ØE	CD	21	ØC	a 9 . M9.	I							-
0908:21	20 20 20 20 20 20 20 20															
0910:00	### 16 1 6 1 8 CC 21 8 CC															
0918:0E	### 161 0E CD 21 0C CD															
0920:05																
0928:2A	6 11 61 82 CD 21 80 CD a, M9.M															
0930:24	22	61	10	C1	3E	ØC	91	\$"a.A>	1							
0938:16	21 61 8F CD F2 FE CD 01															
0940:0C	## 11 3C 32 24 11 06 05															
0348:20	C5	CD	31	02	C1	10	05	EM1BA.E	1							-
0950:CD	01	ØC	CD	9E	CE	21	ΑE	M M. Nº.	I							11
0958:0E	CD	F7	FE	16	00	DD	21	, Mω~] º	ØAE8:19	3A	BE					
0960:81	1.1	FD	21	6F	10	06	0C	., } 20								
1									1							
0920:2E	00	77	DD	23	FD	2.3	10	~. w]#}#.	0B00:3C	32	24					
0928:EF	1 1	2C	12	FD	21	6F	10	0. 1.) 20.	ØBØ8:21	F0						
0980:DD	21	81	1.1	AF	32	72	11]º/2r.	0B10:DD	フフ	00	24	ZЕ	81	DD	77
∂388:DD	2E	88	DD	23	30	32	21]~.]#<2q	ØB18:01	24	2E	81	DD	77	02	24
FI	CII	RE	29	•	рF	NT	OM	IINOS		זכן	CI	DE	20		CT	ITTE
L FI	30	N.E.		•	I E	14.1	O IV	S		rı	GU	KE	. 28	·	SU	IIE

0F20+7E	81	00	22	03	09	CD	83	~. Tw. IM.	Τ		0CF8:01	22	28	29	11	00	01	29
2 828:20	CD	9Ł	CE	21	D4	ØE	CD	,M.NºT.M	1		0CB8:0A	11	21	28	29	11	12	01
8838:F2	FΈ	CD	21	80	CD	6A	0B	w∼MMj.	1	1	0002:29	26	12	1.1	88	21	29	ØA
2 B38:21	22	ØF	11	8D	15	CD	21	gMg	1		0008:2B	02	23	86	E S	AS	21	22
0840:2C	21	23	ØF	1.1	94	15	CD	. Q M			0CD0:23	88	65	29	21	22	26	3 B
B48:21	-SC	CD	21	SC	FE	4F	CC	⊊.M~Oi.	1		8008:02	85	23	11	13	01	86	23
0B50:00	15	CD	9E	CE	21	Ce	ØĒ.	M.Nº@.	1		0CE0:10	18	21	23	12	11	18	88
2B58:CD	FZ	FE	CD	01	90	FE	4E	Mw~M~N	1		00E8:08	12	1.1	19	00	88	29	ØA.
3B62:CA	64	2C	03	42	98	30	43	Jd.CB.00			0CF0:0B	23	98	29	AS	Ø B	00	01
B68:45	39-	CD	9E	CE	21	90	1.1	E9M.Nº	1		0CF8:02	03	85	98	01	28	23	2B
0B20:06	24	CD	31	00	FD	21	96	Ml.)0.	1		0000:00	01	29	11	19	90	01	88
3B28:10	3E	FB	32	88	10	AF	32	.>(2/2	1		0D08:10	18	91	09	11	18	19	88
2B82:8C	10	16	00	1 E	05	3E	1 E	> .	1		0D10:08	18	18	19	01	88	29	ØA
3 B88:32	8E	10	06	25	3A	80	10	2:	1		0D18:0B	22	89	29	8A	ØB	88	01
3 B98:88	32	80	10	3A	88	10	80	. 2 :	1		0D20:02	23	09	00	01	02	23	8A
ØB38:32	88	10	86	FΒ	3A	80	10	2(:	1		0D28:00	98	99	10	18	21	08	09
3BA2:80	32	80	10	FD	2E	00	FD	.2)~.)	1		0D30:11	19	99	88	10	1 1	18	01
ØBA8∶BE	01	28	23	CD	DF	9B	FD	>.(.M)	1		0D38:09	10	1 1	19	90	98	89	11
0BB0:7E	99	FD	BE	07	28	03	CD	~.}>.(.M			0D40:12	02	29	2A	10	1.1	01	02
2BB8:C/	ØB	FD	23	10	20	DC	FD	G.}#. \}	1		0048:08	09	18	88	8:	09	ØA.	12
ØBC0:23	FΩ	23	15	20	BE	C9	21	#)#. >19			0050:00						68	09
0BC8:C4	01	E 5	3A	80	10	77	23	D.e∶w#			2058:2A	10	01	95	09	10	1.1	88
ØBDØ:23	22	2B	3A	80	10	フフ	06	#w+:w.	1		0D60:01							1.1
2BD8:05	88	23	23	22	18	16	21	.,##w.,º			0068:12	02	RA	10	1.1	12	88	01
BE0:C4	01	E5	3A	88	10	フフ	23	D.e :ω#			0070:02	88	10	88	61	02	0A	12
BE8:23						3A	8D	#,,.ω+:.	1		0028:01							
0BF0:10							91	.w##wall.			0D80:09							
DBF8:00								>.M/IQ			ØD88:08							
acaa:ca								I/M.I(zI	- 1		A9:000							01
0028:E5								e∐E}eº	- 1		80:86U0						10	1.1
0C10:E5								e) 2 . 2	- 1		00:0A0							18
3C18:CD								M_B) aAQa			0DA8:18							43
3020:09								IU. M1BG	- 1		0DB0:68							
2C28:1A							18	. 2H. M. A.	- 1		0DB8:2A							6D
0C30:F7							CD	wE>			epce:69					20	20	3E
0C38:2F								/IA.tIY.			ØDC8:20						ØA	
0C40:DB								[q~,B,G,	- 1		0000:32							3.1
2C48:D9								YmWbCCM=	- 1		0DD8:32							3E
2050:00							32	@:+02	- 1		2DE2:20					00		41
2058:2B								+.>.S;M"	- 1		0DE8:46						02	01
3062:22								. COC>2M0	- 1		0DF0:3B							49
2068:E4								ds 2. G"=.	- 1		0DF8:54					29		26
2070:FB								(C(E	- 1		0E00:01						-	
0C28:0A									- 1		9E08:00							
3080:08									- 1		0E10:00							
3088:01									- 1		0E18:00					81		99
3030:10			21				90		- 1		0E20:00						88	- 11
3098:01									- 1		0E28:00							
3CA0:11							08		- 1		0E30:00 0E38:00							
2CA8:29	ИН	TRO	ωI	Ø.D	נט	ИΗ	12		4		0E 00 + NN	KIKI	K'K)	K.K.	KK	KK	e e	ee.
]	FIG	UR	E	28	: 5	UI	ΓE			I	FIG	UR	E :	28	: 8	SUI'	ΓE

25.40.00	2.1			20	0.1				0550 50								
0E40:00										38	20	64	61	6E	23	20	68 dar
0E48:00																65	un car
0E50:00									1						44	54	4*15.
0E58:00														44	09	44	[
0E60:00								.Pentami						31	32	24	E,DT5
ØE68:6E					46		4 C	nos.PFNL						09		2E	CP.
0E20:59							58	YWSUTUIX	1000:08	02	02	08	07	08	ØE,	88	
0E78:00								. Choisi	1008:0E	98	98	98	00	02	ØE	08	
0E80:23						27	6F	ssez l'o					ΒE		08	09	
ØE88:72					64			rdre d'e								02	
0E90:28					20		65	xamen de									
ØE98:73								s pi,ces								98	
0EA2:00					2E											68	
ØEA8:2E									1038:00								
0EB0:4A									1040:00							88	
ØEB8:68			21		2E	2E	00	he 2								ØF	
0EC0:4F							60	On recom									
ØEC8:6D							4F	mence (C								22	
ØED0:2F						4A	27		1060:00							88	
ØED8:61					6F	25	26	ai trouv								21.	
ØEE0:90						69	63	Void	1				03			86	
ØEE8:69					20	23	6F		1028:24		29	60	92	22	Ø2	03	
2EF0:60			69			66		lution					90		_	25	. بینا .
ØEF8:09									1288:22			32	30	05	20	20	.0.24
0F00:07									1092:26				20			01	
2F28:27									1098:01	22						01	
0F10:01	23	01	07	09	07	07	Ø8		1000:24	22	28	20	03	03	04	24	
0F18:02						22										Ø2	
0F20:81	01	22	02	99	01	00	07		1060:20					25	05	20	
ØF28:01						81			12B8:22					22	20	22	
0F30:00									1808:86	88	82	07	07	20	20	Ø5	
ØF38:00									1808:08							29	
0F48:88									1000:0A							23	
2F48:22							98		1008:09	0B	20	20	ØA	ØA	ØB	₽B	
0F50:00									10E0:0B							23	
2F56:02																28	1
0F60:00									10F2:20				20	04	80	29	1
ØF68:23				_	32			ste 12 p							44	45	LD.A,(
0F70:65	_			20		69	6E	enta-mir					08	98	ØF	09	
0F28:6F					20	32	33		1128:2F				88		15	09	
ØF80:33					E5		6E	39 faeon								ØE	
@F88:23						73	20	sde les								03	
ØF90:22							64	ranger d					98			83	
ØF98:61							20		1128:0E							63	
ØFA0:63						36	2A	cadre 6≯						ðЕ	99	ØF	
ØFA8:31						31	30	10. 1018					88	0E	00	88	
0FB0:20						23	20		1140:00					ØF	00	99	
ØFB8:54	-	_			75	6E	20	dans un	1148:00	88	90	0F	00	ØF	00	15	
0FC0:63					20	35	2A	cadre 5%						98		ØE.	
@F08:31	32	20	20	65	74	20	33	12, et 3	1158:00	ðЕ	98	15	29	ØF	22	88	
	F	ICI	IRI	ī 2	8 .	S	UITE			F	IGI	TD I	F 2	8	C	TIT	'E
	1.				υ.	B				I,	UU		∠ ت	0	. 3	OII	E

					_								-				
160:00					3A	73	11	.)~.G:s.		12F0:07	ØE.	0F	16	00	02	08	09
168:87	87	4F	87	87	91	80	6F	00		12F8:0A	03	07	08	09	ØA	00	01
170:C9	01	0C	00	ØC.	00	07	01	I		1300:02	03	07	00	21	02	03	2A
178:07	03	07	03	07	03	07	03	MAIL NO.		1308:00	01	08	ØF	16	00	01	07
180:03	07	07	07	07	07	03	03			1310:0E	15	01	08	ØF	15	16	00
188:03	03	03	01	00	00	00	32	ми т. мо 2		1318:07	ØE.	15	16	01	27	08	09
190:00	00	1E	32	1E	00	01	00	2		1320:0A	02	07	89	09	DA	00	01
198:1D	32	01	32	10	00	05	30	.2.2		1328:02	03	08	00	01	02	03	29
1A0:05	00	1E	30	1E	00	06	00	=0 .81. K		1330:00	07	28	0E	15	01	07	08
1A8:1D	3C	06	3C	10	20	ØA	4B	. K. K. K.		1338:0F	16	22	02	ØE	ØF	15	21
180:0A	00	1E	4B	1 E	00	ØB	00	MI		1340:08	ØE	0F	16	00	07	28	ØF
1B8:1D	4B	ØB	4B	10	55	02	55	.К.К.Ц.Ц		1348:10	02	88	09	ØE	ØF	01	82
100:00	08	ØB	ØF.	10	1F	24	20	\$-	100.	1350:07	08	0E	28	01	28	29	12
108:32	3B	40	42	01	01	00	01	2;@B		1358:00	27	83	09	10	02	07	88
100:01	01	01	01	21	01	01	01		4	1360:09	0E	21	02	08	ØE	OF	88
1D8:00	01	07	09	88	00	03	86	a marcini	900	1368:01	86	ØF.	10	00	07	DE	ØF.
1E0:05	04	0A	98	33	99	04	04	Comment to	9,000	1370:10	02	09	0E	0F	10	00	01
1E8:01	00	02	23	25	03	02	01	and the little		1378:02	07	ØE	00	01	02	09	10
1F0:56	57	58	59	45	52	28	39	UWXYER+9		1380:01	98	ØE	2F	10	00	01	02
1F8:AA	05	08	49	44	32	03	4C	*ID2.L		1388:08	ØF	80	07	08	09	ØE	02
200:0F	09	04	ØF	29	PO	10	ØA		.50001	1390:07	08	29	10	00	02	07	08
208:10	ØA	10	18	66	88	10	ØF		111111	1398:09	00	01	02	07	09	00	01
210:09	09	0F	PA.	18	20	ØE.	0F		R# 310	13A0:07	ØE.	OF	00	01	08	ØE	ØF
218:00	07	00	SE	UF.	98	0E	07			13A8:00	01	22	03	04	00	07	8E
220:0E						00	10	100		1380:15	1 C	01	07	08	09	ØF	00
228:0F				10	99	18	10			13B8:01	02	22	98	00	01	22	26
230:22				22		28			3 11 11	1300:07		82	26	07	08	00	01
238:00	-				0F					1308:06			01		07	0C	ØD C
240:00							93		. 4 1 18	1300:00	26	27	9C	90	20	21	36
248:00							.16		partners.	1308:07					87	80	66
250:00									P. C. R. W.	13E0:06						07	98
258:00										13E8:00						01	26
260:00						80		agarera (grafi)		13F0:07					66	07	0D
268:74				80						13F8:22					91	26	27
270:11										1400:00					ØC.	ØD	00
278:AD				90						1408:01						26	
280:09										1410:08					07	00	6:
288:08						28				1418:02						90	13
290:01						07				1420:01							ØC
298:0E 240:01										1428:00							
2A8:0F									Toge	1430:06							
2B0:08						01 09				1438:09					06		01
238:01										1440:02						00	13
200:09										1448:22	17	ND	NC.	12	10	27	ND
208:08										1450:12							
200:00										1458:06 1460:09							
208:03										1468:02							
2E0:00										1420:01							
2E8:0E										1428:20							
									-								
EURS	(e)	FIG	UR	E	28	: 15	SUI	TE		FI	GU	RE	28	3:	SU	IT)	E

```
10 CLEAR50, & HZFF
1480:06 07 0D 0E 02 07 08 0C
                                         20 INIT#1, "CASI:"
1488:0D 01 02 06 07 0C 00 01
                                         30 INPUT#1,N$,D,F:MOTOR
1490:07 08 0E 00 06 07 08 0E
                                         50 PRINT"Trouv : ";N$
1498:02 06 07 08 00 01 02 07
                                         60 FORI=D-1TOF
14A0:0C 0D 00 01 07 0D 0E
                          00
                                         70 POKEI, INP(#1):NEXT:MOTOR:END
14A8:06 0C 0D 0E 02 08 0C 0D
14B0:0E 00 01 02 06 00 00 01
                                         100 CLEAR50,&HZFF
                                         110 D=&H800:F=&H159A
14B8:02 08 0E 01 07 0C 0D 0E
                                         120 N$="PENTA": INIT#1, "CASO:"
1400:00 01 02 07 00 00 06 07
                                         | 121 INPUT"Magnto OK";T$
14C8:08 0C 02 06 07 08 0E 00
1400:02 06 07 08 00 01 02 06
                                         140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
                                ...... 150 FORJ=1T01800:NEXT
14D8:08 00 01 06 00 0D 00 01
                                         160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I)
14E0:07 0C 0D 00 01 02 03 04
                                ...... 170 NEXT:MOTOR:END
14E8:00 06 0C 12 18 01 06 07
14F0:08 0D 43 41 4C 4C 09 43
                                .. CALL.C
14F8:4C 53 20 08 18 3B 2A 2A
                               LS .,;**
1500:21 76 15 CD 60 15 3A E0
                               20.M'.:
                                         5 REM *** ENTREUR DE CODES ***
1508:08 FE 06 01 00 33 28 0A
                                . ~. . . 3(.
                                         10 CLEAR50, &H2FF: A=&H800
1510:FE 05 01 05 3D 28 03 01
                                ~ . , , = ( , ,
                                         20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUT C$
1518:0A 4C 78 32 48 15 79 32
                                .Lx2H.y2
                                         30 U=UAL("&H"+C$):POKE A,U
1520:23 15 0E 05 06 00 21 6E
                                #....gn
                                         49 A=A+1:IF A>&H159A THEN PRINT"
1528:02 70 23 71 2B C5 3E 10
                                .p#q+E>.
                                         ...":BEEP2,3:END
1530:01 01 02 11 72 02 CD 2F
                                .,..r.M/
                                         50 GOTO20
1538:C9 1A B2 3E 4F 28 02 3E
                               1.2>0(.>
1540:20 CD F7 CE C1 04 78 FE
                                MWNA, x~
1548:3D 20 DB C5 21 6B 15 CD
                                = [E9%.~
1550:60 15 C1 0C 29 FE 1F 20
                               '.A.y~.
1558:CB 21 80 15 CD 60 15 C9
                               K9. . M . . I
1560:7E B2 08 E5 00 F2 0E E1
                                ~7HeMwNa
1568:23 18 F5 0D 0A 12 4D 30
                               #.y...M0
1570:20 36 00 41 00 00 12 53
                               ,6,A...S
1578:30 0D 43 31 0D 41 0D 00
                                0.C1.A..
1580:00 0A 12 4D 30 2C 2D 36
                                ... M0,-6
1588:30 0D 41 0D 00 53 6F 72
                                0.A., Sor
1590:74 69 65 00 58 37 31 30
                                tie. X210
1598:20 3F 00 00 00 00 00 00
                                ?....
                                              FIGURE 29: CHARGEURS
          FIGURE 28: FIN
```

AUTONUM

Ce programme implémente la fonction AUTO ... Ce qui signifie que le CANON va disposer d'une numérotation automatique des lignes de programme BASIC !!

Après avoir chargé le programme "AUTONUM" dans la mémoire du X-07, il suffit de choisir **l'adresse de fin de la routine** à implanter suivant la configuration de votre CANON. Ensuite, un FSET judicieux protègera votre routine (FSET 215 minimum).

La procédure d'implantation de la routine résidente va pouvoir être débutée . Pour cela , faire RUN suivi de RETURN ... Le logiciel vous demande votre adresse de fin (en hexadécimal) et l'adresse de lancement vous est renvoyée . Le chargeur devenu inutile peut être détruit par l'ordre NEW .

L'utilisation d'AUTONUM est la suivante :

- _ En tapant CTRL N , le programme affiche un point d'interrogation . Vous devez alors entrer le numéro de la première ligne et l'incrément choisi . Exemple : en tapant , "100,10" suivi de RETURN , la séquence générée sera 100, 110 , 120 , 130 ...
- $_$ L'appui sur CTRL Z agit comme une bascule permettant d'entrer et de ressortir de la fonction AUTO .
- $_CTRL\ Q$ désactive de manière définitive AUTONUM . Pour le relancer , il faut alors taper EXEC AD , AD représentant l'adresse de lancement affichée au tout début des opérations .

AUTONUM fonctionne grâce à la modification de l'interruption clavier . Si une pression est détectée sur la touche RETURN , le logiciel agit de la manière suivante :

- Exécution de l'opération demandée .
- Si AUTONUM est actif , écrire dans le tampon d'entrée le numéro de la ligne et l'incrément (pour la ligne suivante) .
- Revenir à l'exécution normale.

Voici quelques remarques sur la programmation de AUTONUM ...

Tout d'abord , ce logiciel utilise cinq octets de mémoire morte pour stocker ses données ... Ces octets sont situés dans le tampon utilisé par les routines CSAVE et CLOAD.

Ensuite , AUTONUM agit par interception du vecteur des interruptions (&H3D) . Or le programme est relogeable : il faut donc trouver une astuce pour que ce logiciel effectue de lui-même la modification correcte de ce vecteur . Une solution est décrite ci-dessous :

Origine: quelconque

Début LD HL, \$D5D1 ; Ecriture en \$300 de la séquence :

LD (\$300) , (HL) ; POP DE LD A , \$C9 ; PUSH DE LD (\$302) , A ; RET

CALL \$300 ; Lors du CALL , l'adresse XXX est empilée

XXX LD HL, 14; Au retour du CALL, DE = XXX

ADD HL, DE; HL = AUTONUM (14 octets entre XXX et

AUTONUM)

DI

LD (\$3D), HL; Nouveau vecteur d'interruption

ΕI

XOR A ; Inactiver la routine AUTONUM : l'adresse

LD (\$300), A ; \$300 contient le drapeau activé par la

RET ; séquence CTRL Z

AUTO. Début du logiciel ...

Longueur de AUTONUM (BASIC): 1093 octets.

<u>Longueur de la routine</u> : 215 octets . <u>Implantation de la routine</u> : relogeable .

! REM fonction AUTONUM pour X-07 10 CLEARSO, %HFFF: DEFINTA-%:CLS 20 INPUT"Adr. fin ";A\$:F=UAL("%H"+A\$) 30 D=F-215:PRINT"Adr. deb = ";HEX\$(D) 40 FORI=DTOF:READA:POKEI,A:NEXT 50 EXECC:END 10000 DATA033,209,213,034,000,003,062,20 1,050,002,003,205,000,003,033,014 10010 DATA002,025,243,034,061,000,251,17 5,050,000,003,231,217,0008,219,242 10020 DATA230,001,202,193,200,219,240,23 2,192,040,0008,230,128,202,053,200 10030 DATA195,012,200,219,241,254,013,03 2,075,095,175,205,098,194,175,205 10040 DATA120,194,058,000,003,183,202,18 9,200,062,001,211,245,217,0008,197 10050 DATA156,187,035,205,110,213,205,004 4,215,205,059,202,010,197,213,005 10070 DATA175,205,098,194,175,205,170,15 4,209,193,021,003,032,238,241,225 10080 DATA229,245,062,013,239,062,010,23 9,033,003,025,034,001,003,235,205 10080 DATA229,245,062,013,239,062,010,23 9,033,003,025,034,001,003,032,238,241 1,205,003,032,238,241,255 10080 DATA229,245,062,013,239,062,010,23 9,033,003,025,034,001,003 10100 DATA229,245,062,013,239,062,010,23 9,033,004,003,175,182,042,119,032 10110 DATA021,024,176,254,014,032,041,06 2,001,211,245,217,008,197,213,229 10110 DATA0221,024,176,254,014,032,041,06 2,001,211,245,217,008,197,213,229 10110 DATA0221,024,176,254,014,032,041,06 2,011,211,245,217,008,197,213,229 10110 DATA0221,024,176,254,014,032,041,06 2,011,211,245,217,008,197,213,229 10110 DATA0221,024,176,254,014,032,041,06 3,033,175,261,050,000,003 10120 DATA224,014,255,237,083,001,003 10120 DATA0254,017,194,128,200,195,195,195,155	

FIGURE 30 : AUTONUM

REFBAS

REFBAS est um utilitaire qui permet d'obtenir soit une liste triée de toutes les variables d'un programme BASIC, soit une table croisée des références à un numéro de ligne. Ce logiciel est donc particulièrement utile si l'on désire analyser, modifier les noms des variables, réorganiser ou documenter un programme BASIC, surtout si ce dernier est long.

Le mode d'emploi de REFBAS est le suivant :

- _ Avant de charger REFBAS , faire FSET 1024 . Cette opération permettra la protection ultérieure de REFBAS situé en fin de mémoire fichier (version 16 Ko) . Carte moniteur en place : FSET 4096 .
- _ Charger REFBAS en tapant CLOAD suivi de RETURN puis RUN toujours suivi de RETURN . Les codes se chargeront et le programme sera lancé par la commande EXEC &H3C10 . Comme toujours , si vous ne possédez pas la K7 , les chargeurs sont à votre disposition .
 - _ Un menu s'affiche alors avec trois options disponibles :
 - * OPTION V : REFBAS construit une table triée de toutes les variables et des numéros de lignes où ces variables sont appelées .
 - * OPTION S: le programme édifie une table des références croisées pour les instructions GOTO, GOSUB, THEN, ELSE, RESUME, RUN et RESTORE. Le numéro des lignes ciblées est imprimé en tête ainsi que le numéro des lignes faisant référence à cette cible.
 - * OPTION B: retour au BASIC.
- Remarquons que la commande $CTRL\ Q$ permet de revenir au BASIC à n'importe quel moment et que BREAK est actif durant la phase d'impression .

Pendant son fonctionnement , REFBAS crée à la suite du programme à analyser une table utilisant six octets par variable ou référence . Quand cette table arrive au contact de la pile , l'utilitaire annonce que la taille mémoire est insuffisante : il convient dans ce cas d'analyser le programme étudié en le segmentant .

Pour terminer , voici une petite note technique pour les fans de la programmation avancée ...

La longueur des lignes (40 pour la X-710) est contenue à l'adresse & H3EDB. Si vous désirez imprimer en plus petit, libre à vous !!

Tous les BASIC issus de la firme MICROSOFT sont structurés de la même manière :

- 2 octets de chaînage indiquant l'adresse absolue de la ligne suivante.
- 2 octets pour le numéro de ligne.
- n octets de code. Les mots clés du BASIC sont codés sur un ou deux octets (un seul pour le X-07) afin de limiter l'encombrement mémoire et de faciliter la tâche de l'interpréteur. Les autres caractères sont codés en ASCII.
- 1 octet égal à 0 représentant l'indicateur de fin de ligne.

L'adresse de la zone programme est contenue dans l'octet & H B 2 (indicateur TXTTAB) et est égal , en principe , à &H553 . Vous pouvez utilement consulter les "Mystères du X-07" pour plus de précisions .

La boucle de scrutation du programme BASIC de REFBAS (similaire à celle d'EXABAS et LLIST) est structurée de la manière suivante :

LD IX, (TXTTAB); Initialisation BOUCLE XOR A A = 0CP(IX + 1); Si (IX + 1) = 0, c'est la fin du programme JP Z, fin ; Fin PUSH IX ; Sauve l'adresse du début de la ligne $LD L \cdot (IX + 0)$; L'adresse de la ligne suivante est stockée LD L, (IX + 0); L'adresse de la ligi LD H, (IX + 1); dans le registre HL LD E, (IX + 2); Le numéro de ligne est stocké dans le LD D, (IX + 3); registre DE PUSH HL POP IX ; IX pointe sur la ligne suivante POP HL ; On récupère l'adresse du début de la ligne LD BC, 4 ADD HL, BC; HL contient le premier code de la ligne ; Traitement JP BOUCLE

REFBAS se livre à una analyse détaillée des différents types de variables et envisage tous les problèmes de chaîne . En ce qui concerne les références , il va les chercher derrière les mots clés .

Longueur de REFBAS: 985 octets.

Implantation de REFBAS: de 3C10 h à 3FE9h.

1	FI	GH	$\mathbf{R}\mathbf{F}$	31	•	RF	EFBAS	1	F	CI	IRE	. 3	1 .	SI	JITE
3D98:F6	3C	FE	30	38	Ø5	FE	3A9) U<~08.~:	3F28:2B							
3D90:A5															
1							DA 83z~, (U~02								
							28 BC (#~~ (
30/8:28	M9	F E	22 22	28	N2	FE	CE 95 -(.~.(.~N	3F08:20	CD	F7	CE	C9	00	22	50
							99915(.~.(.~.								
3068:28		FE	89	28	15	FE	80 % (.~.(.~.		3F	23	05	C5	E5	7E	CD
3D60:CE	00	57	03	A5	30	FE	88 133N.WC%<~.	3EF0:F8	E1	46	04	3E	07	80	32
3D58:FD		03	2B	C6	Ø6	5F	7A 3/) q. (Fz		C5	79	CD	F2	CE	C1	10
3D50:FE	41	38	04	FE	5B	38	D2/1/~A8.~[8R		E5	CD	BØ	CF	06	07	ØE
3D48:FE	30	38	ØC	FE	3A	38	DA956~08.~:82	3ED8:3F	80	FE	28	32	00	3F	38
3D40:FE	28	20	04	ØC	23	18	10917~(#	3ED0:4E	03	B9	C9	46	04	3A	ØD
3D38:FE	23	28	EE	FE	24	28	EA /~#(n~\$(j	3EC8:03	13	18	F5	DD	2E	03	FD
3D30:FE	21	28	F6	FE	25	28	F2 12 ~ 1 (U~%(T	3EC∂:4F	1A	ΕD	A1	CØ	AF	В1	28
3D28:0E	00	00	23	7E	C3	9A	3D492#~C.=	3EB8:26	2.8	02	ВЭ	CB	В9	30	01
3020:77		FD	25	04	FD	74	05839 w.}u.}t.	3EB0:2E	03	FD	4E	03	DD	СВ	00
3018:02		77	01	DD	2E	03	FD5 %. }w.]~.}	3EA8:04	FD	66	05	FD	6E	04	DD
3D10:FD	E1	FD	36	00	66		7E 2"+}a}6.f]~		В0	С9	DD	56	05	DD	5E
3D08:D1	CD	96	3E	03	D2	30	D513 VOM. > CW=U	ı	01	05	00	36	00	ED	BØ
3D00:3D		21	88	3F		F2	FE12/2=U1.?Mw~	3E90:B0	. CF	B2	C3	10	30	D5	E 1
3CF8:28	00	19	ED	72	E1	DA	0F874(mra8.	3E88:CD	A3	3.E	28	D9	18	AØ	CD
3CF0:38		FE	5B	30	CD C:	E5	21 7 80~[0Me!	3E80:DD	2A	DD	3F	FD	2A	DB	3F
3CE8:18		FE	26	28	E3	FE	41 Y~&(c~A	3E28:3F	11	Ø6	00	19	22	DB	3F
		38						3E70:CD	0E	3F	CD	D4	3E	2A	DB ZC
3CEØ:FE	41		DF	FE	3H	38	EARLS ~A8_~G8J	3E68:DB	3F	FD	6E	01	FD	66	02
3CD8:FE	30	38	E2	FE	3A	38	F2 7 2~089~:8r								
3CD0:C2	23	23	7E		00	28	EE "G##~~. (n	3E60:E0	3F	36	20	ED	BØ	FD	2A
3008:00	DD	66	01	E5	DD.	E1	18	3E58:3E	01	08	00	11	E1	3F	21
3CC0:22	20	F6	23	18	DF	DD	6E984" v#]n	3E50:05	ED	BØ	21	DF	3F	CD	D4
3CB8:3D	23	7E	FE	00	28	27	FE =#~~. (.~	3E48:11	EØ	3F	DD	6E	04	DD	66
3CB0:28	14	FE	22	28		.03	66 / (.~"(.Cf	3E40:22	DD	3F	Ø6	00	DD	4E	03
3CA8:28	1 C	FE	83	28	38	FE	8E (.~.(8~.	3E38:0D	3F	DD	BE	00	28	50	DD
3CA0:E1	01	04	00	09	2E	FE	00/ a~~.	3E30:B0	CF	DD	2A	DB	3F	AF	32
3C98:AF	DD	BE	01	28	6B	DD	E5 [-/]>.(k]e	3E28:11	Ø6	00	19	22	DB	3F	CD
3090:03	CD	96	3E	DD	2A	В2	00 .M.>]*2.	3E20:D4	3E	CD	9E	CE	2A	22	03
3088:75	3F	CD	F2	FE	ED	5B	22 9 71 ?Mw~m["	3E18:ED	42	18	C4	21	C4	3F	CD
3C80:FA	CD	9E	CE	CD	В	CF	21 5 zM. NM209		DD	E5	E1	01	ØC	00	B2
3C78:CD	F2	FΕ	AF	CD	ØA	С9	28 33 Mw~/M.IC	3E08:FD	72	00	DD	23	FD	23	10
3C70:1D	3E	CD	9E	CE	21	67	3F89.>M.N99?	3E00:56	00	FD	5E	00	DD	23	00
3068:30	22	2E	3D	21	С4	3F	22 =".=PD?"	3DF8:FD	E5	Ε1	18	ЕЗ	06	06	DD
3060:30	3E	66	32	15	3D	21	9A537<> f2.=1.	3DF0:CD	A3	3E	FΑ	F8	3D	20	Ø5
3C58:3E	18	17	21	66	30	22	B25€>!f="Z	3DE8:FD	Ε1	AF	FD	ΒE	00	28	20
3C50:22	2E	3D	21	AE	3F	22	10444".=9.?".	3DE0:E5	DD	E 1	01	Ø6	00	09	E5
3C48:3E	06	32	15	3D	21	30	3D >.2.=90=	3DD8:9F	3F	CD	F7	FE	2A	22	03
3C40:28	C5	21	EΑ	30	22	ВЭ	3C (-) (E1) < > <	3DD0:BB	CD	A2	00	С3	C3	С3	21
3038:21	99	C7	22	3D	00	FB	C3 2.G"=.{C	3DC8:08	В0	32	2B	00	3E	ØC	D3
3030:53	28	28	FΕ	42	20	ΕE	F3 M/S((~B ns	3000:03	CD	BD	CØ	3A	2B	00	06
3C28:C9	28	FA	FΕ	56	28	13	FE I(z~V(.~	3DB8:9B	C7	08	D9	ED	57	E2	СЗ
3C20:2A	3F	CD	F7	FΕ	AF.	CD	0A *?Mw~/M.	3DB0:3D	D9	08	DB	F1	FE	11	C2
3018:22	3D	00	FB	CD	9E	CE	213 %"=. (M.N.	3DA8:06	5F	7A	CE	00	57	СЗ	84
3C10:2A	DD	01	F9	F3	21	В1	3D *1.ys 11=	3DA0:DA	2A	30	FD	71	03	2B	C6

```
F30:20 76 2E 31 36 4B 0D 0A) 1 U.16K..
                                       5 REM *** CHARGEUR REFBAS 16 Ko ***
F38:56 20 3D 20 4C 69 73 74 323U = List 10 CLEAR50, & H9FF
F40:65 20 56 61 72 69 61 62 730e Variab 20 INIT#1, "CASI:"
F48:60 65 73 20 53 20 3D 20009 Les S =
                                       30 INPUT#1, N$, D, F
F50:40 69 73 74 65 20 53 61 Diste Sa 40 MOTOR
F58:75 74 73 0D 0A 42 20 3D 0 uts..B = 50 PRINT"Trouv :";N$
F60:20 42 61 73 69 63 00 58.02 Basic.X 60 FORI=D-1TOF
F68:2D 37 31 30 20 70 72 655
                            55-710 pre 70 POKEI, INP(#1)
F70:74 65 20 3F 00 41 6E 61
                             te ?. Ana 80 NEXT: MOTOR
                            % lyse en
F78:60 79 73 65 20 65 6E 20
                                       90 END
F80:63 6F 75 72 73 0D 0A 00 519 cours...
                                       100 CLEAR50, & H9FF
F88:4D 65 6D 6F 69 72 65 20 Memoire
                                       110 D=&H3C10:F=&H3FE9
F90:69 6E 73 75 66 66 69 73\ | Insuffis 120 N$="REFBAS":INIT#1,"CASO:"
F98:61 6E 24 65 0D 0A 00 54
                              ante... T 130 INPUT"Magnto OK"; T$
                            ri en co 140 PRINT#1, N$, D, F:MOIOR
FA0:72 69 20 65 6E 20 63 6F
FA8:75 72 73 0D 0A 00 15 4C4 Gurs.... 150 FORI=1T01800:NEXT
IFB0:69 23 24 65 20 64 65 23
                            Fiste des 160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I)
                            Zi variabl
FB8:20 76 61 72 69 61 62 60
                                       170 NEXT:MOTOR
FC0:65 73 0D 0A 16 54 61 625 es... Tab 180 END
FC8:6C 65 20 64 65 73 20 72 A
                              le des r
FD0:65 66 65 72 65 6E 63 65
FD8:73 0D 0A 61 06 D3 06 06
SFE0:20 20 20 20 20 20 20 20
                                       5 REM *** ENTREUR DE CODES ***
IFE8:20 00 00 00 00 00 00
                                       10 CLEAR50, & H9FF: A=&H3C10
                                       20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUT C$
                                       30 U=UAL("&H"+C$):POKE A,U
                                       49 A=A+1:IF A>&H3FE9 THEN PRINT"TER
                                       ...":BEEP2,3:END
                                       50 GOTO20
                                          ACTION DE REFBAS SUR LE CHARGEUR
                                          Liste des variables
                                                 30 60 110 140 160
                                          30 60 110 140 160
                                                 60 70 150 160 160
                                                 30 50 120 140
                                          N$
                                          T$
                                                 130
        FIGURE 31: FIN
                                       FIGURE 32: EXEMPLE+CHARGEURS
```

EXABAS

Dans la continuité de REFBAS , voici EXABAS qui constitue aussi un utilitaire puissant en implémentant les fonctions $\mathbf{R}\,\mathbf{E}\,\mathbf{F}$ (références) et $\mathbf{S}\,\mathbf{R}$ (Search and Replace) que l'on trouve sur certains gros ordinateurs dotés de fonctions d'éditeur infiniment plus complètes et plus performantes ...

EXABAS constitue donc un utilitaire permettant de trouver dans un programme BASIC toutes les occurences d'une variable, d'une chaîne, d'un mot-clé. Il permet également de remplacer une chaîne quelconque ou un mot-clé par une autre chaîne ou un autre mot-clé.

Le mode d'emploi d'EXABAS est aussi simple que celui de REFBAS :

- $_$ Avant de charger EXABAS , faire FSET 1024 (ou FSET 4096 si une carte moniteur est en place) pour le protéger .
 - _ Charger EXABAS de la même manière que REFBAS .
 - _ Lancer EXABAS par la commande EXEC &H3C10.
 - Un menu comportant six options s'affiche alors :
 - * OPTION B: sortie du programme et retour au BASIC.
 - * OPTION V : recherche d'une variable particulière .
 - * OPTION C: recherche d'une chaîne quelconque (sauf les mots-clés ...).
 - * OPTION T: recherche d'un mot-clé quelconque.

Pour ces précédentes options , EXABAS réclame la chaîne à identifier puis affiche les numéros de ligne où cette chaîne figure .

- * OPTION c: remplacement d'une chaîne par une autre.
- * OPTION t : remplacement d'un mot-clé par un autre .

Pour ces deux dernières options , EXABAS réclame le nom de la chaîne à remplacer puis celle de remplacement . Il affiche ensuite les numéros des lignes où l'opération est effectuée .

- L'appui sur CTRL Q permet de revenir instantanément au BASIC.
- Dans tous les cas, le logiciel marque une pose quand l'afficheur est rempli. Il attend la pression sur une touche pour continuer l'exécution. Si cette touche est "I", le contenu de l'écran sera envoyé vers la X-710. Notons qu'une fois l'analyse terminée, le X-07 affiche un carreau.

EXABAS permet quantité d'applications. C'est un outil puissant qui a été testé sans problème sur de nombreux programmes. Néanmoins, il est indispensable d'effectuer une copie de protection des programmes à étudier avant d'utiliser EXABAS.

Au niveau technique, les problèmes de recherche sont traités de la même manière que REFBAS. Le problème du remplacement des chaînes est plus délicat à traiter car la longueur du programme est susceptible de varier. Aussi, après chaque modification, est il nécessaire d'ajuster tous les pointeurs des lignes suivant celle qui vient d'être modifiée.

Longueur d' EXABAS : 901 octets .

Implantation d' EXABAS : de 3C10h à 3F95h .

1	FIG	HIR	RE	33		EX	ΔR	ΔS			FI(ווזי) E	2	2 .	CI	TTTT	'Ir	
3098:21	39	30	SD	20	30	DD	2A	k[>(M=00	3F28:E	D 5	2. 4	4 4	D :	2A	93	3F	ED	());	nRE
3090:32								21 <m.n< td=""><td>3F20:3</td><td>C 4</td><td>F 8</td><td>9 E</td><td>В</td><td>2A</td><td>22</td><td>03</td><td>AF</td><td></td><td>ΚΟ,</td></m.n<>	3F20:3	C 4	F 8	9 E	В	2A	22	03	AF		ΚΟ,
3D88:32.								2X 2Y<</td <td>3F18:C</td> <td>3 D</td> <td>0 3</td> <td>E E</td> <td>5</td> <td>06</td> <td>00</td> <td>3A</td> <td>EC:</td> <td></td> <td></td>	3F18:C	3 D	0 3	E E	5	06	00	3A	EC:		
3D80:FE								~.8 IMm=	3F10:4	DE	1 E	D E	0	CD	5D	3F	E 1	94	Man
3D28:EB								k#M*s:S.	3F08:E	5 2	A 2	2 8	13	AF	ĘΩ	42	44	4	e * '
3020:21								21=Mω~Mr	3F00:3	D 4	FF	D 8	9	FD	E5	D1	01		=0)
3D68:20							CE	1.M.	3EF8:3	A E	0 3	C 4	F	09	E5	3A	60		:[<
3060:20	20	20	20	20	20	20	20		3EF0:2						E1		00		() ∈
3.758:20			20	20	20	20	20		3EE8:E					18			7F		k Ml
3D50:25	26	65	61	25	00	2A	99	ш∨еаш	3EE0:6		D 4				3D	ED	BØ		1=(
3048:69	61	6C	2D	ØA	99	4E	6F	ialNc	3ED8:E	1 B	2 2			EΒ	06		3A	- 4	a2
3D40:4E	6F	60	00	49	6E	69	24	Nom.Init	3ED0:1			C 1	8	D6	3A	93	ЗF		. ×
3D38:00	43	68	61	69	6E	65	00	.Chaine.	3EC8:2			9. E	8	18	07	E1	23		# , ,
3030:22	40	6F	24	20	63	60	90	.Mot cl.	3EC0:3					1A	ΒE	20	26		:[
3D28:61	6E	62	65	6D	65	6E	24	angement	3EB8:0	3 2	3 1	8 E	F	11	D8	30	ЕĴ		. # ,
3020:00	ØA	63	2F	24	30	43	68	c/t =C⊦	3EB0:C	D B	2 3	D 1	8	F3	1A	BE	28	Jur.	12=
3D18:20	42	3D	42	61	23	69	63	B=Basic	3EA8:C	D 8	1 3	F Z	E	FΕ	00	20	05	1	٧. ٦
3010:30	63	68	61	69	6E	65	20	≓chaine	3EA0:0			4 3	F	DD	2A	В2	99		. 2.
3D08:6F	74	20	63	6C	90	20	43	ot cl. (3E98:3	D 9	1 3	2 5	3	3F	3Ē	00	DE		=.2
3D00:2E	20	20	20	20	54	30	6D	. T=n			E 3	A E	C	3 C	4F	3A	60		. N
3CF8:4B	ØD	ØA	56	3D	26	61	72	KU=var			0 2	8 [F	32	60	30	SD		~ . i
3CF0:62	61	23	20	26	2E	31	36	bas v.16	3E80:1	3 0	C 7	9 F	Ε	14	38	F3	79)
3CE8:20	20	20	20	02	45	28	61		3E78:0					В2	28	08	23		^
3CE0:20	20	20	20	20	20	20	20		3E20:F		D F		В	23	11	58	30		~Mr
3CD8:54	24	00	6E	65	24	6F	00	T\$.neto.	3E68:0	0.2	03	C 2	1	4E	30	CD	EZ!	Dis	7)
3CD0:CE	C 1	E 1	23	10	F5	Ε1	09	NAa#.uaI					_	CE	21	44	3D		. Kî
3008:21		82	Ė5	C5	2E	CD	F7	geE∼Mu						CG	C1	3D	23		Эρ,
3000:20			03			FΑ		> .+.z.	3E50:1						F4		5B		. X
3CB8:C9	E5	21	63	02	26	50	3E	IeºcP>	ı					E0	CD		30		U‡
3CB0:06	05	20	23	ΒE	CØ	10	FΑ	p#>@.z									22		#~^
3CA8:CD		BE	3E	30	21	AB	01	M_>>00 .	3E38:2					28	82		12		(
3CA0:50		21		01	01		07	P. 00			B F			28			8E)	/	(
3098:00					30	C9	22	.(P5f <i.,< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3F</td><td>2E</td><td>FE</td><td>90</td><td></td><td>2.1</td></i.,<>						3F	2E	FE	90		2.1
3090:00			14			79		.y~.8sy^	ı					20		DD	2A		0 @=
3088:00					08		13	.~.2(.#.	ı			3 1			CD	9E	CE		200
3C80:CD				11	D8	3C	ØE.	Mrk#,×<.			DE				02	3E	CD		. M)
3C28:0A							FE	.I(zIMw~						CE	09	E1	3E)		9 (1
3C70:CD						AF		M".CCCZŊ								49			(II)
3C68:B0				3E	00	03	BB	02+.>.S;	j					C1	E1	11	D8) [
3060:CD			3A			06			3DF0:3			D 8		3E	CD		FE		B.1
3058:07				57		0.3			3DE8:4					00	80		12		# :
3C50:D9		DB		FE	11	C2	9B	Y. [q~.B.	1.			10 F		Ø4	20	0E	28		:8,
3048:07				FB		28		G"=. (C(E				ID 6		02	CD	9F	30		f.:
3040:3E						21	99	>~B 's º.	1			1 0				E5			, Qa
3038:24			3F			CA		tJ??~cJb	1					13		F8	18		٠.
3030:85			43		95		FE	.=~CJ.=^	ı					EC	30	47	1A		ael
3C28:FE				3E			CA	~UJ.>~TJ	1					CD		30	18		e Ja
3C20:ED					CD	76	30	m <mw~mu <<="" td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DD</td><td>66</td><td></td><td></td><td>. S .</td></mw~mu>	1						DD	66			. S .
3018:22								"=. (M.Nº	1							30			
								*].ys 2P<											2.1

```
BF30:5B 22 03 1B 19 EB ED B8(3 ["...km
                                         10 CLEAR50, & H9FF
BF38:CD 5D 3F E1 C3 DC 3E CD NM1?aC>
                                         20 INIT#1, "CASI:"
3F40:6D 3D 32 D8 3C 21 4E 3D 6 m=2X⟨₹N
                                         30 INPUT#1,N$,D,F
3F48:CD F2 FE CD 20 3D 32 58 ₹ Mω~Mp=2
                                         40 MOTOR
3F50:3D 3E 01 32 EC 3C 32 6C5
                              =>.21<2
                                         50 PRINT"Trouv :";N$
BF58:3D AF C3 9A 3E DD E5 ED = -/C.>]e
                                         60 FORI=D-1TOF
3F60:4B 93 3F AF DD 6E 00 DD K.?/Jn.
                                         70 POKEI, INP(#1)
BF68:66 01 09 DD 75 00 DD 74787f..]u.]
                                         80 NEXT: MOTOR
BF70:01 E5 DD E1 DD BE 01 20(5).e]a]>.
                                         90 END
BF28:EB DD E1 23 23 22 22 03 86 k]a##""
                                         100 CLEAR50, & H9FF
3F80:C9 AF 11 D8 3C DD BE 01/0/ 1/.X(J)
                                          110 D=&H3C10:F=&H3F95
BF88:CA 0E 3E DD E5 E1 01 0405[J.>]ea.
                                         120 N$="EXABAS":[NIT#1,"CASO:"
%F90:00 09 C9 00 00 66 00 00 € ..I..f.
                                          130 INPUT"Magnto OK";T$
                                         140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
                                          150 FORI=1T01800:NEXT
                                         160 FORI=DTOF:OUT#1,PEEK(I)
                                          170 NEXT: MOTOR
                                         180 END
                                        5 REM *** ENTREUR DE CODES ***
                                        10 CLEAR50, & H9FF: A=& H3C10
                                        20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUT C$
                                        30 U=UAL("&H"+C$):POKE A,U
                                        49 A=A+1:IF A>&H3F95 THEN PRINT"
                                        ...":BEEP2,3:END
                                        50 GOTO20
                                         ACTION DE EXABAS SUR LE CHARGEUR
                                        Nom? N
                                                            30 50 120 140
                                         Mot cl? PRINT
                                                            50 140
                                         Mot cl? FOR
                                                           60 150 160
                                         Mot cl? DEFSTR
                                         Nom? T$
                                                            130
         FIGURE 33: FIN
                                       FIGURE 34: CHARGEURS
```

LE PIEGE

Enfin un vrai jeu d'aventures pour le CANON X-07 !!! Ce genre de jeu était vraiment très rare pour ne pas dire inexistant et nous avons décidé de vous y faire goûter ... Vous n'allez pas être déçu !

Le but du jeu est d'explorer une grande maison : la visite de toutes les salles est indispensable pour atteindre la sortie ... Bonne chance !!

Le mode d'emploi est le suivant :

- _ Charger le programme en version vidéo ou LCD suivant vos désirs . Comme toujours , le petit programme BASIC se chargera de rentrer les codes en mémoire . Faire un FSET avant le chargement tout en sachant que la mémoire est altérée de &H800 à &H1900 .
 - le programme possède trois points d'entrée :
 - * EXEC &H800 : début du jeu .
 - * EXEC & H815 : vous repartez de l'endroit quitté par la commande "P" .
 - * EXEC &H838 : vous repartez de l'endroit quitté par la commande "Q" . Le programme affiche sur la ligne n° ...
 - * 1 : le nom de la salle et les directions possibles (N , S , E , W) .
 - * 2 : les objets mobiles éventuellement présents dans cette salle .
 - * 3 : un message de description de la salle .
 - * 4 : ligne utilisée pour recevoir vos commandes et afficher les réponses du programme .
 - Les commandes se répartissent en deux catégories :
 - * composées de une lettre : N, S, E, W pour se déplacer.
 - I pour avoir la liste des objets possédés.
 - _ Q pour quitter .
 - P pour faire une pause (sauvegarde).
 - * normales : le programme comprend des "phrases" composées d'un verbe à l'infinitif suivi d'un nom . Ex : "SAUTER COULOIR" . En fait , seules les quatre premières lettres de chaque mot sont analysées et il suffit de taper dans l'exemple "SAUT COUL" . Si le verbe n'est pas compris , "?????" est affiché . Par contre , si le nom n'est pas compris , "????" apparait.

Longueur des logiciels : 4205 octets (LCD) et 4329 octets (vidéo) . Implantation : de 800h à 186Ch (LCD) / de 800h à 18E8h (vidéo) .

0800:CD	9E	CE	DD	21	F3	17	CD	1.82[N.M	0990:0A C9 C0				CD
0808:BE	8 08	21	52	08	11	75	80	;.ºR⊔.		79 FE	0B		ØD
0810:01	23	00	ED	B0	21	75	08	.#.m09u.		ØC 79	FΕ		20
0818:11	16	ØC	01	1F	00	ED	B0	mg	09A8:E6 0E 01	18 E2	C5		15
0820:3A	94	08	32	47	15	3A	95	:2G.:	09B0:91 67 41	11 F1	09		4F
0828:08	3 3 2	86	15	3A	97	08	32	.2:	09B8:D5 C5 CD	31 C2	C1	D1	13
0830:EF	0E	3A	96	08	32	D2	ØF	o.:2R.	09C0:24 10 F3	26 01		FE	00
0838:F3		2A		22	3D	00	FB	s ** * '' = .		D5 CD	31		D1
0840:CD	9E	CE	21	88	17	CD	F7	M.NºM	0900:13 24 18	F1 C1	ØC	18	B7
0848:FE	CD	21	09	CD	70	09	C3	~MQ.Mp.1	09D8:C5 3E 15	91 67	1 1	F 1	09
0850:00	0A	01	00	00	00	00	00		09E0:1A 4F FE	00 28		D5	CD
0858:00			00	00	00	00	00		09E8:31 C2 D1	13 24	18	F1	C1
0860:00			04	0A	17	02	08		09F0:C9 2A 4C	45 28		49	45
0868:08			05	00	02	16	00		09F8:47 45 2A	20 00		00	05
0870:FF				57	01	00	00	W	0A00:77 05 00	11 77		84	85
0878:00				00	00	00	00		0A08:84 85 84	85 00		4F	0C
0880:00				00	ØF	04	0A		0A10:CD E5 0C	CD 88		3A	16
0888:17				ØE	ØF	05	00		0A18:0C FE 1A	CA E4		FE	Ø9 7 0
0890:02		00		06	00	14	57		0A20:28 F9 FE	19 CA		17	3A
0898:02		02			01	03	0B		0A28:23 0C FE	01 20		3A	6E
08A0:04					BD	CØ	AF	M=@	0A30:02 FE 49	CA AE		FE	51
08A8:CI				FA	C9	DD	21	M.I(zI)		FE 50		F 7	0D
08B0:B6	-	CD	BB	08	C9	17	02	6.M;.I.	0A40:0E 00 FE	4E 28		ØC	FE
08B8:20			DD 16	7E	00	FE	FF]~.~	0A48:53 28 12	0C FE		28	0D
0800:08		DD		01	16	00	4A	H_JF	0A50:0C FE 57	28 08		06	0B
08C8:DE		DD		21	D8	08	E5]#]#ºX.	0A58:CD CF 0A	18 B6		16	0C
0800:05				E1	CD		C2	EU)aaM_	0A60:47 11 04	00 2		15	19 20
08D8:26		00 FA		B5		F9	18	*!5 y	0A68:05 20 FC	59 19		BE ØA	20 18
08E8:B8				21 20	04	01	22	Z.z.2	0A70:08 11 14	0B CI		2C	0B 18
08F0:D1		B7	ØE C8		CD	31	C2	8.U. M1	0A78:9A 7E 32 0A80:CD CF 0A	_		E 1	ØA
08F8:18		20	20	13 20	CD 20	8A 20	C1 20	Q. 7H.M.	0A80:CD CF 0A 0A88:FE 00 20	18 88		0B	18
0900:20		20	20	20	20	20	20	. ω	0A90:E3 32 30		A FE	00	28
0908:28		20	20	20	00	26 C5	20 3E	_	0A98:F3 FE 20	28 0			20 F4
0910:14		00	04	CD	2F	C9	C1	.E M∠I	0AA0:13 EB 11	6E 0:		Ø5	00
0918:CS		23	CD	ØE	2r 09	10	FB	IF#M	0AA8:ED B0 21	DC 1			ØA
0920:CS		00	00	0B	78	B1	20	I×1	0AB0:FE 00 20				18
0928:FE		D9	08	DB	F1	FE	11	1×1 (IY.[q~	ØAB8:BB 32 31	ØB 3			87
0930:C2		C2	08	D9	ED	57	E2	B.G.YmW	0AC0:26 00 6F	11 6			5E
0938:C3		CD	BD	CØ	3A	2B	00	CCM=@:+	ØAC8:23 56 EB				D5
0940:06		BØ	32	2B	00	3E	ØC	02+.>	0AD0:CD E1 08				CD
0948:D3		CD	A2	00	C3	CF	C3	S;M".CO	0AD8:AE 08 CD				08
0950:21	61	09	18	03	21	63	09	2a2c	0AE0:C9 21 2D				09
0958:3E		01	00	02	CD	2F	C9	>M/	ØAE8:AF BE C8				6E
0960:CS								Is º	0AF0:02 01 04				20
0968:C7	22	3D	00	FB	C3	28	C5	G"=. (C(0AF8:08 13 EA				
0970:CD	9E	CE	CD	AE	08	CD	BD	M.NMM	0B00:C9 DD E5		8 DE		
0978:C0	21	FD	09	CD	19	09	21	@º).M.	0B08:3F 3F 00				
0980:04								"8.1.	0B10:3F 3F 3F				
0988:CD								Mw~	0B18:73 73 69				
						_		(LCD)	FIGURE				
_													

									т								
0B20:34	32	30	39	37	32	31	38	4209721	0CB0:47					0C	3E	20	G. <2".>
ØB28:31	30	38	39	4F	2E	4B	00	10890.K	ØCB8:32			C9		12	20	04	20.I~.
0B30:01	ØF	4F	55	56	52	81	50	OUVR.	ØCC0:32	25	ØC.	C9	FΕ	ØE	C0	3A	2%. I~.@
ØB38:52	45	4E	82	50	4F	53	45	REN. POS	ØCC8:20	ØC	3C	32	20	00	FE	03	. <2 .~.
0B40:83	4 C	41	43	48	83	44	45	.LACH.D	0CD0:C0	E 1	СЗ	E4	17	0A	50	69	@aCdP
ØB48:53	43	84	42	4F	49	52	85	SC.BOIR	ØCD8:6C	65	23	20	90	70	75	69	les .pu
0B50:4C	49	52	45	8E	4F	54	45	LIRE.OT	0CE0:73	90	65	23	00	CD	9E	CE	s.es.M.I
ØB58:52	87	45	4E	4 C	45	87	53	R.ENLE.	ØCE8:3A	16	ØC	47	21	7B	ØE	CD	:G!(.
0B60:41	55	54	88	52	45	47	41	AUT.REG	0CF0:35	ØC	21	00	00	C.D	EΑ	08	5. 9 Mj
ØB68:89			41		89		49	.EXAM.T	ØCF8:AF	FD	21	98	08	32	24	ØC	/} 22\$
0B70:52	45			4F			8A	RE.POUS	0000:47	3A	16	ØC	4F	21	26	ØC	G:.,0%
0B78:41			55		46		41	ALLU.FR	0D08:7E	FΕ	FF	28	08	04	23	В9	~~.(#
0B80:50			41	53		8C	46	P.CASS.	0D10:CC	41	ØC	18	F3	3A	16	ØC	LAs:.
ØB88:45						4E		ERM. MAN	0D18:47	AF	32	1A	ØC.	78	CD	2E	G/2xM
0B90:8E				54		41	4C	.MONT.A	0D20:0D	21	ØB	10	CD	35	ØC	21	M5.
0B98:4C			45		54	52	91	LE.ENTR	0028:03	01	CD	EΑ	08	С9	FE	05	Mj.I~
0BA0:45			55		45	54	45	ECOU.ET	0030:20						00		.:~.
ØBA8:49				54	54	94	46	I.METT.	0D38:06						12		I~.(.
ØBBØ:41							4C	AIRC	0040:10	28	ØE	FE	11	28	ØA	FE	. (. ~ . (.
ØBB8:45				4F	52	43	48	EF. TORC	ØD48:14						02	18	.(.~.(.
0BC0:45								E.PAPIE	0D50:0E	3E	01	32	1 A	ØC	3A	1B	.>.2:
0BC8:00				53		54		.CASSET	0 D58:0C	FE	02			1B	С9	FE	.~.HI
ØBDØ:45			4F	52	44	45	00	E.CORDE	0D60:0F	20	09	3À	1 C	ØC	FE	01	:~
ØBD8:43					4D	41	52	CAFE.MA	0D68:C0	06	1 C	С9	FE	07	CØ	3A	@I~.@
0BE0:54							45	TEAU.CL	0070:22						06	3A	".~.H
ØBE8:53					49		. –	S.BURIN	ØD78:21			06			1 E	C9	0.~.0
0BF0:4C						54	45	LIURE.T	0D80:CD	E 1	08	CD	BD	CØ	CD	50	Ma, M=@M
ØBF8:4E					45			NAILLES	ØD88:09	CD	F2	ΕB	23	11	6E	02	.Mrk#.n
0C00:50							4F	PILES.P	0D90:0E	00	2E	12	В2	28	08	23	~.7(.
0C08:4D			53		53	45		MMES.SE	ØD98:13	ØC	79	FE	14	38	F3	79	y~.8s
ØC10:52						08		RURE	0DA0:FE	00	28	DC	32	23	ØC	CD	~.(\2#,
ØC18:00			00		00	00	00		0DA8:55	09	С9	CD	9E	CE	FD	21	U.IM.N)
0C20:00									ØDBØ:98	08	21	6C	ØE	CD	F2	FE	Pl.Mw
0C28:0A						ØF	05		0DB8:01	80	00	21	25	1 C	04	23	0%
0020:00						7E		#~	0DC0:7E	FE	FF	28	06	В9	CC	D1	~~.(.9L
ØC38:00		_				23	_	. z. w#	0DC8:0D	18	F3	.CD	A4	08	С3	ØD	sM\$.C
ØC40:C9							3C	I:\$,~.H	0DD0:0A	E5	C5	21	В4	0B	CD	35	.eE94.M
ØC48:32							3A	2\$.MQ.I	0DD8:0C	FD	6E	00	FD	66	01	FD	.)n.)f.
ØC50:25				-	11		18	%.~.(.:	0DE0:23	FD	23	CD	EΑ	08	C 1	E 1	#)#MJ.A
ØC58:ØC						20		. <2~	ØDE8:C9	CD	9E	CE	21	2F	ØE	CD	IM. NO.
0000:06							3A	.>.2I	0DF0:F7	FE	21	62	ØE	18	2F	CD	w~₽b/
0C68:1A					ØB	3A		~.(.:	ØDF8:9E		21			11	75	08	.Nºu
0070:00					3E		18	.~.(.>.	0E00:01	1F	00	ΕD	В0	3A	47	15	m0:G
0C78:EA					02	20		j:~.	0E08:32	94	08	3A	86	15	32	95	2:2
0C80:3A					17			:<2	0E10:08	3A	D2	ØF	32	96	08	3A	.:R.2
0C88:0F			CD					M.Nº	0E18:EF	ØE	32	97	08	21	2F	0E	0.2!/
0000:00				21	27	ØC		.Mw~₽'	0E20:CD	F7	FΕ	21	58	0E	CD	F7	Mw~ºX.M
ØC98:77			_	_		09		w2M9.	0E28:FE	CD	Α4	08	СЗ	65	09	50	~M\$,Ce,
0CA0:21						06		0 ~ .	0E30:6F	75	72	20	72	65	70	61	our rep
ØCA8:13					00	CØ		.:",~.@	0E38:72	74	69	72	20	64	75	20	rtir du
						CI	JITE				IC	יםו		5		TITT	D.
	r I	J.	, N.C.	, 3:	<i>.</i>	30				r	10	UKI	Ŀ 3	5	. 5	UITI	L I

1E40:6D	9B	20	6D	65	20	65	6E	m,-me el	0FD0:20	53	14	00	50	65	74	69	S.,Pet
)E48:64	72	6F	69	74	20	66	61	droit f	ØFD8:74	20	74	75	6E	6E	65	6C	t tunn:
}E50:69	72	65	20	3A	20	20	00	ire :	0FE0:20	2A	20	45	57	00	56	6F	* EW.
)E58:45	58	45	43	26	48	38	31	EXEC%H8	ØFE8:75	23	20	98	74	65	73	20	⊔s .te
1E60:35	00	45	58	45	43	26	48	5.EXEC&	0FF0:73	6F	72	74	69	20	2A	00	sorti.
3E68:38	33	38	00	56	6F	75	73	838,Vou	0FF8:4C	61	20	62	6F	6D	62	65	La bomi
BE70:20	70	6F	73	73	65	64	65	possed	1000:20	65	78	70	6C	6F	23	65	explo:
3E78:7A	20	3A	00	00	44	65	76	z :De	1008:20	2A	00	FF	00	50	6F	72	*P:
BE80:61	6E	24	20	75	6E	65	20	ant une	1010:74	65	20	61	76	65	63	20	te ave:
E88:6D	61	69	23	6F	6E	20	2A	maison	1018:70	6C	61	21	75	65	00	50	plaque
BE90:00	52	90	64	75	69	74	20	.R.duit	1020:6F	23	74	65	20	72	61	64	oste ra
DE98:20	2A	20	45	00	44	90	62	* E.D.	1028:69	6F	00	4 C	61	20	70	6F	io.La f
DEA0:75	74	20	63	6F	75	6C	6F	ut coul	1030:72	74	65	20	65	73	74	20	rte est
DEA8:69	72	20	2A	20	4E	45	57	ir * NE	1038:62	6C	6F	71	75	90	65	00	bloqu.e
0EB0:00	40	65	20	73	61	60	6F	.Le sal	1040:42	75	66	66	65	74	20	61	Buffet
DEB8:6E	20	2A	20	4E	45	57	00	n * NEW	1048:76	65	63	20	70	61	69	6E	vec pa
0EC0:55	6E	20	62	75	72	65	61	Un bure	1050:00	43	6F	66	66	72	65	2D	.Coffr
DEC8:75	20	2A	20	57	00	55	6E	⊔ * W.∐	1058:66	6F	72	74	20	66	65	72	fort f
0ED0:20	70	61	60	69	65	72	20	palier	1060:6D	90	00	45	23	63	61	6C	mEsc.
0ED8:2A	20	4E	00	40	69	60	69	* N.Mil	1068:69	65	72	20	90	63	72	6F	ier .c
ØEE0:65	75	20	63	6F	75	60	6F	eu coul	1070:75	60	90	00	45	73	63	61	ulEs
0EE8:69	72	20	2A	4E	53	45	52	ir *NSE	1078:6C	69	65	72	20	62	72	61	lier b
0EF0:00	40	61	20	63	75	69	73	. La спі	1080:6E	60	61	6E	24	20	57	00	nlant
ØEF8:69	6E	65	20	2A	20	4E	53	ine * N	1088:54	61	62	6C	65	20	20	40	Table,
0F00:00	50	75	69	74	23	20	23	.P⊔its	1090:61	67	6E	90	74	6F	00	41	agn,to
ØF08:61	6E	23	20	66	6F	6E	64	ans fon	1098:48	48	48	48	2E	2E	2E	2E	нннн
0F10:20	2A	00	55	6E	65	20	63	*,Une	10A0:2E	2E	00	55	6E	65	20	70	Une
0F18:68	61	6D	62	72	65	20	2A	hambre	10A8:6F	72	74	65	20	61	75	20	orte a
0F20:20	53	00	46	6F	6E	64	20	S.Fond	10B0:4E	00	54	90	60	BC	70	68	N.T.L<
ØF28:64	25	20	63	6F	75	6C	6F	du сопl	10B8:6F	6E	65	00	43	61	20	67	one.Ca
0F30:69	72	20	2A	20	4E	53	00	ir * NS	1000:60	69	73	73	65	00	49	60	lisse.
@F38:54	6F	62	6F	67	67	61	6E	Tobogga	1008:20	66	61	69	74	20	66	72	fait
0F40:20	2A	20	45	00	43	61	26	* E.Ca	10D0:6F	69	64	00	55	6E	65	20	oid.Un
ØF48:65	20	2A	20	4E	53	45	57	e * NSE	1008:70	6F	72	74	65	20	66	65	porte
0F50:00			65	20		68	61	.Une ch	10E0:72	6D	90	65	00	50	6F	72	rm.e.P
ØF58:6D	62	72	65	20	2A	00		mbre *.	10E8:74	65	20	63	60	6F	73	65	te clo
0F60:6E	20	72	90	64	75	69	24	n r.dui	10F0:20	61	75	20	4E	00	49	6C	аu N.
0F68:20			53			-	76	* S.Ca	10F8:20	66	61	69	74	20	66	72	fait
0F70:65								e * NSE	1100:6F	69	64	00	49	60	20	66	oid.Il
ØF28:43								Cave *	1108:61	69	74	20	66	72	6F	69	ait fr
0F80:53							69	SE.Fumo	1110:64	00	4 C	61	20	62	6F	6D	d.La b
0F88:72								r * N.B	1118:62	65	20	65	23	74	20	61	be est
0F90:62	-							bliothe	1120:6D	6F	72	63	90	65	00	50	morc.e
0F98:75								⊔e * EW	1128:6F	72	74	65	20	61	75	20	orte al
0FA0:43	-							Cave *	1130:53	20	20	20	50	61	70	69	S - Pai
0FA8:53								SEW. Cav	1138:65	72	73	00	49	60	20	66	ers.Il
0FB0:20						-,		* NSEW	1140:61	69	74	20	66	F2	6F	69	ait fr
0FB8:52								R.serve	1148:64	00		6C	20	66	61	69	d.Il f
ØFCØ:2A								* SE.Un	1150:74	20		72	6F	69	64	00	t froi
0FC8:62	23	72	65	61	75	28	2A	bureau	1158:41	67	69	23	73	65	7A	20	Agisse
	FI	GU	RF	1 3	5 •	SI	JITE			F	IC	[][D]	F 2	5	C	UIT	F
	T. 1		ILL	, 3.	•	50				r	W		د ، ن	, 3		UII	Ŀ

1160:76 69 74 65 00 43 68 61 Uite.Ch	12F0:BA 3E 01 32 10 00 3E 0F
1168:69 73 65 73 20 20 20 74 ises - 1	12F8:18 D1 FE 0E D2 71 0A CD
1170:61 62 6C 65 61 75 00 42 ableau.f	1300:BF 17 3A 16 0C BE C2 71
1178:72 72 72 20 21 21 21 00 rrr 100	1308:0A E5 21 26 0C 7E FE FF
1180:46 9C 6C 69 63 69 74 61 F. Licita	1310:28 08 23 FE 80 20 F6 14
1188:74 69 6F 6E 73 20 21 00 tions 9	1318:18 F3 E1 ZA FE 05 38 09
1190:42 4F 4F 4F 4F 55 4D 20 BOCCOUM	1320:11 95 15 CD CF 0A C3 AB
1198:21 21 21 21 00 49 6C 20 1999.II	1328:0D 3E 80 77 C3 7D 0A FE
11A0:66 61 69 74 20 6E 6F 69 fait no	1330:0E D2 71 0A CD C7 17 28
11A8:72 00 50 6F 72 74 65 20 r.Porte	1338:06 11 A6 15 C3 74 0A 3A
11B0:6F 75 76 65 72 74 65 00 ouverte	1340:31 ØB FE Ø5 3A 16 ØC 20
11B8:43 6F 66 66 72 65 2D 66 Coffre-	1348:E2 32 21 0C 18 DD FE 05
11C0:6F 72 74 20 6F 75 76 65 ort ouv	1350:C2 6C 13 3A 21 0C FE 06
11C8:72 74 00 43 6F 72 64 65 rt.Cord	1750.00 7
1100:20 70 65 6E 64 75 65 20 pendue	1360:03 7D 0A FE 06 20 05 11
1108:65 6E 20 57 00 2B 51 1B en W.+Q	1368:B9 15 18 03 11 C3 15 C3
11E8:30 43 40 45 46 81 54 4F KCLEF.TO	1370:74 ØA FE Ø3 20 ØB CD C7
11E8:52 43 82 50 41 50 49 83 RC.PAPI	1378:12 C2 39 13 11 D4 16 18
11F0:43 41 53 53 84 43 4F-52 CASS.CC	1380:EE FE 0A 20 0A CD CZ 1Z
11F8:44 85 43 41 46 45 86 4D D.CAFE.	1388:20 EF 11 DA 15 18 E0 FE
1200:41 52 54 87 43 4C 45 53 ART.CLE	1390:18 20 D9 11 6A 17 18 D7
1208:88 42 55 52 49 89 4C 49 .BURI.L	1398:FE 14 20 18 3A 1E 0C FE
1210:56 52 8A 54 45 4E 41 8B UR. TENA	13A2:17 20 0C 32 1D 0C 32 33
1218:50 49 4C 45 8C 50 4F 4D PILE.PC	13A8:00 11 44 17 03 80 0A 11
1220:4D 8D 53 45 52 52 8E 50 M.SERR.	1380:32 17 18 BB FE 17 C2 E3
1228:4F 52 54 8F 43 4F 46 46 GRT.COFF	1388:14 3E 03 CD C7 17 28 05
1230:90 43 41 56 45 91 31 39 .CAUE.1.	1302:11 52 12 18 AA 3A 16 00
1238:34 32 92 42 4F 4D 42 93 42.BCMB	1308:FE /17 02 71 0A 32 1E 00
1240:54 41 42 4C 94 4D 41 42 TABL.MA	13D2:03 7D 0A FE 16 C2 6C 13
1248:4E 95 43 4F 55 4C 96 43 N.COLL.	13D8:11 B5 16 18 22 FE 14 20
1250:40 4F 55 97 50 40 41 51 LOU.PLA	13E2:25 11 F4 16 18 19 FE 23
1258:98 50 41 49 4E 99 52 41 .PAIN.R	13E8:28 09 FE 0A 28 05 11 E4
1260:44 49 9A 54 45 46 45 9R DI.TELE	13F0:16 18 AC 11 A5 17 18 A7
1268:00 93 12 FA 12 2F 13 4Ez./.;	13F8:FE ØF 20 06 11 20 16 03
1270:13 63 13 72 13 98 13 D3 .c.r	1400:74 0A 11 F6 15 18 F8 FE
1278:13 LD 13 F8 13 07 14 31 .l.x	1408:02 20 10 3A 1B 00 FE 02
1280:14 36 14 40 14 4E 14 60 .6.@.N.	1410:20 05 11 2D 16 18 E8 FE
1288:14 84 14 89 14 CC 14 EFL.	1418:01 28 05 11 1B 16 18 DF
1290:14 13 15 FE 0F 28 25 FE~.(+/	1420:30 32 1B 00 03 7D 0A FE
1298:0E 28 0B FE 10 C2 E3 14 .(.~.Bc	1428:1A C2 6C 13 11 91 16 18
12A0:11 7F 16 C3 74 0A 3A 10Ct.:	1430:CE 11 E9 15 38 C9 FE 0F
12A8:0C FE 17 C2 71 0A 3E 08 .~.Bq.>.	1438:C2 E3 14 11 26 17 18 BF
12B0:CD C7 17 20 F6 3E 18 32 MG. V>.:	1440:FE 19 20 05 11 74 17 18
12B8:86 15 3E 45 32 D2 0F C3>E2R.(
1200:7D 0A 3A 16 0C FE 01 20 }.:.~.	1450:C2 6C 13 3A 21 0C FE 06
12C8:08 3E 03 32 16 0C C3 7D .>.2C.	
12D0:0A FE 0A 20 04 3E 0E 18 .~>	1460:FE 0F 28 05 11 12 17 18
12D8:F2 FE 0E 20 10 3E 01 CD r~>.1	1468:32 3A 16 0C FE 0F C2 76
12E0:C2 12 28 05 11 A1 16 18 G.(1470:0A 3A 1C 0C FE 01 28 25
12E8:BA 3E 2A 18 DE FE 13 20 :>^~.	1478:11 E5 10 18 23 3E 13 32

	15F8:20 68 69 73 73 65 2E 00
1480:16 00 18 32 11 12 17 182	1600:45 73 73 61 79 65 72 20
1488:17 FE 13 20 06 11 C5 16 .~E	1608:45 /3 /3 61 /9 65 /2 20 1608:4F 55 56 52 65 00 43 27
1490:C3 74 0A FE 04 20 0C CD Ct.~	
1498:C7 17 C2 39 13 C3 5E 18 G.B9.C^.	
14A0:C3 74 0A FE 1A 20 12 3A Ct.~	1618:75 9C 00 49 6C 20 66 61 1620:75 74 20 64 65 73 20 70
14A8:1F ØC FE Ø2 C2 1B 14 DD~.B	1628:69 6C 65 73 00 43 27 65
14B0:21 F3 17 CD BB 08 C3 7D	
14B8:0A FE 15 20 05 11 AE 17 .~	
1400:18 DE FE 18 C2 6C 13 11 .^~.Bl	1638:66 61 69 74 00 4A 65 20 1640:6E 65 20 73 61 69 73 20
1408:9E 17 18 D4 FE 02 C2 6CT~.B	1648:70 61 73 00 4F 75 20 63
14D0:13 3A 1B 0C FE 02 C2 12 .:.~.B.	1650:65 6C 61 20 3F 00 0A 20
14D8:14 3D 32 1B 0C 18 D7 FE .=2W	1658:42 72 61 76 6F 2E 2E 2E
14E0:00 28 05 11 3D 16 18 B8 .(={	1660:20 41 20 62 69 65 6E 74
14E8:3E 0C CD CZ 1Z CZ 39 13 >.MG.B9	
14F0:3A 16 0C FE 02 20 05 32 :~.	1668:6F 74 00 0A 20 50 61 73 1670:20 64 65 20 63 68 61 6F
14F8:1F 0C 18 11 3E 02 CD C7>.M	1678:63 65 2E 2E 2E 20 00 46
1500:17 28 05 11 4C 16 18 98 .(L	1680:41 49 52 65 20 63 6F 6D
1508:3E 01 32 1B 0C AF 32 31 >.2/2	1688:62 69 6E 61 69 73 6F 6F
1510:0C 18 A3 FE 12 20 CC 3A#~. L	1690:00 45 73 73 61 79 65 7A
1518:16 0C FE 05 C2 71 0A 3E~.Bq.	1698:20 45 43 4F 55 74 65 72
	16a0:00 41 76 6F 69 72 20 6C
1528:0C C3 7D 0A 00 00 00 00 .C}	16A8:61 20 62 6F 6E 6E 65 20
1530:00 00 03 00 07 00 04 02	1680:63 6C 65 46 00 54 72 6F
1538:08 00 05 03 00 00 00 04	1688:70 20 64 61 6E 67 65 75
1540:0A 00 00 00 0B 03 0B 06	1600:72 65 75 78 00 54 69 63
1548:00 04 00 00 00 00 00 00 1550:00 06 00 00 0F 07 00 00	16C8:20 54 61 63 20 54 69 63
4550 00 00 00 00 44 00 00 00	16D0:2E 2E 2E 00 45 4E 4C 45
1568:00 00 00 00 00 0B 00 00	16D8:26 65 72 20 54 41 42 4C
1568:14 10 11 00 15 00 11 10	16E0:65 61 75 00 54 6F 75 74
1570:16 00 00 00 00 00 14 12	16E8:20 65 73 74 20 6E 6F 72
1578:14 10 15 13 15 11 00 14	16F0:6D 61 6C 00 43 27 65 73
1580:00 12 17 00 00 13 00 00	16F8:74 20 75 6E 65 20 63 72
1588:00 00 19 17 00 00 00 00	1700:6F 75 74 65 00 45 73 73
1590:00 00 00 00 FF 56 6F 75Vo	1708:61 79 65 7A 20 4C 49 52
1598:23 20 20 6F 72 74 65 7A s porte	1710:45 00 55 74 69 6C 69 73
15A0:22 74 72 6F 70 00 56 6F trop.U	1718:65 7A 20 4E 2C 53 2C 45
15A8:75 73 20 6E 65 20 6C 27 us ne i	1720:20 6F 75 20 57 00 45 6C
1580:61 76 65 7A 20 70 61 73 avez pa	1728:6C 65 20 65 73 74 20 63
15B8:00 43 27 65 73 74 20 62 .C'est	1730:6F 69 6E 63 9C 65 00 49
15C0:6F 6E 00 51 75 65 6C 6C on.Quel	1738:6C 20 65 73 74 20 63 6C
15C8:65 20 69 64 9C 65 00 46 e id.e.	1740:6F 75 9C 00 49 6C 20 79
15D0:41 49 52 65 20 31 39 34 AIRe 19	1748:20 61 20 75 6E 65 20 73
15D8:32 00 43 27 65 73 74 20 2.C'est	1750:65 72 72 75 72 65 00 49
15E0:75 6E 20 70 6F 6C 61 72 un pola	1758:6C 20 66 61 75 74 20 64
15E8:00 47 72 61 6E 64 65 20 .Grande	1260:65 23 20 6F 25 24 69 6C
15F0:62 72 75 74 65 00 4F 68 brute.0	1768:73 00 45 6E 74 72 9C 65
15, 5.52 /2 /3 /1 65 66 11 66 616te, 6	1770:20 67 72 61 74 75 69 74
	1778:65 00 49 6C 20 65 73 74
	1780:20 72 61 73 73 69 73 00
FICURE 25 . CHITE	FIGURE 35 : SUITE
FIGURE 35 : SUITE	FIGURE 35 : SUITE

```
5 REM *** CHARGEUR - VERSION LCD **
1790:24 72 65 28 28 64 61 6E trez da
                                   10 CLEAR50, &H2FF
                                   20 INIT#1, "CASI:"
1798:73 20 2E 2E 2E 00 50 61 s ....P
17A0:73 20 64 65 28 44 6F to a side to
                                   30 INPUT#1,N$,D,F
                                   40 MOTOR CONSTRUCTION OF COLDER
17A8:6, 60 69 24 90 00 45 45 alit..E
                                   50 PRINT"Trouv :";N$
12B2:1F 55 24 65 22 20 43 41 OUter C
                                   60 FORI=D-1TOF
         65 74 74 E5 00 21 SSette.
                                   70 POKEI, INP(#1)
       0C 5E
            16 00 19 C9 - .........
                                   80 NEXT: MOTOR TOTAL TOTAL TOTAL
12C6:6F 12 3E 68 ht 03 CD /t ?.>.>!>!M
200:CE 21 56 16 CL F2 FE DL NOU.MW-
                                   90 END
                                   100 CLEAR50, & H9FF
 18:21 22 18 CC BB 08 CD 64 9".M;.
                                    110 D=&H800:F=&H186C
120 N$="AUENT2": INIT#1, "CASO:
.7E6:6B 16 CD F/ FE DD 21 43 k, Mw~19
                                   130 INPUT"Magnto OK";T$
12F0:18 18 E8 1: 24 11 04 11 ...hl...
17F8:2: 00 10 00 10 0F 04 0F .....
                                   140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
1824:04 OF 04 CL 12 24 12 hors
                                    150 FORI=1T01800:NEXT
1808:21 1 04 11 04 11 04 25
                                   160 FORI=DTOF:OUT#1, PEEK(I)
1818:2: 12 84 12 84 12 84 15
                                   170 NEXT:MOTOR
1818:24 17 2+ 19 2+ 19 04 16 ...
                                    1822:17 FF 14 2/ ... 24 16 26
1828:14 28 00 28 14 05 14 04
1832:16 08 14 28 02 08 16 08
1856:14 NB 12 NB ... NB OF 12
1842:20 2 20 0+ Fr 20 10 01
1845 PC 20 24 27 BC 10 04 10
                                   5 REM *** ENTREUR DE CODES - LCD **
18 0 8C OF 04 OF 00 0D 04 0D
                                   10 CLEAR50, &H7FF: A=&H800
1858:26 20 28 00 10 FF 3A 16 ...
                                   20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUT C$
1862:36 FE 08 62 2 2 2 11 Th ..... Bq...
                                    30 U=UAL("&H"+C$):POKE A,U
1868:15 C3 Z4 Z4 Z6 22 22 20 Z2 30 Ct
                                    49 A=A+1:IF A>&H1860 THEN PRINT"
  SE0:63-61.75-00:54:65-23:24:6:60:03
                                    ... ":BEEP2, 3:END 800 11 1910
                                    50 G0T020 188 460 588 560 88 60 P
                                     1468:32 3A 18 8C RE BE CO
   FIGURE 35 : FIN
                                       FIGURE 36 : CHARGEURS
```

0809:CD	91	88	Dΰ	21	20	1.8	CL.	M 191.1	0590:3B	C2	08	19	ΕĐ	52	E2	C3
0808:44	09	21	DB	08	1.1	FE.	08	D. 9[~	0898:03	CD	ΒŪ	CØ	3A	2B	00	06
0810:01	23	00	ED	B2	21	FE	08	.#.m09~	09AZ:08	BØ	32	2B	00	3E	0C	D3
0818:11	80	ØC	0.1	1F	98	ΕD	80	m:	09A8:BB	CD	A2	00	C3	CF	С3	CD
0820:3A	10	09	32	Π0	15	3A	1 E	:2P.:	8386:DC	09	CD	9E	CE	21	03	01
2828:29	332	ØF.	16	3A	20	09	32	.2: .	29B8:22	В8	23	0.3	10	01	3E	01
2832:68	ØF	3A	1F	09	32	4E	10	k.:2N	0900:32	BB	02	3E	10	32	BC	00
0838:F3	21	89	09	22	30	00	FB	s 0, , "=,	0908:32	BD	00	C9	3E	08	32	BB
0840:3E	80	32	00	80	3A	00	88	>.2:.	0900:00	3E	10	32	ВС	00	3E	09
8848:FE	38	02	9B	28	3E	00	4F	~.B>.	0908:32	BD	88	С9	3E	03	32	BB
2802:3E	01	57	5F	ap	29	AB	3 E	>, WM.+	09E0:00	3E	04	32	BD	00	3E	Ø6
0858:01	32	E5	84	3E	02	32	E6	.2e.>,2	2°E5:32	BC	00	09	CD	BE	09	AF
0860:04	CD	9E	CE	21	1.1	18	CD	.M.Nº	09F0:32	D1	00	4F	52	5F	CD	09
0868:F2	FE						0A		29F8:AB			99	02	22	3D	00
0870:CD		CE		01	10	1.1	60	M. N	2A20:FB					32	09	CD
2878:0A					02	01	CD	.Mj.∑	2A08:BD			07		CD	73	09
0880:73				01			09	s.Q.,Ms	2412:21				23		21	08
0888:21				ВС	09		29		0A18:08				ØE		3E	08
0890:0A					BA		CD	, M. Nº :.	2A20:CD						00	35
0898:F7						CD		w~I0'.M	0A28:CD				79		ØB.	28
08A0:FE			29		F9		ØA	~MCy.	0A30:0D		5F	0A			FE	21
08A8:0D						20		.X-722	ØA38:20				18		C5	3E
08B0:6F						69		on acti	0A40:21			41	22	B8		21
Ø8B8:65						40			2A48:6D				9F		23	10
08C0:20					65		ØD	Piege.	0A50:F9						В8	00
0808:56						6E	20	Version	0A58:CD				ØC		BF	3E
08D0:70			72			20	32	Pour X-	2A60:21				В8			6D
0808:32						00		20	2A68:2A							45
08E0:00							00		2072:20						2A	
08F8:00					ØA	12			0A78:00						ØD	CD
0850:08						02	16		0A80:F6					FE		CA
08F8:00					57		01	W.	@A88:6D					F 9		19
0900:00					00	00	00		2A92:CA		18				FE	01
0905:02						ØA			2A98:20					FE		CA
0910:0A				08			05		000:27						0E	
0918:00				FF	00		14		9aa8:50				ØE.		FE	4E
0920:20									2AB0:28					28		ØC
0928:10			06				CØ		ØAB8:FE			00		FE		
0930:AF						C9	DD		0AC0:08			0B			ØB	
0938:21				44			12		0AC8:B6					11		00
0940:02							FE]~.	0AD0:21		15		05		FC	
0948:FF					01		00		ØAD8:19							ØB
0950:4A							09		WAEW:CD		0B			7E		8C
0958:E5							DF	eEU)aaM								18
8960:C2						20			04F0:88							
0968:18									0AF8:11							
0970:F7								w~I"8	0800:1A							
0978:3E									UBU8:23							
0980:01									2B10:02							
2988:09									ØB18:12							
											-					
FIGU	KE	37	:	LŁ	ΡI	ĽĠ	Ł ((VIDEO)		F	GU	KE	3	<i>'</i> :	SU	JITE

0820:11								;2'	0080:FA	05	20	F7	23	ĔΒ	0.8	3A	z. w#k
0B28:3A							1 1	:&&.0	0CB8:9A								~.H<
0B30:E3						EΒ	3A	c^#∪k	000:00	CD	4D	ØE	09	3A	9в	00	.MM.I:
0B38:AZ					09	2A	BC	'.:ML.*	0CC8:FE	00	28	1 1	3A	8E	ØC	30	~.(.:.
0B40:09						09	1 1	.MJ.M7.	0CD0:32								2~
0B48:29						В8	00	y.Mm.*8	0CD8:1A							ØC	.2I:
0B50:22						ØB	01	< . I 5#'	0CE0:FE							FE	~.(.:.
0B58:05						E5	DD	/>He	0CE8:02							3A	.(.)
0B60:E1						. 00	10	a.n	00F0:91							80	~. "
0B68:ED						67	ØB	mºj9	00F8:00								. <2~
0B70:7E					E5	E 1	18	~n.I]ea	0000:17							CD	.M∕.ºK
0B78:DE					3F	3F	3F	^???	0D08:F7						77	72	w~ º ∕
0B80:00					3F	3F	3F	.****??	0010:91	ØC	CD					09	MC
0B88:3F					6F	23	23	?.Impos.	0D18:3A							3A	:~.
ØB9Ø∶69				90	31	34	32	ble.14	0D20:B8							15	8.~.@2
ØB98:30				31	38	31	30	0972181.	ØD28:30	32	98	ØC	3E	20	32	6B	⟨2⟩
0BA0:38				4B		12		890.K	0D30:0F	С9	FΕ	12	20	04		9B	. I~
03A8:4F			52		50	52		OUUR.PR	0038:00						96		. [~.@:
06B0:4E								N.POSE.	0D40:3C	32	96	00	FΕ	23	CØ	E 1	⟨2~.
0BB8:41								ACH.DES	0D48:C3	6D	18	ØA	50	69	6C	65	Cm.,Pi
0BC0:84								.BOIR.L	0050:23								s .pui:
0BC8:52						52		RE.OTER	0058:65						3A		es.M/.
0300:45						41		E^LE.SA	0D60:0C								.G⊻w.M
0BD8:54							45	T.REGA.	0068:21	23	01	CD	66	09	AF	FD	9Mj.
0BE0:58						52		XAM.TIR	0070:21	21	09	32	9A	Ø0	47	3A	99.2.1
0BE8:8A								.POUS.A	0D78:8C	ØC	4F	21	90	8C	2E	FE	09
0BF0:40						50		LU.FRAP	0D80:FF	28	08	04	23	В9	CC	B2	.(#9L
2BF8:43					46	45		CASS.FE	0D88:0C	18	F,3	3A	80	ØC	47	AF	s:G
0000:4D							40	M. MANG.	0090:32	90	ØC	78	CD	A4	ØD	21	2×M\$.
0C08:4F					40		45	ONT.ALL	ØL98:87						05	01	M+.Q.
0010:90						45	43	.ENTR.E	2D42:CD						20		Mj.I∼.
0C18:4F						49		OU.ETEI	0DA8:3A	8F	0C	FE	00	3	06	10	:~.H.
0020:40							49	METT.FA	0CB0:C9			28	12	FE	10	28	1~.(.~.
0028:52								R.,,CLE	0DB8:0E				ØA	FE	14	28	, ×. C. ×.
0038:88				43		45		. TORCHE	0DC0:06						ØE	3E	. ~ . (
0038:50								PAPIER.	ØFC8:01						00	F.E.	.2:
0040:41								ASSETTE	0000:02				7.9		8F		.HI~.
0048:43					80		41	CORDE.C	0DD8:09								.:~.@
0050:46					52	54		FE. MARTI	0DE0:1C						98		. I ~ . @:.
0058:41 0060:42							00	AU.CLES	ØDE8:FE						97		~.H:.
0068:56					00		49	BURIN.L	0DF0:FE								~.@IM
0070:49					45		41	URE. TENI	0DF8:09								.M=@≭<.
0078:40					00		49	ILLES.P	0E00:F8							6E	x.Mrk#.
#280:45							4D	LES.POMI	0E08:02	ΝE	00	/E	12	B7	28	08	~.7(
ØC88:52								ES.SERRI									
0090:00	7J 00	01	n n	00 TH	10 10	20	96	RE	ØE18:79								y*8."<.
0C98:01									0E20:00	28	D6	32	99	90	09	CD	.(U2I
0030:01	N:0	23	14 20	OH.	22	NO.	00 00		ØE28:AF								/.) 00.0
ØCA8:16	00	OK!	27	75	EE.	DO.	20	****	0E30:0E								, Mω~,.,
0010 - 10						-		#~~.	ØE38:9B								, , , #~~,
	FI	GU	RE	37	' :	SU	ITE	E		\mathbf{F}	GU	IRE	3'	7:	SU	JIT	E

2540.36	00		40	ar	1.0	F7	00	OIM -	T							
0E40:06					18			.9LMs	3FD0:20							
0E48:2D			79	BA BB	E5		21	Cy.eE	2FD8:20	2A		55	6E	20	72	90
0E50:2A			AB		FD		00	*.M+.}n	3FE0:64			74	20	2A	20	53
0E58:FD		01	FD	23	FD	23	CD) f.) #) #	3FE8:00	43	61	76	65	20	2A	20
0E60:6A			E1	C9		AF	0 9	J. AaIM/	2FF0:4E	53	45	00	43	61	76	65
ØE68:21			CD	F2	FE	21	DE	2+, Mw~?	3FF8:20	2A	20	4E	53	45	00	46
0E70:0E			CD	AF	09	21	80	.8/M/.º	1000:75		6F	69	72	20	2A	20
0E28:00				01	1F	00	EL	~	1008:4E				62	60	69	6F
0E80:B0			15	32	10.	09	3A	0:F.2	1010:74		65	F 1	75	65	20	2A
1	16	32	1E	09	3A	4E	10	2:N	1018:20	45	52	00	43	61	76	65
ØE90:32		09	3A	6B	ØF	32	20	2:k.2	1020:20	2A	20	4E	53	45	57	00
0E98:09		AB	8E	CD	F7	FΕ	21	. 0 + . Mw~	1028:43	61	76	65	20	2A	20	4E
0EA0:D4		CD	F7	FE	CD	20	09	T.Mw~M-	1030:53	45	57	00	52	90	73	65
0EA8:C3				6F	25	72	20	Cl.Pour	1038:72	76	65	20	2Ĥ	20	53	45
0EB0:72		20	61	72	24	69	72	reparti	1840:00	55	6E	20	62	75	72	E5
0EB8:20		25	20	60	9B	60	65	du m.m	1048:61	25	20	2A	20	53	14	00
0EC0:20			64	72	6F	69	74	endroi	1050:50	65	74	69	74	20	74	75
0EC8:0A			61	69	72	65	20	. faire	1058:6E		65	60	20	2A	20	45
0ED0:3A		20	88	45	58	45	43	: .EXE	1860:52	00	56	6F	25	73	20	9B
aED3:26		38	31	35	00	45	58	&H815.E	1868:74	65	73	20	F3	6F	72	24
0EE0:45		26	48	78	33	38	00	EC&Hx38	1070:69	20	2Ĥ	00	40	61	20	62
SEE8:56			23	20	20	6F	23	Vous po	1278:6F	60	62	65	20	65	78	70
0EF0:23		64	65	ZA.	20	3A	00	sedez :	1280:6C	6F	23	65	20	2A	00	FF
0EF8:00			76	61	6E	74	20	.Devant	1088:00	50	6F	72	24	65	20	61
0F00:25			20	6D	61	69	23	une mai	1290:26	65	63	20	70	6C	E 1	21
0F08:6F		20	2A	00	52	90	64	on *,R.	1098:75	65	00	50	6F	23	74	65
0F10:25		74	20	20	2A	20	45	uit *	10A0:20	72	61	64	69	6F	00	4 C
0F18:00			62	75	74	20	63	.D.but	10A8:61	20	20	6F	72	74	65	20
0F20:6F		60	6F	69	72	20	2A	ouloir	1080:65		24	20	62	60	6F	21
0F28:20	-	45	57	00	40	65	28	NEW, Le	12B8:25	90	65	00	42	25	66	66
0F30:23				6E	20		20	salon *	1808:65		20	61	76	65	63	20
ØF38:4E		57	00	55	6E	28	62	NEW. Un	1008:70		69.	6E	00	43	6F	66
2F40:25			61	75	20	2A	20	штеаш Ж	1000:00	72	65	20	66	6F	72	74
0F48:57		55		20	70	61	60	W.Un pa	1908:20		65	72	6D	90	00	45
0F50:69		72	20	2A	28	4E	00	ier * N	10E0:73	63	E 1	60	69	65	72	20
0F58:4D			69	65	25	20	63	Milieu	10E8:9C			6F	75	60	90	00
0F60:6F			6F	69	72	20	2A	OULOIT	18F0:45		ЕЗ	61	60	69	65	72
0F68:4E		45 69	20	00	40	E1	20	NSE .La	10F8:20		72	61	6E	60	_	6E
0F70:63 0F78:2A			23 53	69 00	6E 50	65 25	20 69	Cuisine ▼ NC Pi	1100:74	20	52	00	54	61	62	6C
0F80:74				61	2E	73	20	* NS.Pu ts sa~s	1108:65		20	40	61	62	6E	90
2F88:66		6E	64	20	2A	00	55	fond *.	1110:24	6F	00	41	48	48	48	48
0F90:6E	65	20		68	61	6D	62	ne cham	1118:3E	2E	2E	2E	2E	2E	00	55
ØF98:72		20			53	99	46	re * S.	1120:6E	65	20		6F	72	24	65
0FA0:6F				64	25 25		63		1128:20		25		4E		54	90
2FA8:6F							2A	ond du ouloir	1130:60		20					
2FB0:20						62		NS. Tob	1138:43							
ØFB8:67								99an *	1140:65				28			69
2FC0:00								, Cave ≭	1148:24							00
2FC8:4E								NSEW. Un	1150:55	ρF	60	20	70	bF	/2	74
- CO - YL								O-LW. UII	1158:65							
	\mathbf{F}	GU	JRE	3	7:	SU	JITE			F	IGI	URI	E 3	7	: S	UITE
									L							

The second secon	
1160:20 50 6F 72 74 65 20 63 .Porte	12F0:13 14 14 4F 14 59 14 74
1168:6C 6F 73 65 20 61 75 20 lose au	12F8:14 83 14 AD 14 B2 14 BC
1170:4E 00 49 6C 20 66 61 69 N.Il fa	1300:14 CA 14 DC 14 00 15 05
1178:74 20 66 72 6F 69 64 00 t froid	1308:15 52 15 65 15 99 15 FE
1180:49 6C 20 66 61 69 74 20 Il fait	1310:0F 28 2B FE 0E 28 0B FE
1188:66 72 6F 69 64 00 4C 61 froid.L	1318:10 62 69 15 11 08 17 63
1190:20 62 6F 6D 62 65 20 65 bombe	1320:E0 0A 3A 93 0C FE 17 C2
1198:73 74 20 61 6D 6F 72 63 st amor	1328:DD 0A 3E 08 CD 50 38 20
11A0:9C 65 00 50 6F 72 74 65 .e.Port	1330:F6 3E 18 32 0F 16 3E 45
11A8:20 61 75 20 53 20 2D 20 au S -	1338:32 4E 10 C3 E9 0A 3A 8C
11B0:50 61 70 69 65 72 73 00 Papiers	1340:00 FE 01 20 08 3E 03 32
11B8:49 6C 20 66 61 69 74 20 Ii fait	1348:80 00 03 E9 0A FE 0A 20
11C0:66 72 6F 69 64 00 49 6C froid.I	1350:04 3E 0E 18 F2 FE 0E 20
11C8:20 66 61 69 74 20 66 72 fait f	1358:10 3E 01 CD 50 18 28 05
11D0:6F 69 64 00 41 62 69 23 old.A91	1360:11 2A 17 18 BA 3E 0A 18
11D8:73 65 7A 20 76 69 74 65 sez vit	1368:DE FE 13 20 BA 3E 01 32
11E0:00 43 68 61 69 73 65 73 .Chaise	1370:92 0C 3E 0F 18 D1 FE 0E
11E8:20 2D 20 74 61 62 6C 65 - tabl	1378:D2 DD ØA CD 48 18 3A 8C
11F0:61 75 00 42 72 72 72 20 au.Brrr	1380:00 BE C2 DD 0A E5 21 9C
11F8:21 21 21 00 46 9C 6C 69 111.F.L	1388:0C 7E FE FF 28 08 23 FE
1200:63 69 74 61 74 69 6F 6E citatio	1390:80 20 F6 14 18 F3 E1 7A
1208:73 20 21 00 42 4F 4F 4F s 9.800	1398:FE 05 38 09 11 1E 16 CD
1210:4F 55 4D 20 21 21 21 21 OUM \$\$\frac{9}{2}\$\$	13A0:3B 0B C3 27 0E 3E 80 77
1218:00 49 6C 20 66 61 69 74 . Il fai	13A8:C3 E9 0A FE 0E D2 DD 0A
1220:20 6E 6F 69 72 00 50 6F noir.P	13B0:CD 50 18 28 06 11 2F 16
1228:72 74 65 20 6F 75 76 65 rte ouv	13B8:03 E0 0A 3A AZ 0B FE 05
1230:72 74 65 00 43 6F 66 66 rte.Cof	13C0:3A 8C 0C 20 E2 32 97 0C
1238:72 65 2D 66 6F 72 74 20 re-tort	13C8:18 DD FE 05 C2 E8 13 3A
1240:6F 75 76 65 72 74 00 43 ouvert.	13D0:97 0C FE 06 C2 DD 0A 3E
1248:6F 72 64 65 20 70 65 6E orde pe	13D8:07 32 8C 0C C3 E9 0A FE
1250:64 75 65 20 65 6E 20 57 due en	13E0:06 20 05 11 42 16 18 03
1258:00 2B 51 1B 3C 43 4C 45 .+Q. (CL	13E8:11 4C 16 C3 E0 0A FE 03
1260:46 81 54 4F 52 43 82 50 F.TORC.	13F0:20 0B CD 50 18 C2 B5 13
1268:41 50 49 83 43 41 53 53 API.CAS	13F8:11 5D 17 18 EE FE 0A 20
1270:84 43 4F 52 44 85 43 41 .CORD.C	1400:0A CD 50 18 20 EF 11 63
1278:46 45 86 4D 41 52 54 87 FE.MART	1408:16 18 E0 FE 18 20 D9 11
1260:43 4C 45 53 88 42 55 52 CLES.BU	1410:F3 17 18 D7 FE 14 20 18
1288:49 89 4C 49 56 52 8A 54 I.LIUR.	1418:3A 94 ØC FE 17 20 ØC 32
1290:45 4E 41 8B 50 49 4C 45 ENA.PIL	1420:93 0C 32 A9 0C 11 CD 17
1298:8C 50 4F 4D 4D 8D 53 45 :POMM.S	1428:C3 EC ØA 11 CØ 17 18 BB
12A0:52 52 8E 50 4F 52 54 8F RR.PORT	1430:FE 17 C2 69 15 3E 0B CD
12A8:43 4F 46 46 90 43 41 56 COFF.CA	1438:50 18 28 05 11 E0 17 18
12B0:45 91 31 39 34 32 92 42 E.1942.	1440:AA 3A 8C 0C FE 17 C2 DD
12B8:4F 4D 42 93 54 41 42 4C OMB. TAB	1448:0A 32 94 0C C3 E9 0A FE
1202:94 4D 41 47 4E 95 43 4F .MAGN.C	1450:16 C2 E8 13 11 3E 17 18
1208:55 4C 96 43 4C 4F 55 97 UL.CLOU	1458:22 FE 14 20 05 11 7D 17
12D0:50 4C 41 51 98 50 41 49 PLAQ.PA	1460:18 19 FE 03 28 09 FE 0A
12D8:4E 99 52 41 44 49 9A 54 N.RADI.	1468:28 Ø5 11 60 17 18 ØC 11
12E0:45 4C 45 9B 00 0F 13 76 ELE	1470:8E 17 18 07 FE 0F 20 06
1068:13 AB 13 CA 13 DF 13 EE .+.J	CHANGE AND AND SHAPE OF THE TAXABLE PARTY.
FIGURE 37 : SUITE	FIGURE 37 : SUITE
TOURS UT I BUILD	TIGORE 37 . BUILE

1478:11 89 16 C3 EØ ØA 11 7FC'	1608:14 00 12 17 00 00 13 00
1480:16 18 F8 FE 02 20 1C 3Ax~	1610:00 00 00 19 17 00 00 00
1488:91 0C FE 02 20 05 11 B6~	1618:00 00 00 00 00 FF 56 6F
1490:16 18 E8 FE 01 28 05 11h~.(.	1620:75 73 20 70 6F 72 74 65 us por!
498:A4 16 18 DF 3C 32 91 ØC \$<2.	1628:7A 20 74 72 6F 70 00 56 z trop
14A0:C3 E9 ØA FE 1A C2 E8 13 Ci.~.Bh	
	1640:73 00 43 27 65 73 74 20 s.C'est
14B8:AF 17 18 BF FE 19 20 05 /?~.	1648:62 6F 6E 00 51 75 65 6C bon.Que
14C0:11 03 18 18 B6 FE 0D C3 ,6~.	1650:6C 65 20 69 64 9C 65 00 Le id.
14C8:E1 13 FE 05 C2 E8 13 3A a.~.Bh.	1658:46 41 49 52 65 20 31 39 FAIRe
14D0:97 0C FE 06 C2 7E 14 32~.B~.	1660:34 32 00 43 27 65 73 74 42.C'e:
14D8:8C 0C 18 52 FE 0F 28 05R~.(1668:20 75 6E 20 70 6F 6C 61 un po
14E0:11 9B 17 18 6A 3A 8C 0CJ:.	1670:72 00 47 72 61 6E 64 E5 r.Grand
14E8:FE 0F C2 E9 0A 3A 92 0C ~.Bi.:.	1678:20 62 72 75 74 65 00 4F brute
14F0:FE 01 28 05 11 61 11 18 ~.(a.	1680:68 20 68 69 73 73 65 2E h hissi
14F8:56 3E 13 32 8C 0C 18 2E V>.2	1688:00 45 73 73 61 79 65 72 .Essay
1500:11 9B 17 18 4A FE 13 20J~.	1690:20 4F 55 56 52 65 00 43 OUVRe
1508:06 11 4E 17 C3 E0 0A FEN.C'.	1698:27 65 73 74 20 62 6C 6F 'est b
1510:04 20 08 CD 50 18 C2 B5MP.B	16A0:71 75 9C 00 49 6C 20 66 qu[[
1518:13 18 29 FE 1A 20 12 3A	16A8:61 75 74 20 64 65 73 20 aut de
1520:95 0C FE 02 C2 97 14 DD~.B	16B0:70 69 6C 65 73 00 43 27 piles.
1528:21 7C 18 CD 44 09 C3 E9 \$1.MD.C	16B8:65 73 74 20 64 9C 6A 61 est d.
1530:0A FE 15 20 05 11 37 18 .~7	16C0:20 66 61 69 74 00 4A 65 fait.
1538:18 15 FE 1B C2 E8 13 11~.Bh.	16C8:20 6E 65 20 73 61 69 73 ne sa
1540:27 18 18 ØB 3A 8C ØC FE ':	16D0:20 70 61 73 00 4F 75 20 Pas.0
1548:08 C2 DD 0A 11 58 16 C3 .B]X.	16D8:63 65 6C 61 20 3F 00 0A cela?
1550:E0 0A FE 02 C2 E8 13 3A '.~.Bh.	16E0:20 42 72 61 76 6F 2E 2E Bravo
1558:91 ØC FE Ø2 C2 8E 14 3D~.B	16E8:2E 20 41 20 62 69 65 6E . A bi
1560:32 91 0C 18 C9 FE 0C 28 2I~.	16F0:74 6F 74 00 0A 20 50 61 tot
1568:05 11 C6 16 18 E1 3E 0C	16F8:73 20 64 65 20 63 68 61 s de c
1570:CD 50 18 C2 B5 13 3A 8C MP.B5.:	1700:6E 63 65 2E 2E 2E 20 00 nce
	1708:46 41 49 52 65 20 63 6F FAIRe
	1710:6D 62 69 6E 61 69 73 6F mbinai
1580:18 11 3E 02 CD 50 18 28 ,,>,MP.	1718:6E 00 45 73 73 61 79 65 n.Essa
1588:05 11 D5 16 18 C1 3E 01A>	1720:7A 20 45 43 4F 55 74 65 Z ECOU
1590:32 91 0C AF 32 A7 0C 18 2/2'.	1728:72 00 41 76 6F 69 72 20 r.Avoi
1598:95 FE 12 20 CC 3A 8C 0C .~. L:.	
15a0:FE 05 C2 DD 0A 3E 01 32 ~.B].>.	
15A8:8F 0C 3E 05 32 A6 0C C3	
15B0:E9 0A 40 40 40 00 00 00 i.@@@.,	1740:6F 70 20 64 61 6E 67 65 op dan
15B8:00 00 00 03 00 07 00 04	1748:75 72 65 75 78 D8 54 69 ureuxX
15C0:02 08 00 05 03 00 00 00	1750:63 20 54 61 63 20 54 69 c Tac
15C8:04 0A 00 00 00 0B 03 08	1758:63 2E 2E 2E 00 45 4E 4C cE
15D0:00 0C 04 00 00 00 00 00	1760:45 76 65 72 20 54 41 42 Ever T
15D8:00 00 06 00 00 0F 07 00	1768:4C 65 61 75 00 54 6F 75 Leau.T
15E0:00 00 00 0D 00 11 09 0D	1770:74 20 65 73 74 20 6E 6F t est
15E8:0D 00 00 00 00 00 0B 00	1278:72 6D 61 6C 00 43 27 65 'rmal.C
15F0:00 14 10 11 00 15 0D 11	1780:73 74 20 75 6E 65 20 63 st une
15F8:10 16 00 00 00 00 00 14	1788:72 6F 75 74 65 00 45 73 route.
1600:12 14 10 15 13 15 11 00	

FIGURE 37 : SUITE

FIGURE 37 : SUITE

```
1790:73 61 79 65 7A 20 4C 49
                                            5 REM *** CHARGEUR - UIDEO ***
                                 sayez L
1798:52 45 00 55 74 69 60 69
                                            10 CLEAR50, &HZF0: DEFINT A-2
                                 RF. LIt. I
17A0:73 65 7A 20 4E 2C 53 2C
                                            20 INIT#1, "CASI:"
                                 sez N,S
17A8:45 20 6F 75 20 57 00
                                            30 INPUT#1,N$,D,F
                           45
                                 E OU W.
17B0:6C 6C 65 20 65 73 74
                                            40 MOTOR
                           20
                                 lle est
17B8:63 6F 69 6E 63 9C 65 00
                                            50 PRINT"Trouv :";N$
                                 coinc.e
1700:49 60 20 65 73 74 20
                                            60 FORI=D-1TOF
                           63
                                 Ilest
17C8:6C 6F 75 9C 00 49 6C
                                            20 POKEI, INP(#1)
                           20
                                 lou.. Ii
17D0:79 20 61 20 75 6E 65
                                            80 NEXT: MOTOR
                            20
17D8:73 65 72 72 75 72 65 00
                                            90 END
                                 serrure
17E0:49 6C 20 66 61 75 74 20
                                             100 CLEAR50, &HZF0: DEFINT A-2
                                 Il faut
17E8:64 65 73 20 6F 75 74 69
                                             110 D=&H800:F=&H18E8
                                 des out
                                             120 N$="AUENT": INIT#1, "CASO:"
17F0:6C 73 00 45 6E 74 72
                           90
                                 is.Entr
17F8:65 20 67 72 61 74 75 69
                                             130 INPUT "Magnto OK"; T$
                                 e gratu
1800:74 65 00 49 6C 20 65
                                             140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
                           23
                                 te.Il e
1808:74 20 72 61 73 73 69 73
                                             150 FORI=1T01800:NEXT
                                 t rass:
1810:00 0A 56 6F
                                             160 FORI=DTOF:OUT#1, PEEK(I)
                  25 23 20
                                 ..Vous
1818:6F 74 72 65 7A 20 64
                                             170 NEXT: MOTOR
                                 ntrez d
1820:6E 73 20 2E 2E 2E 00
                           50
                                             180 END
                                 ns ...,
1828:61 73 20 64 65 20 74
                                 as de t
1830:6E 61 6C 69 74 FC 00
                           45
                                naliti.
1838:43 4F 55 74 65 72 20 43
                                          5 REM *** ENTREUR DE CODES - VIDEO
                                 COUter
1840:41 53 53 65 74 74 65
                                          10 CLEAR50, &H7FF: A=&H800
                           00
                                 ASSette
1848:21 9B 0C 5F 16 00 19 C9
                                          20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUTC$
1850:CD 48 18 3E 80 BE C9 CD
                                          30 U=UAL("&H"+C$):POKEA,U
                                MH.>.>I
1858:AF 09 21 DF 16 CD F7
                                          49 A=A+1:IF A>&H18E8 THEN PRINT"TER
                                 /. 0 . Mw
1860:DD 21 AB 18 CD 44 09
                                          ...":BEEP2,3:END
                                 ] 0+.MD.
1868:2D 09 C3 EC 09 CD AF
                                          50 GOTO20
                                 -.CI.M/
1870:21 F4 16 CD F7 FE DD
                           21
                                 9t. Mw~ 7
1878:CE 18 18 F8 11 04
                           04
1880:11 04 0D 10 00 10 0F
                           04
1888:0F 04 0F
              04 0C 10 00 10
1890:11 04 11 04 11 04 11 04
1898:0D 04
           12 04 12 04
                        12 04
18A0:11 04 19 04 19 04
                       19 04
18A8:16 10 FF
              14 ØC 14
                        04 16
18B0:08 14 08 00 08 14 0C
                           14
18B8:04 16 08 14 08 00 08
                           16
1800:08 14 08 12 08 11
                        08 0F
18C8:10 0D 0C 0D 04 FF
                        ØD 10
18D0:0D 0C 0D 04 0D 0C 10 04
18D8:10 0C 0F 04 0F 0C 0D 04
18E0:0D 08 0C 08 0D 10 FF 31
18E8:33 00 00 00 00 00 00 00
```

FIGURE 38 : CHARGEURS

FIGURE 37: FIN

OTHELLO-REVERSI

Remarquable à la fois par la simplicité de ses règles et par la complexité des tactiques et des stratégies à mettre en oeuvre , **Othello-Reversi** a conquis en quelques années des dizaines de millions de passionnés dans le monde Bien qu'il reste relativement peu pratiqué en France , il possède toutes les qualités d'un jeu exemplaire .

Le Reversi a été inventé dans la seconde moitié du 19ème siècle en Angleterre . Après de nombreuses aventures , un japonais l'a "réinventé" sous le nom d'Othello ...

Les règles du jeu sont simples . Othello se joue sur un plateau 8*8 dont toutes les cases sont de la même couleur . Les pions utilisés sont à double face : d'un coté blanc , de l'autre coté noir . Chaque joueur prend une couleur : l'un sera blanc , l'autre noir . Au début de la partie , les joueurs disposent quatre pions au centre de l'échiquier .

Les premiers pions posés , les joueurs jouent chacun leur tour en posant un pion de leur couleur sur une case libre , de telle façon qu'entre ce pion posé et un autre pion de la même couleur , un pion au moins de la couleur adverse soit pris en "tenaille" , selon une ligne horizontale , verticale ou diagonale . Le ou les pions pris sont alors retournés et ils prennent la couleur du preneur , d'où le nom de Reversi . La pose d'un pion peut prendre en tenaille des pions selon plusieurs lignes . Ils sont alors tous retournés . Mais il n'y a pas "transitivité" : un pion retourné ne peut entraîner de nouveaux retournements.

Il y a obligation de toujours retourner un pion adverse. Lorsqu'un joueur ne peut pas jouer de coup qui le lui permette, il doit passer son tour. Lorsqu'aucun joueur ne peut plus jouer, soit que toutes les cases soient remplies, soit qu'il n'y ait plus de coup possible selon la rêgle ci-dessus, la partie s'arrête et le vainqueur est celui dont la couleur apparait sur le plus grand nombre de pions posés.

Sur le CANON X-07 , le logiciel suit scrupuleusement les règles décrites ci-dessus . Les pions ne pouvant être colorés , vous posséderez des pions de forme différente au programme qui se révèle , soit dit en passant , très fort ...

Le mode d'emploi est le suivant :

- _ Après avoir chargé le programme en mémoire grâce à la K7 (CLOAD puis RUN pour charger les codes) ou à la "main" grâce aux chargeurs joints , vous devez lancer le programme par EXEC &HE00 suivi de RETURN .
- _ Une présentation défile ... Tapez sur RETURN : le X-07 vous demande si vous désirez jouer contre lui ou contre un adversaire humain .
- _ Ensuite , le niveau de jeu vous est demandé : entre $\bf 1$ et $\bf 9$. Le niveau $\bf 1$ est beaucoup plus facile que le $\bf 9$...
- Le X-07 s'enquiert enfin de vos initiales (4 lettres) : tapez-les et le CANON vous présentera le damier .
- _ Sur la gauche de l'écran , l'échiquier 8*8 est dessiné et à droite de l'afficheur le nombre de pions gagnés par chacun des deux joueurs .
- Pour jouer , vous devez déplacer le point clignotant avec les quatre curseurs ... Dès que vous avez choisi votre place , tapez sur RETURN et le X-07 calculera et affichera les pions gagnés . Le X-07 jouera ensuite et le jeu continuera ainsi jusqu'à la fin de la partie .
- _ Notons que si vous devez passer , vous pouvez appuyer sur "P" : le X-07 vous accordera ce droit si vous êtes vraiment bloqué ... Sinon , il vous affichera vos possibilités de jeu ! De plus , le jeu peut être quitté à tout moment par l'habituel "CTRL Q" .

Bonne chance ... Dommage, on ne peut pas tricher!!

Longueur de REVERSI: 3073 octets.

Implantation de REVERSI: de 800h à 1400h.

3800:40	4B	4B	4B	4B	4B	4B	54	MKKKKKKKT	0990:6F		2A		09	22	23	22	oe∦N.ω#"
3808:50	5E	48	48	48	48	48	48	Р^ННННН	0000 02	09	E 1	36	01	25	3A	D 1	N. a6.%:Q
0810:52	50	5E	48	48	48	48	48	RPAHHHHH	09A0:09	86	32	D1	09	24	10	E6	2Q.\$.f
0818:48	52	50	5E	48	48	48	48	HRP^HHHF	09A8:06	FF	69	1 C	16	08	1A	52	iW
0820:48	48	52	50	5E	48	48	48	HHRP^HHF	09B0:B7	20	C4	3A	DØ	09	В7	08	2 D:P.2H
0828:48	48	48	52	50	5E	48	48	HHHRP^HF	Ø9B8:25	3A	D1	09	82	86	32	D1	x:Q2Q
0830:48	48	48	48	52	50	5E	48	HHHHRP^F	0900:09	24	36	01	20	F6	80	E5	,\$6,}v.e
0838:48	48	48	48	48	52	50	68	HHHHHRP '	09C8:2A	CE	09	フフ	E 1	С9	00	16	∦N.ωaI
0840:58	.58	58	58	58	58	5A	50	XXXXXX	0900:00	00	3A	01	13	4F	DD	46	:O]F
0848:F6	F2	F8	FF	08	09	ØA	01	∪W×	0908:03	78	FE	03	38	18	C5	06	.×~.8.E.
0850:00	00	F7	F6	FF	08	09	00	WV	09E0:02	CD	F6	09	C 1	79	80	06	.Mu.Ay.U
0858:01	F8	F2	F6	FF	00	9	0A	.×w∪,	09E8:32	38	0B	1 F	80	47	81	D6	28.,.G.U
0860:01	F8	F2	90	16	FD	04	02	.×ω.,)	09F0:43	38	03	2F	89	47	C5	78	C8.∕.GE×
0868:02	04	FD	16	F0	FD	F6	FF		09F8:81	21	64	08	FΕ	24	38	03	.ºd.~\$8.
0870:FF	FF	FF	F6	FD	F0	04	FF	v}p	0A00:21	AB	08	FE	30	38		21	0+.~<8.0
0878:00	00	00	00	FF	04	F0	02	P .	0A08:F2	98	1 1	80	15	01	47	00	rG.
0880:FF	00	00	00	00	FF	02	F0	P	1	BØ	C 1	FD	21	80	15	DD	mØA)∑]
0888:02	FF	00	00	00	00	FF	02		0A18:4E	02	1 1	80	00	21	80	15	N
0890:F0	04	FF	00	00	00	00	FF	P	0A20:FD	19	19	FD	21	00	29	EΕ)}q.yn
0898:04	FØ	FD	F6	FF	FF	FF	FF	.p}v	0A28:81	4F	05	FD	70	01	FD	24	.O. 1p. 1t
08A0:F6	FD	FØ	16	FD	04	02	02	v)p.)	1		25	03	20	EΑ	3A	01	.}u. j:.
.08A8:04	FD	16		FD	04	02	02		0A38:16	F6	80	32	01	16	DD	E5	.v.2le
08B0:04	FD	16	F0	FD	F6	00	00	.). p}v	0A40:DD	21	EΑ	13	21	52	13	16]9j.9R.,
08B8:00					04	00	00	, v)p,,,,	0A48:00	ED	5F.		A6	00		2E	.m_]&~
08C0:00		00	00	04	FØ	02	00	P	0A50:19	46	77	ED	52	70	DD	5E	.FwmRp]^
08C8:30	00	00	00	00	02	FØ	02		0A58:00	10	19	DD	23	DD	2E	00]#]~.
0800:00		00	00	00	00	02	FØ	P		20	E6	26	15	DD	21	04	2 f&. 11.
08D8:04	90	00	00	00	00	00	04		0A68:13	DD	7E	00	DD	23	6F	17	.]~.]#0.
08E0:F0	FD	F6	00	00	00	00	F6	p}vv	1	00	2E	B2	28	F3	CB	FD	8.~7(sK)
18E8:FD		16	FD	04	02	02	04	,, ,,,,,,	0A28:36 0A80:11	01	CB	BD	18	EB	FD	21	6.K=,k)2
08F0:FD	16	01	01	01	01	01	01)	0088:00	13 DD	DD	21	52	13	DD	7E]2R.]~
08F8:01	01	FØ	01	01	01	01	01	P	0A90:38	98	23	FD	77	00	6F	17	.]#}w.o.
0900:01	01	01		01	01	01	01	P	0A98:18	EC	7E FD	B7 21	20 80	FØ	FD	23	8.~7 p}#
0908:01	01 01	01	01 01	FØ	01	01	01 01	P	0AA0:42	CD	BE	2 I	DD	E1	3E	FF FD	.l) [). GM>.lal)
0918:01		01 01	01	01 01	FØ	01	01	P	0AA8:7E	06	ED	44	FD.	BE	29	38	~,mD}>.8
0310.01	Ø1 Ø1	01	01	01	01 01	F0	FØ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0AB0:03	FD	ZE	09	FD	46	08	FD	.}~.}F.}
0928:01	01	01	01	01	01	01	21		ØAB8:CB	01	7E	C4	5D	12	11	80	K.~D]
10930:F0	01	01	01	01	01	01	01	P	0AC0:00	FD	19	FD	77	08	FD	70	.).}w.}p
0938:01	00	FD	2E	00	32	80	09		0AC8:09	DD	21	10	13	CD	3A	09	. 19 M:.
0940:32	90	09	32	C3	09	0.9	DD		0AD0:FD	36	06	01	FD	7E	01	E6	}6}∼.f
0948:7E	02	CD	30		CD	25	12	~.M=.Mu.	0AD8:0F	20	06	CD	A3	0B	FD	22	M#.}ω
0950:3F	16	32	CF	09	AF	32	CE	>.20./2N		FD	7E	04	FD	77	ØA	6F	. }~, }w.o
0958:09					09	4D	16	.6(,/IM.	0AE8:18	0E	DD			7E	00	FD.	1#]~.1
2960:08								.]W	0AF0:BE).(vo.8Y
0968:3A								:N.F.2N.	0AF8:AF								/6 ne)n.
0970:AF								/2P.2Q.)	0B00:FD)f."N.aM
0978:82								.o~7(*.f									^.(^}~.+
0980:01								.(t×7(9:									:Q.}.
0988:00								P., 2P.).	0B18:07]e}ee
The state of the s							EL	10		Т	TC	IID.	F 1	20	. c	UI	rr
	1.10	JOI	(II	3)		, 11.	. ساخت			Г	10	UK.	Ľ.	"	. 3	OI.	LE

3	FI	GU	RE	39	:	SU	JITE	13	9]		O.I.	IG	UR	E 3	39	: S	UI	ΓE	
acn8:2a	FB	3C9	109	28	DB	F1	SFEL	ZB(IY	.[q	0	E38:1E	e13	ØE.	27	06	07	21	C4	33
9049:E8								h.,.			E30:03								
9038:00								. p			E28:08								
0030:50								PP.			E20:21								
2088:44											E18:CD								
0089:EC											E10:00								
ØC78:A8								(; (h			E08:28	-							
0020:80								9			E00:3E								
0068:90								19110			DF8:74								
0060 E5								el.8	man and the		DF0:23								
ØC58:FC								1.8.	Secol.		DE8:69								
0050:90								.8.			DE0:65			70.0					
0048:88								8.7.1	8.c		DD8:2F								
0040:80	FC	86	98	A8	E2	SFG	80	79:6:	(6)		000:60								
9038:EU								3M 96	al.		DC8:4F								
0030:10								,tI c	19		DC0:41								
∂C28:1A	21	86	29	CD	85 E	0.9	CI	81186	M/I	10	DB8:47	41	47	4E	45	00	45	47	
DC20:09	26	90	25	33	00	CS	3E	19	3.E.		DB0:23								
0018:00	24	CC	2F	Ca	C1	10	F4	6.5. M2	IA.	10	DA8:24	69	61	60	65	73	23	23	
ac1a:1A	B2	18	CD	C.5	3E	514	01	.7.M	IE>.	01	DA0:20	76	6F	73	20	69	6E	69	
9098:91	21	11	C6	01	CD	ZF	C3 8	0. F	.M.	10	098:29	00	45	6E	74	72	65	ZA	
9099:30	21	C8	21	77	3E	28	21	, gΗ.	w>(10	090:6A	65	7.5	20	28	31	20	39	
0BF8:C1						32	FF	A, we	S ZOONE I	00	088:26	65	61	75	20	64	65	20	
0BF0:C2						CD	8A	BQ. 7		10	080:20	52	69	78	20	00	4E	69	
0BE8:21	24	04	D5	RE	20	CO	13.21	83 . 1	onel 1	16	078:23	23	23	.23	00	52	69	78	
0BE0:E1						3B	00	aAGa	25×103	10	070:75	65	75	72	20	6E	DF	32	
2BD8:22						0.2	FD	08/9 J.		16	068:69	61	60	65	73	28	64	6F	
∂BD∂:E5						21	22	e 9	CASH	10	060:2F	4E	29	00	49	6E	69	74	
3BC8:C3	28	FA	09	E5	05	C5	FD	I(z!	eUE	00	058:/2	. 65	52	69	78	28	28	4F	
0BC0:46	CØ	27	30	C.9	AF	CD	AS	F@/ <	1/11	10	050:6F	75	73	20	63	6F	6E	74	
0BB8:20	10	10	FØ	79	FD	СВ	88	, , D	STATE OF THE PARTY.	00	048:22	44	6F	75	65	7A	20	76	
0BB0:1F			02		30	81	4F	8,	NOTE OF THE PARTY OF		040:20								
0848:80	11	00	14	ZE	32	28	03		-70	00	38:30	37	00	20	20	20	20	20	
0BA0:36								6.1.	Common (2007)	00	030:20	70	6F	75	72	20	58	20	
2B98:6F	36	21	18	F5	CB	BF	6F	06.	JK?	0	028:00	52	65	76	65	72	73	69	
0B90:83	3F	14	13	FE	88	13	05	188:96	S AND TO BE	00	020:00	75	1F	52	20	49	20	58	
3B88:08	23	10	FB	B7	0.9	SE	20	H#. (20	018:10	77	10	02	00	02	1F	75	
∂B80:ED	44	09	2E	00	96	47	BE	mDI.	STATISTICS OF STATE	00	010:00	57	10	00	22	77	02	20	
3B78:01	FD	7E	27	C8	CD	A7	AG	.)~.	HM?	10	008:10	FØ	1.9	30	00	30	1F	57	
2B72:83						FD	B6		@/)		000:4F							CI	
ØB68:02						81	CD	.01~	.7.	00	CF8:02	01	C5	CD	C5	0B	12	13	
2862:C2							SE	E)~.	2001		F0:0B								
∂B58:28	22	30	0.9	FD	CB	01	7E	12.0	armo Ly-	00	CE8:30	20	03	3E	20	12	CD	EB	
∂B5∂:C9	FD	7E	06	FD	6E	04	3D	1)~.	Section 1	00	E0:FD	E5	E1	91	C7	0.1	14	FE	
0648:75	04	FD	BE	08	38	98	3.7	u. >>	.3.	00	D8:07	07	21	C4	01	CD	5F	BE	
0340:38	AB	28	A6	FD	77	06	FD	800%		00	D0:03	E5	D5	C.5	22	50	04	01	
0B38:03	CD	8E	ØB	F1	FD	BE	06	. M	<(p	30	00:80	D3	BB	CD	A2	20	0.3	CF	
0B30:32	9A	SB					5E	21	3366 ISS		ca:22								
0B28:2F				3A		EE		MUX	eres de la constante		:B8:E2								
0820:CD		011	EJ			1313		M' . a	I a l	00	:B0:11	LZ	38	1/	00	LUM	EUC	0/	

8E48:81 71 23 78 28 CD 23 18 .q#p+M#	ағый:FB C3 26 C5 11 BE 0D CD
∂E48:∂4 /8 FE 10 20 F0 0C 79 .x~. p.:	ØFD8:E8 ØB 18 C2 CD 43 10 ØD
0E50:FE 4A 20 E8 CD C5 0B CD ~J hME.	ØFE0:18 10 CD 43 10 04 18 0A
0E58:00 0B 31 00 01 0D 9E 0E L.1@.M.	ØFE8:CD 43 10 05 18 04 CD 43
@E60:3E 2A 32 9F 13 3E 20 32 >*2>	ØFF0:10 0C 78 E6 07 47 79 E6
ØE68:98 13 26 16 2E Ø4 14 8Ø&	ØFF8:07 4F C5 C6 F7 04 C6 09
3E/3:00 0E F6 06 12 36 00 2C6.	1000:10 FC 6F 22 FD 12 C1 CD
8E73:71 2D 0C 20 01 0D 19 10 q	1008:10 10 CD 2D 10 C3 AE 10
0E80:F4 21 46 0D CD F7 FE AF t1F.Mu~	1010:78 87 87 C6 02 32 B9 00
@E88:32 97 13 32 9E 13 CD C5 22.M	1018:79 87 87 81 81 06 03 32
∂E3∂:∂B FE 4E 20 11 CD 9E CE .~N.M.	1020:B3 00 C9 C5 7B 01 00 02
0E98:21 64 0D CD F7 FE 11 81 1d.Mw~.	1028:CD 2F 09 01 09 E5 21 B8
0EA0:0D CD F5 0C 18 26 32 9E .Mu %2	1030:00 3E 13 C5 01 00 02 CD
ØEA8:13 CD GE CE 21 70 ØD 11 , M.NY).	1038:2F C9 01 00 30 CD A5 00
2EB2:8/ 20 21 04 00 ED B2 21 m2	1040:C1 E1 C9 CD 54 10 06 FF
7EB8:8€ 0D CD F7 FE CD C5 0BMw~ME	1048:2D 04 D6 09 30 FB C6 09
ØECØ:FE 3A 3Ø F9 D6 31 38 F5 ~:0yU18	1050:4F E6 07 C9 7E B7 28 04
ØEC8:30 32 9D 13 CD 9E CE 21 (2M.N	1058:3E 11 18 02 3E 12 E5 01
ØEDØ:9A 0D CD F7 FE 11 B3 0DMw~.3	1060:00 02 21 B8 00 CD 2F C9
@ED8:CD F5 @C CD 9E CE CD FC MJ.M.NM	1068:E1 C9 DD ZE 06 32 03 13
ØEE0:11 21 9A 13 22 78 10 21 .9"x.	1070:31 00 01 CD CC 0B DD 2A
ØEE8:1D 15 22 FD 12 CD 14 12").M.	1078:93 13 JD 22 78 10 3A 9F
CEF0:05 02 21 0B 0D CD 14 0CM.	1080:13 32 98 13 EE 0A 32 9F
PEF8:21 01 08 11 81 00 CD EB 9M	1088:13 21 01 0A 4F CD 31 C2
∂F00:0B 21 01 10 11 B3 0D CD .93.	1090:3A 98 13 21 01 14 4F CD
ØFØ8:EB ØB 3A 9E 13 B2 28 ØC	1098:31 C2 2A FD 12 CD 46 10
8F10:3A 9D 13 C6 30 4F 21 01 €F009	10A0:CD 10 10 DD 7E:04 BZ 28
0F18:0E CD 31 C2 0E EA 21 02 .M1B.jº	10A8:05 CD 3A 11 18 C2 31 C0
0F20:0B CD 31 C2 0E E6 21 02 .M1B.kg	10B0:01 2A FD 12 CD 2D 10 E5
@F28:10 CD 31 C2 CD 38 0F 21 .M1BM8.	10B8:CD BD C0 3E 82 11 C4 01
0F30:0F 10 22 B8 00 C3 70 10 8.Cp	1000:01 01 00 CD 2F C9 1A E1
JF38:21 00 15 11 00 00 06 47 \$	1008:FE 33 CA EE 0F FE 37 CA
0F40:7E CB 47 28 01 14 CB 7F ~KGC. K	10D0:DC 0F FE 35 CA E2 0F FE
0F48:28 01 1C 2C 10 F2 21 FF C,.rg	10D8:31 CA E8 0F 3E 2D CD FB
2F50:12 73 23 72 7A 83 2C 77 .s#rz.,	10E0:03 20 1 5D 21 80 14 CD 855
∂F38:26 00 6B FD 21 02 0D CD &,k}9.	10E8:18 12 3E 2D CD FB 0B 28
0F60:D1 0C 6A FD 21 02 12 CD G.j}9	10F0:F9 CD 14 12 3E 0D CD FB
2F68:D1 0C 7A B7 28 17 7B B7 Q.z7(.(10F8:0B 28 08 3E 20 CD FB 0B
0F70:28 13 82 FE 40 28 0E C9 (@(1100:C2 D7 11 CD 47 09 20 0F
0F78:3A 03 13 B7 CA 6A 10 DD 1:.,7JJ.	1108:E5 11 E2 00 CD 9F 0C CD 8ASI
ØF80:BE 06 CA 6A 10 3A FF 12 >.Jj.:	1110:E5 03 3C E1 C3 92 12 CD8AS
ØF88:42 3A 00 13 90 11 B3 0D G:3	1118:54 1:30 FF 00 FE 00 GA
0F90:28 42 30 03 11 81 00 CD (B0)	1120:20 10 3E 20 CD FB 0B 28
2F98:E8 0B 21 04 0F 11 B8 0D h.1	1128:F9 2: 80 14 11 00 15 01 00 1
JFAJ:CD EB ØB CD A2 ØC CD C5 Mk.Mº. K	1130:47 00 ED B0 CD B9 11 63
SEAS: SE CE 21 CS OF .M.NSH	Xm 1138;AE 30,CD,D2,09,26,15,62,621
CF30:F7 FE CD C5 0B FE 4F CA W~ME.~C	1140:47 09 C2 54 11 11 DC 0D 0C
0FB8:5A 0E 3E 32 CD 28 E4 3E 8.>2MCd	1148:CD 9F 0C CD 14 12 CD E50321
ØFCØ:39 CD 28 E4 3E 1C CD 28 9M(d>.↑	1150:0B C3 /8 0F 22 FD 12 CD
∂FC8:E4 F3 21 99 C7 22 3D 00 ds9.G"=	1158:46 10 AF 11 80 00 ED 52
FIGURE 39 : SUITE	FIGURE 39 : SUITE

	-		_	-								-	-					
1160:32				09		00	CB	2		12F0:CD	E5	0B	CD	14	12	F1	С2	
1168:28				19	47	18	05	(E8G.		12F8:AE	10	СЗ	78	ØF	17	15	06	
1170:AF			06	06	3A	9F	13	/mR:.		1300:04	ØA	01	00	00	07	3F	46	
1178:FE	20	28	04	3E	0C	80	47	~ (.>		1308:01	09	06	10	40	36	45	3D	
1180:0E	00	ZΕ	В7	28	08	ØE	02	~7(1310:FF	00	07	46	3F	12	44	02	
1188:FE	01	28	02	ØE	04	78	81	~.(,×		1318:41	19	34	05	2D	17	32	2F	
1190:5F	FD	21	BF	11	FD	19	C 1	_) [?.).		1320:43	03	04	42	2B	24	22	1B	
1198:04	61	68	06	03	C5	FD	4E	.ahE}		1328:26	29	20	31	30	3A	25	ØC	
11A0:01	CD	31	С2	01	00	40	CD	.M1B@		1330:10	2A	21	ØD	39	33	0B	18	
11A8:A5	ØC	FD	4E	00	CD	31	C2	%.}N.M1		1338:13	2E	ЗВ	38	10	01	06	09	
1180:01	00	40	CD	A5	ØC	Ci	10	@M%.A		1340:30	45	36	40	0F	ØA	3C	37	
11B8:E4	CD	14	12	СЗ	38	ØF	E0	dMC8.		1348:FF	37	FF	ØF	FF	33	09	4C	
11C0:E3	E2	E5	E 1	E4	E0	E2	EЗ	cbead 'b		1350:44			07	46	3F	12	44	
11C8:E5	E6	E8	E0	E6	E2	E8	E 1	efh 'fbh		1358:02		19	34	05	20	17	14	
11D0:E7	E0	E 1	ЕЗ	Ε4	E6	E2	3E	g 'acdfg		1360:32	2F		03	04	42	2B	24	
11D8:41			0B	20	1 1	11	F4	AM{		1368:22		16				10	20	
11E0:0D	CD	9F	ØC	CD	C5	0B	FE	.MME.		1370:31	30	3A	25	ØC	1 C	2A	21	
11E8:4F	CA	BA	ØF	CD	E5	0B	3E	OJ:.Me.		1378:00		33	ØB	18	13	ØE	2E	
11F0:50	CD	FB	0B	20	03	C3	92	PM(,,C		1380:3B		10					45	
11F8:12	СЗ	ΑE	10	21	00	15	36	.C., D.,		1388:36		0F	ØA	3C	37	1F	1 E	
1200:00	20	20	FB	3E	01	32	1F	., ().2		1390:28				13		02	00	
1208:15	32	27	15	0F	32	1 E	15	.2'2.		1398:2A		93			01	4F	20	
1210:32	28	15	C9	FD	21	00	15	2(.1)9.		13A0:02		00	00	00	00	00	00	
1218:E5	D.5	C5	2E	01	16	04	26	еЦЁ		13A8:00					00	00	01	
1220:01	1 E	08	D5	CD	3E	12	CD	UM>.		1380:00		00	00	00	80	80	80	
1228:31	С2	D1	24	FD	23	10	20	1BQ\$}#.		1388:80					00	01	01	
1230:F2	20	01	ØA	00	FD	09	15	r,}.		1300:80					00	00	00	
1238:20	E5	C 1	D1	E 1	С9	FD	2E	eAQaI)		1308:01		00	00	00	00	00	00	
1240:00	ВЭ	28	08	FΕ	01	28	08	.7(.~.(1300:00				00	00	00	00	
1248:0E	E6	18	06	ØE	E0	18	02	.f		1308:00			00		00	00	00	
1250:0E	ЕЗ	FD	2E.	09	В7	C8	ØC	.c}~.2H		13E0:00					00	00	00	
1258:FE			ØC		E5	D5	0.5	~.H.Ie⊔		13E8:4C	44	03	07	03	07	07	07	
1260:F5	21	80	15	11	00	14	01	⊔0		13F0:07	07	03	00	05	ØA	43	50	
1268:47	00	ΕD	В0	F 1	18	СВ	D5	G.mØq.K		13F8:35	09	4 C	44	09	41	20	4 C	
1270:11	A1	13	18	04	D5	11	80	. Q U.		1400:16	00	00		00	00	00	00	
1278:14	E5	C5	21	00	15	01	47	.eE2										
1280:00	ED	В0	C1	Εl	$\square 1$	С9	Ω5	.m0AaQI										
1288:E5	C.5	21	A1	13	11	00	15	еЕºФ										
1290:18	ЕC	FΕ	01	28	08	3A	01	:										
1298:13	FΕ	04	CA	70	10	CD	14	.~.Jp.M										
12A0:12	CD	6F	12	FD	21	52	13	.Mo.) 1R										
12A8:2A	В8	00	E5	26	15	DD	2Ε	*8.e&.										
1280:02	_	00	CD	30	09	FD	7E	M=.}										
1288:00	FD	23	6F	17	38	1A	C5	.}#0.8.										
12C0:E5		50	09	E 1	C 1	28	ΕE	eMP.aA(
12C8:0C				С5	CD	46	10	.MEMF										
12D0:CD		10	CD	58	10	C 1	18	M.,MX,A										
12D8:DD		В7	E 1	22	В8	00	F5]yZa"8.										
12E0:28		11	EΒ		18	03	11	(.,k,,,										
12E8:DC	ØD	CD	E8	0B	CD	C5	0B	N.Mh.ME										
	FI	GU	RE	30		SI	ITE		_		FI	GU:	DГ	30		TIN	J	
				- 5	•	50					LI	JU.	KE	39	•	rII	٧.	

```
5 REM *** OTHELLO - REVERSI ***
 10 CLEAR50, & HZFF
 20 INIT#1, "CASI:"
 30 INPUT#1,N$,D,F
 40 MOTOR
 50 PRINT"Trouv :";N$
 60 FORI=D-1TOF
 70 POKEI, INP(#1)
 80 NEXT: MOTOR
 90 END
 100 CLEAR50, & H7FF
 110 D=&H800:F=&H1400
 120 N$="AUENT": INIT#1, "CASO:"
 130 INPUT"Magnto OK";T$
 140 PRINT#1,N$,D,F:MOTOR
 150 FORI=1T01800:NEXT
 160 FORI=DTOF:OUT#1, PEEK(I)
 170 NEXT: MOTOR
 180 END
5 REM *** CHARGEUR DE CODES
10 CLEAR, &H7FF: A=&H800
20 PRINTHEX$(A);" : ";:INPUT C$
30 U=UAL("&H"+C$):POKEA,U
49 A=A+1:IFA>&H1400 THEN PRINT"
.. ":BEEP2,3:END
50 GOTO20
  FIGURE 40: CHARGEURS
```

CONCLUSION

En l'espace de six mois , nous avons concocté deux ouvrages sur le CANON X-07 , très demandés par les utilisateurs de cette superbe machine ...

Nous les avons composé avec grand plaisir et nous espèrons qu'ils auront apporté les réponses nécessaires aux nombreux problèmes auxquels se trouvent confrontés quotidiennement les canonistes .

Bien entendu , tout renseignement sur tel ou tel sujet traité dans "Les mystères du X-07" ou dans le présent ouvrage vous sera immédiatement délivré par le service technique du CLUB C7 : par courrier , par téléphone , de vive voix ou par MINITEL .

Les Editions NEPTUNE publieront régulièrement de nouveaux ouvrages informatiques en essayant toujours de garder une optique de bas prix , d'originalité et de haute qualité alliée à une simplicité de présentation .

N' hésitez surtout pas à nous contacter : le marché de l'informatique évolue rapidement et nos prochaines publications seront éditées avec l'intention certaine de rester à la pointe de l'actualité .

Bravo au X-07 qui nous a tellement étonné et qui nous surprendra sans doute encore longtemps ...

Le directeur de la Publication

-+ 4

André TONIC

A NNBXBS

ANNEXE 1 ASS/DESASS

Maintenant que vous connaissez l'ASSEMBLEUR, il faudrait vous équiper d'un logiciel "ASSEMBLEUR" vous permettant d'échapper au studieux travail de rentrée des codes !!

Il existe pour le moment sur le marché deux ASSEMBLEURS très corrects : celui de la société LOGI'STICK et celui du mensuel MICRO SYSTEMES .

Le premier est relativement bien fait mais présente $\mathbf{quelques}$ lacunes : limitations au niveau des labels , pas de directives (ORG , DEFM ...) , un peu compliqué d'emploi .

Le deuxième , écrit entièrement en langage machine , est pratiquement parfait . En effet , il tient sur un carte mémoire de 4 Kilo-octets , possède beaucoup de pseudo-instructions ainsi que des fonctions de contrôle très puissantes . Nous le préférons nettement à celui de la société LOGI'STICK pour sa rapidité , sa compacité et , surtout , pour sa grande facilité d'emploi . Tous les listings source de cet ouvrage ont d'ailleurs été réalisés avec ce programme. Il est paru dans le numéro 49 de la revue MICRO SYSTEMES .

Vous devez sûrement vous douter qu'il existe un programme qui permet d'effectuer l'opération inverse d'un ASSEMBLEUR. Effectivement, quand vous avez assemblé un programme en mémoire, vous désirez probablement vérifier si cela a été bien opéré. Afin de calmer vos angoisses, il existe un logiciel appelé "DESASSEMBLEUR" permettant de lister la mémoire et de désassembler les codes entrés. En général, un DESASSEMBLEUR est accompagné d'un programme "MONITEUR" possèdant d'autres fonctions intéressantes (mode TRACE, sauvegarde de codes, listings de codes en ASCII, sortie sur imprimante ...).

Trois logiciels se disputent la "suprématie du marché" : celui de LOGI'STICK , de CANON et de MICRO SYSTEMES . Nous allons systématiquement les passer en revue ...

La société LOGI'STICK édite , sur la même cassette que l'ASSEMBLEUR , un DESASSEMBLEUR-MONITEUR . A l'inverse du premier programme , le DESASSEMBLEUR est très bien fait et autorise de multiples opérations sur la mémoire . Il est rapide et très pratique d'utilisation . Actuellement , la cassette incluant l'ASSEMBLEUR et le DESASSEMBLEUR-MONITEUR est vendue au prix de 125 Francs par le CLUB C7 (Le plus bas prix constaté , réservé uniquement aux adhérents ...) .

La société CANON a commercialisé , sous forme de carte mémoire préprogrammée , un DESASSEMBLEUR-MONITEUR très puissant . Cette carte $XP-140\,F$, dotée de 8 kilo-octets de ROM et de 4 kilo-octets de RAM utilisateur, est vendue entre 500 et 550 francs . Elle permet quantité de manipulations grâce à dix fonctions BASIC supplémentaires (RENUM , MERGE , AUTO ...) et à un mode MONITEUR très performant (points d'arrêts , désassemblage multiples, entrée de codes ...) .

Enfin , le journal MICRO SYSTEMES a publié dans son numéro 42 , un DESASSEMBLEUR-MONITEUR complet . Il s'avère un peu moins fouillé que celui de la société LOGI'STICK mais possède tout de même une puissance de travail honnête .

Pour que vous n'ayez pas de problèmes à trouver ces divers logiciels, voici les adresses des différentes sociétés les commercialisant :

CANON FRANCE
7 av. Albert EINSTEIN
Centre d'affaire

Centre d'affaire 93153 Le blanc Mesnil MICRO SYSTEMES

2 à 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19 LOGI'STICK

Centre d'affaire "Le Bonaparte" 93153 Le Blanc Mesnil

ANNEXE 2 LE CLUB C7

Ces quelques lignes vont vous renseigner sur le CLUB C7, association fondée en OCTOBRE 1984. Elle a réussi à imposer une gazette complète et très recherchée ainsi que des services de haute compétence (permanence technique, stages, service courrier très développé ...). Rejoindre le CLUB C7, c'est entrer dans le monde fantastique des "Canonnistes" qui maîtrisent parfaitement leur machine préférée : le CANON X-07.

Le CLUB C7: que du CANON X-07...

Le CLUB C7 est une association sous la loi 1901 . Son but est de faciliter la ${\tt compréhension}$ et le ${\tt développement}$ de l'ordinateur portable CANON X-07 et d'agir comme un point de liaison entre les possesseurs du X-07 grâce à plusieurs atouts : une gazette , une programmathèque , une aide technique , une coopérative , des stages , etc ...

Le CLUB C7 a été fondé par des professionnels en informatique et des étudiants : toute personne désirant une aide , un journal , des contacts ... peut s'inscrire et bénéficier de tous les services du CLUB gratuitement , après avoir réglé sa cotisation (380 francs pour l'année et 430 francs pour l'étranger).

Le CLUB C7: "le SON du CANON" ...

La gazette intitulée "le SON du CANON" a une vocation bimestrielle . Elle est constituée , en moyenne , de 40 pages format A4 traitant de tous les domaines concernant le X-07 : BASIC , LANGAGE MACHINE , PROCESSEURS, HARDWARE , PROFESSIONNEL , ROM , COURRIER , ADRESSES , ESSAIS de LOGICIELS ...

"Le SON du CANON" est envoyé aux adhérents avec une K7 audio récapitulant tous les programmes de ladite gazette : les efforts de frappe source d'erreurs , longs et pénibles sont ainsi évités .

Le CLUB C7 : L'AIDE TECHNIQUE ...

Cette AIDE TECHNIQUE se présente de 2 façons : les permanences et le courrier .

Les permanences téléphoniques se situent tous les mardi aprés-midi de 14h à 18h au 43.71.08.00.

Néanmoins , vous pouvez passer nous voir le mardi après-midi uniquement à l'adresse du CLUB .

Nous fournissons aux adhérents, aussi bien par courrier que de vive voix, tous les renseignements dont nous disposons sur le CANON X-07 : ROM désassemblée, cours d'apprentissage au BASIC et L.M., informations complètes sur le HARDWARE, adresses, etc...

Cette aide est appuyée par les connaissances étendues de techniciens chevronnés travaillant sur le X-07 depuis sa sortie en France : rien ne leur échappe !!

Le CLUB C7: une PROGRAMMATHIEQUE ...

Le développement de la programmathèque est lié à la participation que lui apporte nos membres : en effet , ce sont eux qui fournissent la majorité des programmes dont la liste est présente dans chaque gazette .

Pour encourager les programmeurs et garantir une bonne qualité des programmes, ceux-ci sont vendus à un prix modique (entre 5 et 20 Francs) et le programmeur recoit chaque année la moitié du montant total de la vente de ses programmes.

Les programmes commandés sont envoyés aux adhérents sur K7 avec une notice détaillée .

Le CLUB C7: ume COOPERATIVE ...

La coopérative a pour but principal de vendre des produits moins chers que sur le marché: nous disposons de beaucoup de produits et nous souhaitons un développement massif de cette section pour offrir aux adhérents le maximum d'avantages.

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription, veuillez contacter le CLUB C7 au : 33 avenue Philippe AUGUSTE, 75011 PARIS Tél: 43.71.08.00 (Métro NATION)

PUBLICATIONS C7

- * L.M. & nombres aléatoires
- * L'interface PERITEL X-720
- * Kit appel, Maths, Astro de LSC
- * Jeux: Magic Circus, Dactylo ...
- * Trucs.astuces.informations
- * BEEPS TRES SPECIAUX III



- * Solitaire/Pentominos: L.M.
- * Agenda (LSC), Caic (P.S.)
- * Camemberts Statistiques
- * Tri de nombres en L.M.
- * Anti-BREAK en L.M.
- * Adresses : Mots-Clés ...

SPECIAL L.M.

- * Auto-programmation, adresses
- * PAINT: 3 fonctions graphiques
- * FICHIER, ASS/DESASS de LSC
- * Carte 40 Ko d'INFOSYSTEMES
- * Jeu de la VIE en L.M.



- * Traitement de textes (L.M.)
- * adresses : fin des mots-clés
- * Progs. en L.M. et BASIC
- * Graphe (P.S.), Forth (LSC)
- * Références croisées (L.M.)
- * Instruction BOX en L.M.



- * Le sous-processeur T6834
- * Les BOOLEENS du X-07
- * Les sympathisants du X-07
- * Nautilus, Calc, Graphe de LSC
- * Les adresses : RST en folie
- * COPYRIGHT en folie ...



- * Essais : Jeux 2 et R.D.I.
- * Microbox d'ADIRIS
- * Les routines de conversion
- * Labyrinthe 3D, alarme ...
- * 40 programmes (ETSF)
- * Inversion vidéo rapide .



- * Essais : XFORTH , SAISIE 07
- * La société E.R.I.E.
- * Traceur multi-courbes .
- * Notes de frais : pratique ...
- * Le livre de l'année .
- * Lecteur de disquettes .



- * Essais: X-740, X-07 COM.
- * Les sociétés de service .
- * Polygones complexes .
- * X-07 + LX-80 : génial !!
- * Spécial X-720 : 2 logiciels .
- * Télématique : feu vert !!



- * Essai de la XP-150F.
- * OLYMPIC GAMES 2.
- * Etiquettes : superbe!
- * Vidéo : Rayon Z ...
- * La télématique .
- * Et des surprises !!





Si vous désirez acquérir l'un de ces numéros muni ou non de sa K7 (40 francs chaque n°), veuillez contacter le service de la publication du CLUB C7 au : 33 avenue Philippe AUGUSTE 75011 PARIS (M° NATION) . Té1 : 43.71.08.00

A BIENTOT!!



ANNEXE 3 "LES MYSTERES"

L'ouvrage tant attendu par les possesseurs du CANON X-07 est enfin arrivé !! En effet , depuis sa sortie en France , il y a de cela plus de deux ans (Début Novembre 1983) , aucun ouvrage n'avait traité de près ou de loin de l' ASSEMBLEUR sur X-07 . Il est vrai que le sujet était relativement difficile d'accès ...

Devant la multitude de demandes émanant de toute la France , le CLUB C7 a décidé d'éditer un livre très complet divisé en trois parties :

- _ La première partie permet de se familiariser avec l'ASSEMBLEUR Z-80 utilisé par le CANON X-07 : idéal pour les néophytes !!
- $_$ La seconde partie vous livre tous les mystères du X-07 : architecture interne , ports de sortie , zone système , près de 150 adresses , la gestion des périphériques ...
- La troisième partie est constituée par huit applications pratiques vous amenant progressivement à utiliser plusieurs routines-clés du X-07

Nous désirons souligner l'aspect pédagogique de ce livre qui n'a pas été négligé , loin de là : plus de 40 schémas , un style clair , des textes faciles à appréhender accompagnés de nombreux exemples ...

Nous souhaitons tous que cet ouvrage , destiné aussi bien aux débutants qu'aux programmeurs chevronnés , constitue l'aide définitive à leur essor vers l'utilisation intensive de l'ASSEMBLEUR CANON .

<u>SPECIFICATIONS</u>: 160 pages, format 21*14,5, broché, couverture noire/jaune.

Si vous désirez vous procurer cet ouvrage veuillez contacter Mr TONIC à l'un de ces numéros :

1/ CLUB C7 (Tél : 43.71.08.00) .

2/ Editions NEPTUNE (Tél : 64.56.81.56) .

ANNEXE 4 LA K7

QUOI ??? Mais c'est AHURISSANT !!!

Vous ne possédez pas encore la K7 des Editions NEPTUNE récapitulant tous les programmes importants de cet ouvrage ? ... Si vous avez un tant soit peu regardé les listings incorporés à ce livre , vous avez remarqué leur longueur assez imposante !

Alors n'hésitez plus !!!

Cette superbe K7 va vous éviter les pires tracas de l'informatique : l'entrée des codes !!

Elle est disponible pour la modique somme de 90 francs ... Où ça ??? Aux Editions NEPTUNE, bien sûr!!

Ecrivez-nous en joignant à votre courrier un chèque de 105 F

(90 F + 15 F de frais d'envoi) à l'ordre des Editions NEPTUNE et nous vous l'enverrons immédiatement !!

SOMMAIRE de la K7:

- 1/ LMDATA (B)
- 2/ LOGO CANON (B)
- 3/ RESTORE (B)
- 4/ COPIE RAPIDE (B)
- 5/ LLIST (B+C)
- 6/ LOGOGENESE (B)
- 7/ LABYRINTHE (B)
- 8/ PENTOMINOS (B)
- 9/ SOLITAIRE (B)
- 10/ AUTONUM (B)
- 11/ REFBAS 16 Ko (B+C)
- 12/ EXABAS 16 Ko (B+C)
- 13/ LE PIEGE LCD (B+C)
- 14/ LE PIEGE VI. (B+C)
- 15/ OTHELLO (B+C)

Attention: stocks limités ...

ANNEXE 5 BIBLIOGRAPHIE

Cette bibliographie , non exhaustive , peut vous permettre de vous documenter sur tel ou tel aspect de l'ASSEMBLEUR Z-80 ou du CANON X-07 .

EDITIONS

TITRE

SYBEX	"La programmation du Z-80" de R. ZACKS
EYROLLES	"L'ASSEMBLEUR FACILE du Z-80"
P.S.I.	"Programmer en ASSEMBLEUR" de A. PINAUD
CANON	Manuel de la carte MONITEUR XP-140F
CLUB C7	Toutes les gazettes "Le SON du CANON"
CLUB C7	"LES MYSTERES DU X-07"
TESTS	L'Ordinateur Individuel
S.P.E.	Micro Systèmes

Cet ouvrage a été composé sur :





PROMOCOM 49 rue FONDARY 75015 PARIS Tel: 45.79.80.12

Composé dans la continuité des « Mystères du X-07 », ce deuxième ouvrage complète les connaissances acquises lors de la lecture de ce dernier. Bâti autour de trois grandes parties (Soft, Technique, Applications), ce livre constitue la première référence en matière d'applications pures dans l'univers du X-07.

Tout en reprenant les recettes qui ont fait le succès des « Mystères » (taille, clarté, exemples, schémas...), « Applications en ASSEMBLEUR dans l'univers du CANON X-07 » apporte son lot de nouveautés avec une présentation originale, un style différent et surtout une pléiade d'applications qui satisferont le plus exigeant des canonistes.



Les Editions NEPTUNE

18 BIS, RUE VIOLET 75015 PARIS TÉL. 64.56.81.56

X-07 CANON J'UNIVERS DANS SSEMBLEUR S